# නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය

II ශේණිය

අධනපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුව



සියලු ම පෙළපොත් ඉලෙක්ටොනික් මාධායෙන් ලබා ගැනීමට www.edupub.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. පළමුවන මුදුණය - 2015 දෙවන මුදුණය - 2018 තෙවන මුදුණය - 2019 සිව්වන මුදුණය - 2020

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

ISBN 978-955-25-0423-5

අධාාපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මත්තෙගොඩ, වාසනාවත්ත පාර, අංක 90 දරන ස්ථානයෙහි පිහිටි විශ්ව ගුැෆික්ස් (පුද්ගලික) සමාගමෙහි මුළණය කරවා පුකාශයට පත්කරන ලදි.

Published by: Educational Publications Department Printed by: Vishwa Graphics (Pvt) Ltd.

# ශී ලංකා ජාතික ගීය

ශී ලංකා මාතා අප ශී ලංකා, නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා සුන්දර සිරිබරිනී, සුරැඳි අති සෝබමාන ලංකා ධානෳ ධනය නෙක මල් පලතුරු පිරි ජය භූමිය රමා අපහට සැප සිරි සෙත සදනා ජීවනයේ මාතා පිළිගනු මැන අප භක්ති පූජා නමෝ නමෝ මාතා අප ශූී ලංකා, නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා ඔබ වේ අප විදන ඔබ ම ය අප සතන ඔබ වේ අප ශක්ති අප හද තුළ භක්ති ඔබ අප ආලෝකේ අපගේ අනුපුාණේ ඔබ අප ජීවන වේ අප මුක්තිය ඔබ වේ නව ජීවන දෙමිනේ නිතින අප පුබුදු කරන් මාතා ඥාන වීර්ය වඩවමින රැගෙන යනු මැන ජය භූමි කරා එක මවකගෙ දරු කැල බැවිනා යමු යමු වී නොපමා පුේම වඩා සැම භේද දුරැර දු නමෝ නමෝ මාතා අප ශූී ලංකා, නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා

අපි වෙමු එක මවකගෙ දරුවෝ එක නිවසෙහි වෙසෙනා එක පාටැති එක රුධිරය වේ අප කය තුළ දුවනා

එබැවිනි අපි වෙමු සොයුරු සොයුරියෝ එක ලෙස එහි වැඩෙනා ජීවත් වන අප මෙම නිවසේ සොඳින සිටිය යුතු වේ

සැමට ම මෙත් කරුණා ගුණෙනී වෙළී සමගි දමිනී රත් මිණි මුතු තො ව එය ම ය සැපතා කිසි කල තොම දිරතා

ආනන්ද සමරකෝන්

#### පෙරවදන

දියුණුවේ හිණිපෙත කරා ගමන් කරනා වත්මන් ලොවට, නිතැතින්ම අවැසි වනුයේ වඩාත් නවා වූ අධාාපන කුමයකි. එමඟින් නිර්මාණය කළ යුත්තේ මනුගුණදම් සපිරුණු හා කුසලතාවලින් යුක්ත දරුපරපුරකි. එකී උත්තුංග මෙහෙවරට ජව බලය සපයමින්, විශ්වීය අභියෝග සඳහා දිරියෙන් මුහුණ දිය හැකි සිසු පරපුරක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා සහාය වීම අපගේ පරම වගකීම වන්නේ ය. ඉගෙනුම් ආධාරක සම්පාදන කාර්යය වෙනුවෙන් සක්‍රීය ලෙස මැදිහත් වෙමින් අප දෙපාර්තමේන්තුව ඒ වෙනුවෙන් දායකත්වය ලබා දෙන්නේ ජාතියේ දරුදැරියන්ගේ නැණ පහන් දල්වාලීමේ උතුම් අදිටනෙනි.

පෙළපොත විටෙක දැනුම් කෝෂ්ඨාගාරයකි. එය තවත් විටෙක අප වින්දනාත්මක ලොවකට ද කැඳවාගෙන යයි. එසේම මේ පෙළපොත් අපගේ තර්ක බුද්ධිය වඩවාලන්නේ අනේකවිධ කුසලතා පුබුදු කරවාගන්නට ද සුවිසල් එළි දහරක් වෙමිනි. විදුබිමෙන් සමුගත් දිනක වුව අපරිමිත ආදරයෙන් ස්මරණය කළ හැකි මතක, පෙළපොත් පිටු අතර දැවටී ඔබ සමඟින් අත්වැල් බැඳ එනු නොඅනුමාන ය. මේ පෙළපොත සමඟම තව තවත් දැනුම් අවකාශ පිරි ඉසව වෙත නිති පියමනිමින් පරිපූර්ණත්වය අත් කරගැනුමට ඔබ සැම නිරතුරුව ඇප කැප විය යුතු ය.

නිදහස් අධාාපනයේ මහානර්ඝ තාාගයක් සේ මේ පුස්තකය ඔබ දෝතට පිරිනැමේ. පෙළපොත් වෙනුවෙන් රජය වැය කර ඇති සුවිසල් ධනස්කන්ධයට අර්ථසම්පන්න අගයක් ලබා දිය හැක්කේ ඔබට පමණි. මෙම පාඨාා ගුන්ථය මනාව පරිශීලනය කරමින් නැණ ගුණ පිරි පුරවැසියන් වී අනාගත ලොව ඒකාලෝක කරන්නට දැයේ සියලු දූ දරුවන් වෙත දිරිය සවිය ලැබේවායි හදවතින් සුබ පතමි.

පෙළපොත් සම්පාදන කාර්යය වෙනුවෙන් අපුමාණ වූ සම්පත්දායකත්වයක් සැපයූ ලේඛක, සංස්කාරක හා ඇගයුම් මණ්ඩල සාමාජික පිරිවරටත් අධාාපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සැමටත් මාගේ හදපිරි පුණාමය පුදකරමි.

# පී. එන්. අයිලප්පෙරුම

අධාාපන පුකාශන කොමසාරිස් ජනරාල් අධාාපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුව ඉසුරුපාය බත්තරමුල්ල 2020.06.26 **නියාමනය හා අධීක්ෂණය** - පී. එන්. අයිලප්පෙරුම

අධාාපන පුකාශන කොමසාරිස් ජනරාල් අධාාපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

**මෙනෙයවීම** - ඩබ්ලිව්.ඒ. නිර්මලා පියසීලි

අධාාපන පුකාශන කොමසාරිස් (සංවර්ධන) අධාාපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

**සම්බන්ධිකරණය** - කේ.ඩී. ලාල් චන්දුසිරි නියෝජා කොමසාරිස්

අධාාපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

# සංස්කාරක / ඇගයීම් මණ්ඩලය

1. ඒ.ඩී. නන්දමස්න - අධානපන අධාන්ෂ (තාක්ෂණ),

අධානපන අමාතනාංශය.

2. එන්.ටී.කේ. ලොකුලියන - අධාන්ෂ (තාක්ෂණ),

ජාතික අධාාපන ආයතනය, මහරගම.

# ලේඛක මණ්ඩලය

1. එච්. වොක්ස්ලි පෙරේරා - ගුරු උපදේශක (තාක්ෂණ), (විශුාමික),

කලාප අධානපන කාර්යාලය, හලාවත.

2. ආර්.එම්. නන්දන කුමාර - උපදේශක, (තාක්ෂණ), (විශුාමික),

කාර්මික විදහාලය, රත්මලාන.

3. පී. වාදසිංහ - ගුරු උපදේශක (තාක්ෂණ), (විශුාමික),

කලාප අධාාපන කාර්යාලය,

අම්බලන්ගොඩ.

4. ඒ.ඩබ්.ජේ.ඩී.එස්. කුලසිංහ - ශීු ලංකා ගුරුසේවය,

ශාන්ත ජෝශප් මහා විදහාලය,

අනුරාධපුරය.

5. එස්.පී.ටී.ඩී.නිව්ටන්.සමරසේකර - ශීූ ලංකා ගුරුසේවය,

ඉබ්බාගමුව මධා විදාහලය,

ඉබ්බාගමුව.

6. නුවන් සංඛ ද සිල්වා - ශීු ලංකා ගුරුසේවය,

හො/තක්ෂිලා මධා විදාහලය,

හොරණ.

7. ටී. මතිවදනන් - ගුරු උපදේශක,

කලාප අධානපන කාර්යාලය,

පිළියන්දල.

8. එම්.එච්.ඒ.ආර්. ජින්නා - ගුරු උපදේශක,(විශුාමික),

කලාප අධාාපන කාර්යාලය,

මාවනැල්ල.

#### තාෂා සංස්කරණය

ජයතිලක සෙනෙවිරත්න - විදුහල්පති, (විශුාමික),

කොස්වත්ත ශීු ශීලානන්ද මහා

විදාහලය, නාත්තන්ඩිය.

# පිටකවර නිර්මාණය හා පරිගණක අක්ෂර සංයෝජනය

(රූපසටහන් සහ පරිගණක පිටු සැකසුම)

අමාලි සෙව්වන්දී ගුණසේකර - තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය,

අධාාපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුව.

# පටුන

01	ආවුද හා උපකරණ භාවිතය	1
02	ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා උපයෝගි කර ගන්නා ශිල්පීය කුම	30
03	බර දරන හා බර නො දරන ඉදිකිරීම්	64
04	නිමහම් කිරීමේ අවශෘතාව	87
05	ජලනළ හා උපාංග	113
06	නිමවුමක් සඳහා ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම	135
07	විකසන	149
08	සන වස්තුවල සෘජු පුක්ෂේපණ රූප ඇඳීම	158
09	වැඩිදුර තාක්ෂණික අධනපන අවස්ථා	170



# ආවුද හා උපකරණ භාවිතය







# හැඳින්වීම

ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා භාවිත කරනු ලබන අමුදුවා හා ඒවායින් කරන කාර්යය අනුව උපයෝගි කරගනු ලබන ආවුද හා උපකරණ වෙනස් වේ. මෙම ක්ෂේතුයේ දී උපයෝගී කරගනු ලබන අමුදුවා කාණ්ඩ හතරක් යටතේ වර්ග කළ හැකි ය.

- 01. ලෝහ ආශිුත දුවා
- 02. දුව ආශුිත දුවා
- 03. සිමෙන්ති, හුනු, සමාහාරක ආශුිත දුවා
- 04. වෙනත් අමුදුවා (ෆයිබර්, සෙරමික්, තාර, ක්ලැඩින් බෝඩ් වැනි)





1.1 රූපය - ලෝහ ආශිුත දුවා භාවිතය





1.2 රූපය - දව ආශිුත දුවා (දව සෝපානයක් සහ දුව කැටයමක්)





1.3 i රූපය - සිමෙන්ති, හුනු සමාහාරක ආශිුත දුවා භාවිතය





ෆයිබර් භාවිතය නාර භාවිතය





ක්ලැඩින් බෝඩ් භාවිතය

බිම් ගඩොලු භාවිතය

1.3 ii රූපය - වෙනත් අමුදුවා

විෂය පථයේ පුළුල් බව නිසා ම ලොව ජනගහනයෙන් විශාල පිරිසක් සෘජු ව හෝ වකු ව මෙම ක්ෂේතුයේ වෘත්තීන්වල නියැළී සිටිති. ඉදිකිරීම් ක්ෂේතුයේ සිදු වන පර්යේෂණ හා අත්හද බැලීම් හේතුවෙන් නව සොයා ගැනීම් නිරතුරු ව ම සිදු වේ. නිදසුන් ලෙස ගොඩනැගිලි, මාර්ග, වැව් අමුණු, කුලුනු ආදී ඉදිකිරීම් සැලකූ විට ඉහතින් සඳහන් කළ අමුදුවා කාණ්ඩ එකක් හෝ කිහිපයක් භාවිත කිරීමට සිදු වන බව පැහැදිලි ය. විවිධ ඉදිකිරීම් කටයුතුවල දී කැපීම, හැඩ ගැන්වීම, තැළීම, තෙරපීම, මිශු කිරීම, ඇතිරීම, වාත්තු කිරීම, සෑරීම හා සිදුරු කිරීම වැනි කටයුතු කිරීමට සිදු වේ. මෙම විවිධ කාර්යයන් සඳහා විවිධ නම් යටතේ නිපද වූ ආවුද/උපකරණ විශාල පුමාණයක් වෙළෙඳපොළෙහි පවතී.

භාවිත කරන කුමය අනුව ආවුද/උපකරණ පුධාන වශයෙන් කාණ්ඩ දෙකකට වෙන් කරනු ලබයි.

- 01. අත් ආවුද/උපකරණ (Manual tools and equipment)
- 02. බලවේග ආවුද/උපකරණ (Power tools and equipment)

සෑම ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් සඳහා ම ඉහත කාණ්ඩ දෙකට ම අයත් ආවුද උපකරණ භාවිත කිරීමට සිදු වන අවස්ථා ඇත.

එසේ වුව ද අත් ආවුද උපකරණවලට වඩා කිහිප ගුණයකින් කාර්යක්ෂමතාව, වැඩි වීම, කාර්යයෙහි නිවැරදි බව, හොඳ නිමාවක් ලබා ගැනීමට හැකි වීම කාර්මිකයාට පහසුවෙන් හසුරුවා වැඩ කළ හැකි වීම වැනි ගුණාංග බලවේග ආවුද උපකරණවල දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණ නිසා බලවේග ආවුද/උපකරණ භාවිතය පිළිබඳ ව කාර්මිකයින්ගේ රුචිකත්වය වර්ධනය වී ඇත.

# අත් ආවුද/උපකරණ ගවේෂණය කිරීම



1.4 රූපය - විවිධ අත් ආවුද කට්ටලයක්

අතීතයේ බොහෝ අවස්ථාවල මෙම ආවුද/උපකරණ අවශාතාව පරිදි කාර්මිකයා විසින් ම නිපදවා භාවිතයට ගැනීම හෝ ගුාමීය මට්ටමේ නිෂ්පාදකයින් නිපද වූ ආවුද/උපකරණ භාවිත කිරීම කළ බව පෙනේ. අතීතයේත්, වර්තමානයේත් ගුාමීය මට්ටමේ ආවුද/උපකරණ, මෙවලම් නිෂ්පාදනය කරන ආයතනය වී ඇත්තේ කම්මල නමින් හඳුන්වන ආයතනය යි. ඇතැම් පාරම්පරික ගම්මාන, පුදේශ, පුද්ගලයින් මේ සඳහා පුසිද්ධියක් උසුලනු ලබයි.



1.5 රූපය - අත් ආවුද නිපදවන ගුාමීය කම්මලක්

ලංකාවේ වෘත්තීය කාර්මිකයෝ දේශීය ව නිපද වූ ආවුද/උපකරණ පරිහරණයට ද පෙළඹී සිටිති. මේ සඳහා පුබල ලෙස බලපා ඇත්තේ මුවහත හොඳින් තබා ගත හැකි වීම, කලාත්මක ඉදිකිරීම්වල දී යාන්තික බවක් නො පෙන්වීම, ශක්තිමත් බව, ආවුදයේ පන්නරය අවශා පරිදි තබා ගත හැකි වීම හා කල් පැවැත්ම වැනි සාධක ය.

# දේශීය ව බහුල ව නිපදවන ආවුද උපකරණ කිහිපයක්

# නියන් වර්ගයක්

# වරක්කලයක්





1.6 රූපය

1.7 රූපය

ගල් විදුම් කටු

අලිස් කටුව





1.8 රූපය

1.9 රූපය

#### පොරව





1.10 රූපය

යතු වර්ගයක්

යතු තල





1.11 රූපය

1.12 රූපය

# පෙදරේරු හැන්ද

# තාච්චිය





1.13 රූපය

1.14 රූපය

# සල්ලඩය

විල්බැරෝව





1.15 රූපය

1.16 රූපය

බුරුම කටු වර්ග කිහිපයක්





1.17 රූපය

අඬු මිටිය



1.18 රුපය

#### අතකොළු





1.19 රූපය

#### අලවංගුව (යකඩ ඉන්න)



වැය



1.20 රූපය

1.21 රූපය

මේවායේ ඇති පුධාන අඩුපාඩු වන්නේ සම්මත මිමිවලට නො තිබීම, නිමාව දුර්වල වීම, රළු ස්වභාවයක් ගැනීම, පහසුවෙන් හා ක්ෂණික ව මිල දී ගැනීමට ඇති අපහසුව වැනි හේතු සාධක ය.

විදේශීය රටවල නිෂ්පාදිත ආවුද/උපකරණ මෙවලම් දේශීය වෙළෙඳපොළ තුළ සුලබ වීම, දේශීය ආවුද/උපකරණ නිපදවන්නන් රැක ගැනීමේ වැඩ පිළිවෙළක් රජය විසින් දියත් කර නො තිබීම, තරුණ පිරිස් මෙම ක්ෂේතයේ කියාකාරකම්වල නො යෙදීම, පාරම්පරික ව මෙම කර්මාන්තයේ නියැළෙන කර්මාන්තරුවන් නව පුවණතාවලට හා නව නිපයුම් නො කිරීම වැනි හේතුත් දේශීය අත් ආවුද/උපකරණ නිෂ්පාදන කර්මාන්තය දියුණු නො වීමට බෙහෙවින් බලපා තිබේ.

# අත් ආවුද/උපකරණ භාවිතය

ඉදිකිරීම් ක්ෂේතුයේ භාවිතයට ගනු ලබන ආවුද/උපකරණ පිළිබඳ ව 10 ශ්‍රේණියේ පෙළපොතෙහි කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇති බැවින් මෙම ඒකකයේ දී ආවුද උපකරණවල කාර්යක්ෂමතාව, නිරවදානාව, නිමාව භාවිත ශිල්ප කුම වෙත අවධානය යොමු කෙරේ.

# අත් කියන භාවිතය



1.22 රූපය

දව කොටස් වෙන් කිරීමේ දී ඉරුම් රේඛාව ලකුණු කිරීමෙන් පසු දව කොටස නො සෙල්වෙන ලෙස සිරකර ගත යුතු ය. කියත පහළ සිට ඉහළට කිහිපවරක් ඇදීමෙන් පසු කැපීම ආරම්භ කළ යුතු ය. ඉරීමේ දී 3:1:1 කුමයට හුරු අතින් කියත ඇල්ලීම අවශා අතර අනවශා භාරයක් (Load) නො යොද ඉරීම කළ යුතු ය. සීරීමෙන් කැපෙන ආවුදයක් බැවින් අනවශා භාරයක් යෙදුවහොත් කියත් තලය ඇදවීමට ඉඩ ඇත.

# නියන් භාවිතය







1.24 රූපය - වැරදි භාවිතය

භාවිතයට ගනු ලබන දව කොටස චලනය නො වන ලෙස හිරකර තබා අතකොළුව පමණක් භාවිතකර නියන් මීටට පහර දී කැපීම කළ යුතු ය. දව කොටස් නො සෙල්වන ලෙස සිර කිරීම සඳහා කරාමය බංකු කොක්ක වැනි උපකරණ භාවිත කරයි. සහින නියන භාවිතයේ දී මීට නුහුරු අතින් අල්ලා හුරු අතින් පහර දෙමින් සෑහීම කරනු ලබයි.

#### යතු භාවිතය




1.25 රූපය - යතු භාවිතය

දව කොටසක වූ ඇද හා ඇඹරුම ඉවත් කිරීම සඳහාත් දව කොටසක ගනකම හා පළල නියමිත පුමාණයට සකස් කර ගැනීම සඳහාත් සාමානෳ යතු භාවිත කරයි.



1.26 රූපය

- යතු ගෑමේ දී දැවයේ ඇල්ම පැත්ත පළමු ව තෝරා ගත යුතු ය. (1.26 රූපය) කොට යත්ත හෙවත් මාරම් යත්ත භාවිත කර පළමු වරට ගා ගැනීම කළ යුතු ය.
- මට්ටම් යත්ත භාවිත කර මට්ටම් කිරීම සිදු කරයි.
- යතු ගෑමේ දී දවයේ අවුල් කීර හෙවත් කොස්ස මතු වන දිශාවට විරුද්ධ දිශාවට දවය තබා යතු කඳ සරල රේඛීය ව ඉදිරියට තල්ලු කරමින් යතු ගෑම කරනු ලැබේ. පළමු ව යතු ගෑම සිදු කළ පැත්ත මූණත නමින් හඳුන්වයි. මට්ටම් වීම තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මුලු මට්ටමේ තහඩුව යතු ගාන ලද දවයේ හරස් අතට තබා එහා මෙහා කරමින් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. (1.27 රූපය - 3 හා 4 රූප බලන්න.) මට්ටම් වී ඇති බව තහවුරු කිරීමෙන් පසු දව කොටස මත පහත සලකුණු යෙදීම වඩා සුදුසු ය. (1.27 රූපය - 5 රූපය බලන්න.)
- දෙ වන පියවරේ දී දවයේ පටු පැත්ත තෝරා ඇද හැර රේඛාවක් ඇඳ පෙර පරිදි යතු ගානු ලැබේ. පසු ව මුලු මට්ටමේ කඳේ මට්ටම් පටිය මූණත පැත්තට තබා එහා මෙහා කරමින් හුලහ 90° ට එන තෙක් යතු ගා ගත යුතු ය. (1.27 රූපය 8 රූපය) හුලහ පැත්ත හඳුනා ගැනීමට මෙවැනි ★ සංකේතයක් යොදනු ලැබේ. (1.27 රූපය 9 රූපය)



1.27 රූපය

- තුන්වන පියවරේ දී මුලින් ම යතු ගෑම කළ පැත්ත යතු ගා, මුලු මට්ටම ආධාරයෙන් පරීක්ෂාකර නිවැරදි ව තහවුරු කර ගත යුතු ය.
- අවසන් පියවරේ දී දැවයේ මුලින් මට්ටම් ගා ගත් හුලහ පැත්ත සිට මිනුම් පටිය ආධාරයෙන් අවශා පුමාණ ලකුණු කර, වරක්කලය හෝ වෙනත් ආධාරක පටියක් මගින් රේඛාවක් ඇඳ වැඩි කොටස යතු ගා ගනු ලැබේ. (1.27 රූපය 12 හා 13 රූපය බලන්න.)

# තහඩු කතුර



1.28 රූපය

තුනී තහඩු වැඩවල දී කොටස් වෙන් කිරීමටත් තහඩු කතුර (Tinman snip) භාවිත කරයි. තහඩු කතුරු ඇල්ලීමේ දී 3:1:1 කුමය අනුගමනය කිරීම සුදුසු ය. (උද:- වැහි පිහිලි දැමීමේ දී තහඩු කැපීමට)


# ස්පුතු ලෙවලය (Sprit Level)



1.29 රූපය

අඟල් 3 සිට අඟල් 48 දක්වා දිගින් යුතු පුමාණවලින් නිපදවනු ලබයි. තිරස් බව හා සිරස් බව 45° ආනත බව පරීක්ෂා කිරීමට උපයෝගී කරගත හැකි උපකරණයකි. ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමේ දී වඩාත් පුයෝජනයට ගනු ලැබේ.

# මුලු මට්ටම (Trysquare)



1.30 රූපය 45° හා 90° මැන ගැනීම හා සලකුණු කිරීමට



1.31 රූපය 90° මැන ගැනීම හා සලකුණු කිරීමට

මුලු මට්ටම ලී හෝ ලෑලි කපා ගැනීමේ දී එහි දාරයට  $90^\circ$  හා  $45^\circ$  ක කෝණික ව ඉරි ඇදීමට ද, දවවල මට්ටම බැලීම හා දව යතු ගෑමේ දී සෘජුකෝණි බව පරික්ෂා කිරීමට ද, කොටස් එක් කිරීමේ දී කොටස් අතර සෘජුකෝණි බව පරීක්ෂා කිරීමට ද, භාවිත කරනු ලැබේ. භාවිතයේ දී කඳෙන් අල්ලා තහඩුව තමන් දෙසට සිටින සේ ඇල්ලීම කරනු ලැබේ.

# ගෙබිම් හා බිත්ති උළු කපනය (Tile cutter)



1.32 රූපය 1.33 රූපය

ගෙබිම උළු ඇතිරීමේ දී අවශාතාව අනුව කැපීමට භාවිතයට ගනී. විවිධ පුමාණවලින් හා විවිධ වර්ගයන්ගෙන් නිපද වේ. නිෂ්පාදනය කරන ආයතනය විසින් තදින් වැඩි ගෙබිම උළු කැපීම, විශාල ටයිල් කැපීම සඳහා නව යත්තු හඳුන්වා දීම් කර තිබේ. නඩත්තු කටයුතු සඳහා අවශා උපකරණ කට්ටල හා අමතර කොටස් ආදිය ද නිපදවනු ලැබේ.

# බලවේග ආවුද/උපකරණ (Power tools and equipments)

බලවේග ආවුද/උපකරණ භාවිතයේ දී පිරිවිතර අනුව තෝරා ගැනීම සඳහා නිෂ්පාදකයින් විසින් ලබා දී ඇති උපදෙස් පිළිපැදීම අවශා ය. උපකරණ සමඟ ලබා දෙන උපදෙස් පතිකා, තොරතුරු පොත් (Instruction manual) මග පෙන්වීමක් සිදු කරයි. ඒ අනුව කටයුතු කිරීම මගින්,

- පුද්ගල ආරක්ෂාව
- උපකරණයේ ආරක්ෂාව
- කි්යාකාරකමේ ආරක්ෂාව
- පිරිසිදු නිමාව
- නිරවදානාව හා
- කාර්යක්ෂමතාව සලසා ගත හැකි ය.

ඉහතින් සඳහන් කළ කරුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා අවධානයට ගත යුතු තාක්ෂණ කරුණු බොහොමයක් උපකරණවල සඳහන් වේ. ඒ පිළිබඳ ව සොයා බලමු.

# අවශා බලය (Input power)

උපකරණයේ කියාකාරිත්වය සඳහා අවශා ජවය මෙයින් හැඳින්වේ. මෙය වොට්වලින් (Watt) හෝ අශ්ව බලවලින් (Hourse power) සඳහන් කර ඇත. අශ්ව බල 01 ක් වොට් 746.5 ක් පමණ වේ.

# මිනිත්තු 1 ට භුමණය වන වට ගණන (Revolution per minute)

මෙය R.P.M. ලෙස වාවහාර වේ. උපකරණය විවිධ කාර්යයන් සඳහා යොද ගැනීමේ දී දුවා වර්ගය අනුව (දැව, ලෝහ, ප්ලාස්ටික්, කොන්කී්ට් ආදී දුවා) විවිධ වේග අනුපාත අනුව සීරුමාරු කර භාවිත කිරීමට සිදු වේ.

# උපකරණයේ බර හා පුමාණ







1.34 රූපය

1.35 රූපය

1.36 රූපය

තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග උපකරණ විවිධ බර හා පුමාණ අනුව තෝරා ගැනීමට හැකි වන ලෙස නිපදවා තිබේ. කාර්යක්ෂම ව වැඩ කිරීමටත් හැසිරවීමේ පහසුව සඳහාත් මෙලෙස නිර්මාණය කර ඇත. උරහිස මත රඳවන පටියක සවි කළ හැකි පෑස්සුම් යන්තු (Welding machines), තීන්ත විසිරුම් යන්තු (Spary machines) විදුම් යන්තු (Drilling machines) නිදසුන් ලෙස නම් කිරීමට පුළුවන. උස් ගොඩනැගිලි කුලුනු ආදියේ පෑස්සුම් කටයුතු, තීන්ත ආලේප කිරීම්වල දී මෙම උපකරණ වඩා යෝගා වේ.

# වෝල්ටීයතාව (Voltage)

උපකරණ කියා කිරීමට අවශා විභව අන්තරය වෝල්ටීයතාව නම් වේ. පුතාාවර්ත ධාරා විදුලිය හා සරල ධාරා විදුලිය මගින් කියාත්මක කරන උපකරණ තෝරා ගැනීමට ඇත. පුධාන විදුලිය 220v හා 230v,110v න් කියාත්මක කරන උපකරණ හා සරල ධාරාව 6v,9v,12v,24v ආදී ලෙස විවිධ වෝල්ටීයතා පරාස යටතේ නිපද වූ උපකරණ ලබා ගත හැකි ය.

# බහුකාර්ය ලී වැඩ යන්නුය (Multipurpose wood working machines)



1.37 රූපය



1.38 රූපය



1.39 රූපය

පහත පෙන්වා ඇති පරිදි කාර්යයන් කිහිපයක් එක ම යන්තුයක් මගින් කිරීමට හැකිවන ලෙස නිපදවා ඇති යන්තුයකි. මෙය කාර්මිකයින් අතර ඉතා ජනපිය ය. පහත රූප සටහන් මගින් භාවිත අවස්ථා පෙන්නුම් කෙරේ.





1.40 රූපය - මතු පිට යතු ගෑම (Surface planing) 1.41 රූපය - ගනකම යතු ගෑම (Thicknesser)



1.42 රූපය - දව ඉරීම (Sawing)




1.43 රූපය **- ත**ට්ටු ගෑම (Notching)



1.44 රූපය - ඇලි හැරීම (Slotting)




1.45 රූපය-බොරදම් ගෑම (Notching and chamfering)



1.46 රූපය - කුඩුම්බි ඉරීම (Tenoning)




1.47 රූපය - කුඩුම්බි තව්ව කැපීම (Mortising)



1.48 රූපය - යතු තල මුවහත් කිරීම (Sharpen planng knife)



1.49 රූපය - කියත් තල මුවහන් කිරීම (Sharpen saw blade)




1.50 රූපය **-** විදීම (Drilling)

ආවුදය / උපකරණය	පිරිවිතර	භාවිතය
බහුකාර්ය ලී වැඩ යන්තුය Wood working machine	අවශා බලය 1100 w සිට, R.P.M. 6000 දක්වා. කියත් තල විෂ්කම්භය 100 mm - 305 mm යතු තලය 150 mm - 900 mm	<ul> <li>දව කොටස් කපා වෙන් කිරීම.</li> <li>මතුපිට ගැම.</li> <li>තට්ටු ඇරීම.</li> <li>බොරදම් ගෑම.</li> <li>කුඩුම්බි විදීම.</li> <li>කුඩුම්බි කැපීම.</li> <li>දව ඉරීම.</li> <li>සිදුරු විදීම.</li> <li>ගනකම ගෑම.</li> <li>තල මුවහත් කිරීම.</li> </ul>
විදුලි විදුම් යන්තු Electric drill machines  1.51 රූපය  රොටරි හැමරය Rotary Hammer	අවශා බලය 400 w - 1150 w සිට, R.P.M. 3000. විදුම් කටු විෂ්කම්භය 0.8 mm - 16 mm අවශා බලය 5000 - 1000 w. R.P.M. 280 - 870. විදුම් කටු විෂ්කම්භය 4 - 45 mm	<ul> <li>දව, ලෝහ හා වෙනත් දවා විදීමට භාවිත කරයි.</li> <li>භුමණ වේග කිහිපකට සීරුමරු කළ හැකි උපකරණ ලෙස ද නිපදවයි.</li> <li>පුතාාවර්ත විදුම් ධාරා (AC) හා සරල විදුලි ධාරා (DC) මගින් කියාත්මක කළ හැකි ය.</li> <li>කොන්කීට් හා ගල් විදීමට භාවිත වේ.</li> </ul>
මික්සරය Mixer	අවශා බලය 1100 w සිට, R.P.M. 550	<ul> <li>තීන්ත හා වෙනත් දියර වර්ග මිශු කිරීම සඳහා යොද ගත හැකි ය.</li> </ul>

කොන්කීට් මික්සරය (මුසුකුරුව) Concreat mixer	පුධාන විදුලිය, මෝටර් ඉංජින් හා ජංගම රථ තුළ සවි කළ මුසුකුරු යන්තු ලෙස භාවිතයේ පවතී.	• කොන්කීට් මිශු කිරීමට අනුමත උපකරණය වේ.
රවුම් කියත (Circular saw)	අවශා බලය 900 - 2100 w. තලය 184 - 235 mm R.P.M. 4300 - 5500	<ul> <li>වහල පරාල කැපීම.</li> <li>ඉරු ලෑලි කැපීම.</li> <li>කෘතිුම ලෑලි කැපීම.</li> </ul>
ගෙබිම් උළු කපනය (Marble cutter)	අවශා බලය 1200 - 1800 w. R.P.M. 5500 - 12000 කැපීම 34 - 60 mm	<ul> <li>බිම් ඇතුරුම් ගල් කැපීම.</li> <li>කැපීමේ දී රත් වීම වැළැක්වීමට තලය මතට ජලය ලැබෙන ලෙස නිපදවා ඇත.</li> </ul>
ඇන්ගල් ගුයින්ඩරය (Angle grinder)	අවශා බලය 650 - 2500 w. R.P.M. 6500 - 11000 AC හා DC වලින් කුියාත්මක වන ලෙස නිපද වේ.	● ලෝහ කොටස් ගෑම, හා කැපීම කළ හැකි ය.

රාමු කියත (Mitre saw)	අවශා බලය 1400 - 1800 w. R.P.M. 2800 - 5500 කැපීම 55 - 305 mm.	• දව හා ලෝහ ඕනෑ ම කෝණික හැඩයකට කපා ගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකි ය.
කැපුම් යන්නු (Cutoff machines) 1.59 රූපය	අවශා බලය 2300-3000 w. R.P.M. 2800 - 3800 කාලය 115 - 355 mm	• ලෝහ දඬු, කුට්ටි, නළ කැපීම සඳහා භාවිත කරයි.
පෑස්සුම් යන්නු (Welding machines)	6.4 - 41 kw ධාරාව ඇම්පියර් 120 - 630 වෙල්ඩින්කුරු විෂ්කම්භය 1.6 - 5 mm	<ul> <li>නූතන ඉදිකිරීම් ක්ෂේතුයේ දී ලෝහ පෑස්සීම සඳහා බහුල ව භාවිත කරනු ලැබේ.</li> <li>යකඩ කැපීම, පෑස්සීම සඳහා යොද ගනු ලැබේ.</li> </ul>



මෙහි දක්වා ඇති පිරිවිතර පොදු වුවත් සමහර නිෂ්පාදකයන් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන සඳහා වෙනත් පිරිවිතර එක් කර වෙනත් උපකරණ ද නිර්මාණය කර ඇත.

# බලවේග ආවුද උපකරණ සඳහා භාවිත කරන උපාංග

උපාංගය	තාක්ෂණ තොරතුරු	භාවිතය
ඇඹරුම් විදුම් කටු (Twist drill bits)	ලෝහ විදුම් කටු සඳහා කැපුම් කෝණය 108º විෂ්කම්භය 0.2 - 20 mm අධිවේග වානේවලින් නිපදවා ඇත.	• ලෝහ විදීමට භාවිත කරයි.
නැමර් ඩිල් කටු (තුඩ) (Hammer drill bits)	පිත්තල හා ටංස්ටන් කාබයිට්වලින් නිපදවා ඇත. 4 සිට 45 mm දක්වා නිපද වේ. දිග 50 සිට 1000 mm දක්වා මිනුම්වලින් නිෂ්පාදිතය.	<ul> <li>කොන්කීට් ගල්, හුනු</li> <li>ගල්, පෙදරේරු වැඩ,</li> <li>ස්වාභාවික හා කෘතිම</li> <li>ගල් විදීම කළ හැකි</li> <li>ය. විදීමේ දී වරින් වර</li> <li>කටුව ඉවතට ගෙන</li> <li>කුඩු ඉවත් කළ යුතු ය.</li> </ul>

මපදරේරු විදුම් කටුව (Masonary drill bits)	පිත්තල හා ටංස්ටන් කාබයිට්වලින් නිපදවා ඇත. විෂ්කම්භය 3 සිට 16 mm දක්වා ද දිග 60 - 200 mm දක්වා ද වූ කටු නිපද වේ.	• ගඩොල් හා උළු විදීමට භාවිත කරයි.
ටයිල් හා වීදුරු විදුම් කටු  1.66 රූපය  1.67 රූපය	ටංස්ටන් කාබයිඩ් තුඩක් සහිත ව නිපදවා ඇත.	• වීදුරු හා සෙරමික් විදීමට භාවිත කරයි.
සිදුරු කියත් තල Hole saw  1.68 රූපය  1.69 රූපය	14 - 210 m දක්වා වූ විවිධ පුමාණවලින් යුත් කියත් තල තෝරා ගැනීමට හැකි ය.	• ප්ලාස්ටික්, තුනී ලෑලි, ලෝහ බට, දව, ලෑලි කැපීමට භාවිත කරයි. ගඩොල්වල සිදුරු කැපීමට ද භාවිත කළ හැකි ය.

දෑව කපන කියත් තල  24  1.70 රූපය	100 -305 mm පුමාණවලින් නිපදවේ. R.P.M. 5000 - 15300 දක්වා වේගයෙන් කියාකරණ යන්තු සඳහා භාවිත කළ හැකි ය.	• ඇන්ගල් ගුයින්ඩර්, සර්කියුලර්සෝ, මයිටර්සෝ මේස කියත් සඳහා භාවිත කළ හැකි ය.
ඇලුමීනියම් කැපීමට භාවිත කරන කියත් තල 1.71 රූපය	210 - 305 m හා දක්වා නිපද වේ. R.P.M. 7200 - 5000 දක්වා යන්තු සඳහා භාවිත කළ හැකි ය. කියත් දක් 60 සිට 1200 දක්වා ඇත.	• ඇලුමීනියම් කැපීමට භාවිත කරයි.
කොන්කීට් කපන තල 1.72 රූපය	උපරිම චේගය මිනිත්තුවට වට 3800 සිට මිනිත්තුවට වට 15300 දක්වා වන උපකරණවලට සවි කළ හැකි ය.	විශේෂ කොන්කීට්, ගෙබිම් උළු සහ බිත්ති උළු, ඇස්බැස්ටස්, හුනු ගල්, බිත්ති, තාර, ජිප්සම්, වැලි ගල් කැපීම සඳහා යොද ගනු ලැබේ.
කැපුම් තල (Cutting disk)	100 - 405 mm දක්වා භාවිත වේ. 1.2 - 3.2 mm දක්වා ගතකමින් යුතු ව නිපද වේ.	• ලෝහ කැපීමට භාවිත කරයි.



6 mm ගනකමින් යුතු ව බහුල ව නිපදවේ. • ලෝහ කොටස් ගා ගැනීමට භාවිත කරයි.

ඉහත සඳහන් කර ඇති උපාංගවලට අමතර ව ඔප දැමීමේ පතුර (Polshing pad) , ෆ්ලැප් ඩිස්ක් (Flap disc), නිමැදුම් පටි (Sanding belt), නිමැදුම් කඩදාසි (Sanding paper), රවුටර් කටු (Router bits), රවුම් කම්බි බුරුසු (Wire cup brushes), ජිග්සෝ (Jigsaw) ආදිය ද භාවිත වේ.







1.79 රූපය - රවුම් කම්බි බුරුසු

1.80 රූපය - රවුටර් කටු



1.81 රූපය - ෆ්ලැෂ් ඩිස්ක්

# කුියාකාරකමේ ස්වභාවය හා ගුණාත්මක බව.

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණයේ භාවිතය සඳහා ආවුද උපකරණ රාශියක් ඇති බව අපි දනිමු. කිුයාකාරකමේ ස්වභාවය හා ගුණාත්මක තත්ත්වය මත ආවුද/උපකරණ තෝරා ගැනීමේ හැකියාවක් අපට තිබිය යුතු ය.



1.82 රූපය

1.83 රූපය



1.84 රූපය 1.85 රූපය

තාවකාලික ගොඩතැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට භාවිත කරනු ලබන්නේ, සීමිත ආවුද/උපරකරණ පුමාණයකි. පොරව, පිහිය, අලවංගුව, මිනුම් පටිය, අත් කියත, අඬුමිටිය, උදල්ල, මනිස් ලෑල්ල මෙම ඉදිකිරීමට පුමාණවත් වේ.





1.85 රූපය - සීමිත ආවුද පුමාණයක් උපයෝගී කරගෙන ඉදිකළ ගොඩනැගිලි

නගරයක මැද පදිංචියට නිවෙසක් ඉදිකිරීමේ කිුයාවලිය සංකීර්ණ වේ. මෙම කිුයාවලියේ දී මැනුම් කටයුතු සඳහා ලෙවලය, තියෝඩ ලයිට්ටුව, EDM (Electro magnatic Distance Measurement) GPS මිනුම් පටි, බිම සමතල කිරීමට බැකෝ යන්තු ද, කොන්කීට් වැඩ සඳහා මික්සර් යන්තු, කොන්කීට් සුසංහසනය සඳහා කම්පන උපකරණ, භාණ්ඩ ඉහළට එසවීමට දෙඹකර, හොයිස්ට් යන්තු ද භාවිත කරනු ලැබේ.







1.87 රූපය





1.88 රූපය 1.89 රූපය





1.90 රූපය 1.91 රූපය



1.92 රැපය

කියාකාරකමේ ස්වභාවය මත භාවිතයට ගනු ලබන ආවුද/උපකරණ වෙනස් වූ විට ඉදිකිරීමේ ගුණාත්මක තත්ත්වය ද වෙනස් වේ.

කාර්මිකයින් සතු පුධාන දුර්වලතාවන් වන්නේ කියාකාරකම සඳහා නො ගැළපෙන ආවුද උපකරණ භාවිතයට ගැනීම යි. ඊට නිදසුන් ලෙස නියන භාවිතයේ දී අතකොළුව වෙනුවට මිටිය යොද ගැනීම පෙන්වා දීමට පුළුවන. බිත්ති සිදුරු විදීමට හැමරය වෙනුවට සාමානෳ විදුම් යන්තු යොද ගන්නා අවස්ථා ද දකිය හැකි ය. මේ නිසා උපකරණවලට හානි සිදු වීම, අනවශෳ වියදමක් දරීමට සිදු වීම, ගුණාත්මක බව වෙනස් වීම, කාලය, ශුමය නාස්ති වීම අනතුරු ඇති වීම ආදියට ඉඩ ඇත.

ඉහත ගුණාත්මක තත්ත්ව ආරක්ෂා කරන දෑ සඳහා ඉහළ පුමිතියෙන් යුතු නියමිත උපකරණ ම භාවිත කළ යුතු ය. වර්තමානයේ සෑම කටයුත්තකට ම ඔබින ආවුද උපකරණ නිපදවා තිබේ.

# ආවුද/උපකරණ භාවිතය

යම්කිසි නිමවුමක් කිරීමට අදළ කිුිිියාකාරකමක ආරම්භයත් නිමාවත් අතර කළයුතු කාර්යයන් සඳහා පියවර ගණනාවක් තිබේ.

#### • තෝරා ගැනීම.

සෑම කිුිියාකාරකමක ම ආරම්භක පියවර අදළ දුවා තෝරා ගැනීමයි. කිුියාකාරකමේ ස්වභාවය, පුමාණය, රුචිය, අවශාතාව, අතැති මුදල, පෙර දැනුම, අත්දකීම් තෝරා ගැනීම් සඳහා බලපානු ලැබේ.



1.93 රූපය

#### • මැනීම හා සලකුණු කිරීම

කියාකාරකමක ඉතා වැදගත් පියවර වන්නේ සැලසුමට අනුව මැනීම හා සලකුණු කිරීම යි. ඉදිකිරීම්වල දී තෝරා ගත් ස්ථානය මැනීමත් සලකුණු කිරීමත් කරනු ලැබේ. භාණ්ඩ නිපදවීමේ දී අමුදුවා නාස්ති නොවන අයුරින් මැන සලකුණු කිරීම කළ යුතු ය. මැන සලකුණු කර කොටස් වෙන් කිරීමට පෙර මිනුම් නිවැරදි දැයි පරීක්ෂා කිරීම වැදගත් වේ. යම් මැනුමක දෝෂයක් තිබිය දී දව කොටස් වෙන් කිරීමක් සිදු කළහොත් විශාල නාස්තියක් සිදු වේ. නිවැරදි මිනුම් උපකරණ භාවිතය ද ඉතා වැදගත් වේ. ඇතැම් ස්පීතු ලෙවල් දෝෂ සහිත වන අවස්ථා දක්නට ලැබේ. මිනුම් පටිවල මිනුම් දෝෂ සහිත ව නිපදවා ඇති අවස්ථා ද දක්නට ලැබේ. (1.94 රූපය)

තියෝඩොලයිට්ටුව හා ලෙවල් උපකරණය භාවිතයේ දී මිනුම් උපකරණය ලෙවල් කිරීම කළ යුතු ය. ලෙවල් බුබුළ නියමිත ස්ථානයට ගෙන ඒමෙන් මෙය තහවුරු කළ හැකි වේ. (1.95 රූපය)

මුලු මට්ටම්හි ද කෝණය 90° ට නොමැති අවස්ථා දක්නට තිබේ. මුලු මට්ටම භාවිතයට පෙර සෘජු දරය මත මුලු




1.94 රූපය



1.95 රූපය

මට්ටමේ කඳ දකුණට හා වමට හරවා රේඛා අඳිනු ලැබේ. එම රේඛා දෙක ම එක මත පිහිටීම සිදු නො වුනහොත් මුලු මට්ටම දෝෂ සහිත බව ඉන් තහවුරු වේ. (1.96 රූපය)



1.96 රූපය

සලකුණු කිරීමෙන් පසු කොටස් වෙන් කිරීම කරනු ලැබේ. මේ සඳහා කියත් වර්ග, නියන් වර්ග භාවිත කරනු ලැබේ.

අදළ කොටස් එනට සම්බන්ධ කිරීම කැපීම, රැහීම, යතු ගෑමෙන්, මැලියම් යෙදීමෙන් පසුව සිදු කරනු ලැබේ. මේ සඳහා තැලීම තෙරපීමට සම්බන්ධ උපකරණ භාවිත කරයි. මිටි වර්ග, කරාම වර්ග, බහුල ව භාවිතයට අවශා වේ. මෙම උපකරණවලට අමතර ව විදුම් උපකරණ හා අනවශා කොටස් ඉවත් කිරීමට නියන් යොද ගැනීම සිදු වේ.

#### අනුයෝගි උපකරණ

විවිධ ඉදිකිරීම් කටයුතුවල දී උපකරණයක් වෙනුවට උපකරණ සකස් කර භාවිතයට ගැනීමට සිදු වේ. මේවා අනුයෝගි උපකරණ නමින් හඳුන්වයි.

කාර්යයන් අතරතුර භාවිත කරන උපකරණවල දෝෂ ඇති වීම, තිබෙන උපකරණ පුමාණවත් නොවීම, වෙළෙඳපොළ තුළ අවශාතාව අනුව සපයා ගැනීමට නොමැති වීම වැනි අවස්ථාවල අනුයෝගි උපකරණ භාවිතයට ගනියි.



1.97 රූපය

ඇතැම් දව කොටස් සිර කිරීමේ දී තිබෙන කරාමය පුමාණවත් දිග නොමැති අවස්ථා තිබේ. එම අවස්ථාවේ දී දව කොටසක කට්ටයක් කපා ඒ අතරට අදළ භාණ්ඩය තබා කුඤ්ඤ සිර කිරීමෙන් භාණ්ඩ හිර කරනු ලැබේ. මෙය කඩිනම් තැබීම යනුවෙන් නම් කෙරේ. (1.97 රූපය)



1.98 රූපය


බිම් ගඩොලු ඇතිරීමේ දී කොලපු බිම ඇතිරීම සඳහා සකස් කරන හැන්ද, කටු හැන්ද නමින් හැඳින්වේ. මෙය බිම් ගඩොලු අතුරන්නන් විසින් සකස් කිරීම කරගනු ලැබේ. (1.98 රූපය)

ස්පුීතු ලෙවලය වෙනුවට පහසුවෙන් ලෙවල් ගැනීම සඳහා විතිවිද පෙනෙන නළ ගෙන ජලය පුරවා භාවිතයට ගනියි. මෙය ලෙවල් බටය නමින් ද හඳුන්වයි. (1.99 රූපය)



1.99 රූපය

වෘත්ත ඇඳීම සඳහා කවකටුව වෙනුවට ලී පටියක් ගෙන එක් අන්තයක සිදුරක් විද එතැන් සිට අවශා අරයට ලකුණු කර සිදුරක් විදිනු ලැබේ. මුල් සිදුරට උල් කටුවක් යොද එය වෘත්තය ඇඳීමට අවශා ස්ථානයේ කේන්දය මත තබා අනෙක් සිදුරට පැන්සල යොද කරකැවීම මහින් වෘත්ත ඇඳගත හැකි ය. ලී පටිය වෙනුවට ලෝහ පටි, ඝන කඩදසි පටි යොද ගැනීම ද කළ හැකි ය. (1.100 රූපය)



1.100 රූපය

ඉහත නිදසුන් මගින් පෙන්වා ඇත්තේ අවශානාව අනුව කාර්මික ඥනය මත සකස් කර භාවිතයට ගනු ලබන අනුයෝගි උපකරණ කිහිපයක් වේ. ඉදිරි නිපුණතා මට්ටම්වල දී මෙම උපකරණ පුායෝගික කිුයාකාරකම් සඳහා යොද ගැනීම පිණිස හැදුරීම කළ හැකි ය.



# ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා උපයෝගි කරගන්නා ශිල්පීය කුම

නිෂ්පාදන ක්ෂේතුයේ දී විවිධ දුවා උපයෝගි කරගෙන නිර්මාණයට අදළ ව සකස් කළ කොටස් එකට සම්බන්ධ කිරීම සිදු කළ යුතු වේ. මෙම කියාවලිය සඳහා විවිධ උපකරණ, විවිධ උපාංග හා විවිධ ශිල්පීය කුම භාවිතයට ගැනීම සිදු වේ. භාවිතයට ගන්නා අභාාස පොතක් උදාහරණ ලෙස ගතහොත් පුමාණයට කැපූ කඩදාසි පිළිවෙළට නමා නූල් මගින් මසා ගැනීමෙන් හෝ ඇමුණුම් කටු (Staple pins) මගින් අමුණා ගැනීමෙන් පොත නිපදවනු ලැබේ. පිටු වැඩි සංඛාාවක් ඇති අභාාස පොත් මෙන් ම පෙළපොත් ද නිෂ්පාදනයේ දී මෙම කුමය අනුගමනය කෙරේ. එසේ ම ඇඳුම් නිෂ්පාදනයේ දී ද කපා සකස් කරගත් රෙදි කැබලි නියමිත පරිදි එකට තබා සලකුණු කරගත් රේඛා දිගේ මැහුම් යන්තුයකින් මසා ගැනීමෙන් ඇඳුම් නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ. මෙම සරල උදහරණ දෙක මගින් පැහැදිලි කිරීමට අදහස් කරනු ලැබුවේ නිෂ්පාදන ක්ෂේතුයේ දී අදළ කොටස් විධිමත් කුම හා ශිල්පීය කුම යටතේ සම්බන්ධ කිරීම අතාවශා වන බව හා ඉන් සාර්ථක නිමවුමක් ලැබෙන බව පැහැදිලි කර ගැනීමට ය.

ඉදිකිරීම් ක්ෂේතුයේ දී ද භාවිතයට ගන්නා කළුගල්, ගඩොල්, දුව, ප්ලාස්ටික්, ඇලුමීනියම් ආදී දුවා කිහිපයක් ආශුයෙන් ඉදිකිරීම් නිමවුම් කිරීමේ දී ඒවා ගැළපෙන පරිදි එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන ආකාර කිහිපයක් පිළිබඳ ව අධායනයක යෙදීමට මෙම පාඩමේ දී කරුණු ඉදිරිපත් කෙරේ.

දව හා ගඩොල් යනු ආදි කාලයේ සිට ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා යොද ගන්නා දුවා බව නොරහසකි. ශී ලංකාවේ අතීතයේ කරන ලද සමහර ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් හා සමහර දවමය නිර්මාණ අද ද පැහැදිලි ව දක්නට තිබීම දව හා ගඩොල් ආදිය ඉදිකිරීම් ක්ෂේතයේ දී උපයෝගී කරගන්නා අතාවශා දුවා බව පැහැදිලි කරගැනීමට සාක්ෂි ලබා දෙයි. ස්තුප, පාකාර, ටැම්පිට වූ ගෙවල්, ලී පාලම්, ඇම්බැක්කේ දේවාල වහලයේ වූ කැණිමඬල ද අවශා සාක්ෂි හා තොරතුරු සපයන උදුහරණයන් කිහිපයක් වේ.



2.1 රූපය - දුවවලින් ඉදිකළ නිවසක්



2.2 රූපය - දුවමය පාලමක්

යම්කිසි භාණ්ඩයක්, උපකරණයක් හෝ ඉදිකිරීමක් සාර්ථක ව නිම කිරීමට නම්,

- නිවැරදි සැලසුමක් සකස් කර ගැනීම.
- ගැළපෙන දුවා තෝරා ගැනීම.
- නිවැරදි ශිල්පීය කුම අනුගමනය කිරීම.
- ගැළපෙන ආවුද හා උපකරණ උපයෝගි කර ගැනීම.

අතාවශා බව පෙර වසරේ පාඩම් මගින් පෙන්වා දී ඇත.

දව මගින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කුියාවලියේ දී, දව කඳන් අවශාතාව අනුව පරිවර්තනය කර ලබාගත් ලැලි, ලී ආදිය යතු ගා පුමාණයට සකස් කරගත යුතු වේ. මෙසේ පුමාණයට සකස් කිරීමේ කාර්යය මෑතක් වන තෙක් ම අතින් කුියාත්මක කරන යතු ආධාරයෙන් කළත් යාන්තුික යතු වර්ග සුලබ ව වෙළෙඳපොළෙහි තිබීම හා කාර්යය පහසු වීම කරණ කොට ගෙන ඒවා භාවිත කිරීමට කාර්මික ශිල්පීන් යොමු වී ඇත.

දව කඳන් පරිවර්තනය කර ලබාගත් ලැලි / කඳන් යතු ගා සකස් කර ගැනීමේ පියවර හතරකි.

- 01. මතු පිට ගෑම දවයේ ඇල් ම පැත්ත තෝරා එම පැත්ත සමතල වන සේ හා සෘජු වන සේ යතු ගෑම.
- 02. හුලස ගෑම කඩතොලු අඩු හා පහසුවෙන් යතු ගා සකස් කරගත හැකි හුලස් දරය සකස් කරගත් මතු පිට පැත්තට සෘජුකෝණි වන සේ යතු ගා සකස් කර ගැනීම.
- 03. ගනකම ගෑම සකස් කිරීමට අපේක්ෂිත භාණ්ඩයට ගැළපෙන සේ ලෑල්ලේ ගනකම වරක්කලයකින් ඇඳගෙන වරක්කල ඉර දක්වා යතු ගා ගනකම සකස් කර ගැනීම. යන්තුයකින් නම් තට්ටුව (Bed) සීරුමාරු කර ගනකම සකස් කරගෙන ගා ගැනීම.
- 04. පළල ගෑම යතු ගා සකස් කරගත් හුලස් දරයේ සිට ඊළඟ හුලස් පැත්තට මැන පළල සලකුණු කරගෙන ඒ අනුව ඇඳගත් රේඛාව දක්වා සකස් නො කළ හුලසින් යතු ගා ගැනීම. (සමහර විට වරක්කලයකින් ද පළල ඇඳ ගැනීමට හැකි වේ.)



2.3 රූපය - යතු ගා නියමිත සලකුණු යෙදූ ලෑල්ලක්

එසේ යතු ගා අවශා මිම්වලට හා අවශා හැඩයට අනුව කපා සකස් කරගත් දව, තැනීමට සැලසුම් කළ භාණ්ඩයේ හැඩය ලැබෙන සේ කොටස් එකිනෙක එකට සන්ධි කිරීමට (මූට්ටු කිරීමට) සිදු වේ. දව භාවිතයෙන් භාණ්ඩ තැනීමේ දී දව කොටස් එකිනෙක සමහර විට සෘජුකෝණී ව හෝ ආනත හැඩ ලැබෙන සේ සම්බන්ධ කිරීමට සිදු වේ. මේ සඳහා උපයෝගී කරගත හැකි මූට්ටු වර්ග පහත ඉදිරිපත් කරන අතර, භාණ්ඩ වර්ගය, ස්ථානය සෞන්දර්යාත්මක අගය මත ඒවා තෝරා ගෙන නිර්මාණය කිරීමට හැකි වේ. මේ සඳහා උපයෝගී කර ගත හැකි මූට්ටු වර්ග භාවිත කරන ස්ථානය හා භාවිත කරන ආකාරය අනුව වර්ග තුනකට වෙන් කරනු ලැබේ. ඒවා,

- 01. දිග වැඩි කිරීමට උපයෝගී කර ගන්නා මුට්ටු
- 02. පළල වැඩි කිරීමට උපයෝගී කර ගන්නා මූට්ටු
- 03. කෝණික ලෙස කොටස් සම්බන්ධ කිරීමට යොදන මූට්ටු වශයෙනි.


## දිග වැඩි කිරීමේ මුට්ටු

දව කොටස්වල දිග වැඩි කිරීමේ මූට්ටු බොහෝ විට භාවිතයට ගනු ලබන්නේ ගොඩනැගිලිවල වහල වැඩ සඳහා වේ. එලෙස ම රාමු සැකසීමට ද උපයෝගී කර ගනු ලැබේ. දිග වැඩි කිරීම සඳහා භාවිතයට ගත හැකි මූට්ටු වර්ග තුනකි.


- 01. අඩ පල මූට්ටුව (Halving joint)
- 02. හැඩ පලු මූට්ටුව (Beveled joint)
- 03. කිඹුල් තල්ල (කයිනෝක්කු) මූට්ටුව (Scarf joint)

වහල වැඩවල දී දිග වැඩි කිරීමට භාවිත කරන මූට්ටුව බිත්තියක් මතට හෝ කුරුපාවක් මතට යෙදීම මගින් ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩි කර ගත හැකි ය. එසේ මෙම මූට්ටු සකස් කිරීමේ දී ආරක්ෂාව හා අලංකාරය සඳහා ගනකම හා පළල සමාන දව කොටස් දෙකක් එකට යොද ගැනීම ද වැදගත් වේ.

#### අඩ පල මූට්ටු




2.4 රූපය - දිග වැඩි කිරීමට යොදු ඇති අවස්ථාවක්



2.5 රූපය - කෝණික ව යොදු ඇති අවස්ථාවක්

## කිඹුල් තල්ල (කයිනෝක්කු) මූට්ටුව


මෙම මූට්ටු කුමයේ දී පලු යවා ඉවත් කරන කොටස ලීයේ පළල මෙන් තුන් ගුණයක පුමාණයක් වීම ද අවශා වේ.






2.6 රූපය

2.7 රූපය




2.8 රූපය





2.9 රුපය - විවිධ අවශාතා සඳහා භාවිතයට ගත හැකි කයිනෝක්කු මූට්ටු වර්ග කිහිපයක්

මෙම මූට්ටුව බාල්ක හා යට ලී දෙකක් එකට සම්බන්ධ කිරීමේ දී බහුල ව යොද ගනු ලැබේ. මූට්ටුව සකස් කිරීමේ දී අවශා හැඩය ලබා ගැනීමට මිමි සළකුණු කරන ආකාරය පහත රූපයේ දක්වේ. මූට්ටුව තද කිරීම කරනු ලබන්නේ දෙ පැත්තෙන් යොදන කුඤ්ඤ දෙකක් හිර කිරීම මගිනි.



2.10 රූපය - කයිනෝක්කු මූට්ටුවක් සඳහා ඇඳ ගැනීම

## පළල වැඩි කිරීමට යොදන මුට්ටු.

සමහර භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ දී ලැලිවල පළල පුමාණවත් නො වන අවස්ථා ඇති නිසා, විශේෂයෙන් දෙර පියන්, අල්මාරි පියන්, මේස ලැලි, වහල ලැලි, සිවිලිම ආදිය පළල වැඩිකිරීමට ද දුව මූට්ටු යොදු ගැනීමට සිදුවේ.

මූට්ටුවේ අලංකාර නිමාව හා ශක්තිය කෙරෙහි,

- සකස් කර ගත් දුවවල හුලස් දුර හා මුට්ටුවේ දුර සෘජු බවකින් යුක්ත වීම.
- සැකසු ලැලිවල ගනකම සමාන වීම.

බලපාන බැවින් එසේ පිහිටන සේ අදළ කොටස් සකස් කර ගත යුතු වේ. දැව කොටස්වල පළල වැඩි කිරීමට උපයෝගී කර ගන්නා මූට්ටු වර්ග කිහිපයක් පහත දක්වේ.


- 01. හේත්තු මූට්ටුව (Butt joint)
- 02. පල මුට්ටුව (Halving joint)
- 03. පුළුක්කු මූට්ටුව (Groved and tonged joint)
- 04. තට්ටු මූට්ටුව (Rebated joint)

## හේත්තු මූට්ටුව

පුභේද තුනකින් යුක්ත ය.

- 01. නුලස් හේත්තු මූට්ටුව (Square edge joint)
- 02. චාම් හේත්තු මූට්ටුව (Simple butt joint)
- 03. උර හේත්තු මූට්ටුව (Shouldered butt joint)

මෙම මූට්ටු තුන් වර්ගය අතරින් පළල වැඩි කිරීමේ දී භාවිතයට ගනු ලබන්නේ හුලස් හේත්තු මූට්ටුව වේ.




2.11 රූපය - හුලස් හේත්තු මූට්ටුව



2.12 රූපය - මූට්ටු හොඳින් හේත්තු කිරීම

මෙම මූට්ටුව සකස් කිරීමේ දී සකස් කර ගෙන ඇති ලෑල්ලක හුලස් එකට තබා ඇණ හා මැලියම් යොද මුට්ටුව ස්ථීර ව පිහිටුවා ගනු ලැබේ.


## නුලස් පලු ඇණ මූට්ටුව (Dowelled joint)



2.13 රූපය - හුලස් පලු ඇණ මූට්ටුව



2.14 රූපය



2.15 රූපය

හුලස් පලු ඇණ මූට්ටුව

පලු ඇණ මූට්ටුව මගින් ලෑලි එකට වැද්දීමේ දී යාබද ලෑලි දෙකෙහි හුලස්වල සමාන පරතර හා අවශා ගැඹුරකින් යුතු සිදුරු විද ගත යුතු ය. යොදන ඇණ තද වීමේ දී සිදුර තුළ සිර වන වාතය නිසා ලෑලි පැළීම වැළැක්වීමට ඇණවල ඇලි සකස් කර ගැනීම සුදුසු ය.

## පුළුක්කු මූට්ටුව

- දිවත රහිත පුළුක්කු මූට්ටුව (Cross tonged joint)
- දිවත සහිත පුළුක්කු මූට්ටුව (Tongned and grooved joint)

යනුවෙන් දෙ වර්ගයකි.


#### දිවත රහිත පුළුක්කු මූට්ටුව (Cross tonged joint)



2.16 රූපය - දිවන රහිත පුළුක්කු මූට්ටුව

එකට හේත්තු කර පළල වැඩි කිරීමට යොද ගත්තා ලැලිවල යාබද හුලස් හොඳින් සෘජු ව යතු ගා එම හුලස්වල කාණු (ඇලි) සකස් කර ගැනීම අවශා වේ. මෙම ඇලි සම පළලිත් හා සම ගැඹුරිත් යුක්ත විය යුතු ය. සම්බන්ධ කිරීමේ දී හුලස්වල කාණු අතරට සකස් කර ගත් තුනී ලී පටි වද්දවා, හුලස්වලට මැලියම් ගා හෝ මැලියම් තොගා තද කර ගැනීම කරනු ලබයි.


#### දිවත සහිත පුළුක්කු මූට්ටුව (Tongued and grooved joint)



2.17 රූපය - දිවත සහිත පුළුක්කු මූට්ටුව

පෙර දක්වන ලද මූට්ටුවේ දී මෙන් ම හොඳින් සකස් කරගත් හුලස් දර දෙකෙන් එකක ඇලියක් (කාණුවක්) ද අනිත් ලෑල්ලේ හුලසෙහි ඊට ගැළපෙන සේ දිවතක් ද, සකස් කර ගෙන වෑද්දීම මෙම මූට්ටු කුමයේ දී සිදු කෙරේ.


## තට්ටු මූට්ටුව (Rebated joint)




2.18 රූපය - කට්ටු මූට්ටුව

දවවල පළල වැඩි කිරීමට උපයෝගී කර ගන්නා තවත් මූට්ටු වර්ගයකි තට්ටු මූට්ටුව. සකස් කර ගත් ලැලිවල හුලසෙහි එකක ඉහළින් හා අනිකෙහි පහළින් අර්ධයක් බැගින් යතු ගා ඉවත් කර ගෙන තට්ටුව සකස් කර ගන්නා අතර මෙම තට්ටු දෙක හේත්තු කර දැවයෙහි පළල වැඩි කර ගැනීම සිදු කෙරේ.

#### කෝණාකාර ව යොදන මූට්ටු වර්ග



2.19 රූපය - චාම් හේත්තු මූට්ටුව




2.20 රූපය - උර හේත්තු මූට්ටුව

#### හිරි මූට්ටු (Housed joints)

කෝණික ව දව (ලෑලි) එකතු කිරීමට යොදන මුට්ටු වර්ගයකි. මේවා වර්ග කිහිපයකින් යුක්ත වේ.

- 01. පසක් ගිරි මූට්ටුව Through housed joints
- 02. අඩ ගිරි මුට්ටුව Stopped housed joints
- 03. කත්තුමල්ලි ගිරි මුට්ටුව Devetail housed joints
- 04. කුඩුම්බි ගිරි මුට්ටුව Tennon housed joints

මේවා දුව කොටස්වල කෙළවරට හෝ මැදට යෙදිය හැකි ය. කොටස් දෙක එකට වැද්දීමේ දී අවශා වන ඇලිය ලීයේ ගනකමින් 1/3 පමණ ගැඹුරට කපා සකස් කරගත යුතු වේ. සවි කිරීමේ දී මැලියම් යෙදීම හා ඇණ භාවිතය සුදුසු ය. එහෙත් කත්තුමල්ලි ගිරි මුට්ටුවේ දී මැලියම් හෝ ඇණ අවශා නොවේ.




2.21 රූපය - පසක් හිරි මුට්ටුව 2.22 රූපය - අඩහිරි මුට්ටුව


2.23 රූපය - කත්තුමල්ලි ගිරිමුට්ටුව

#### කුඩුම්බි මුට්ටු (Mortise tenon joints)

- පසාරු කුඩුම්බි මූට්ටුව (Through mortise tenon joint)
- අඩ කුඩුම්බි මූට්ටුව (Stopped mortise tenon joint)
- පොංචි සහිත කුඩුම්බි මූට්ටුව (Haunched mortise tenon joint)
- කුඤ්ඤය සහිත පසාරු කුඩුම්බි මූට්ටුව (Wedge mortise tenon joint)

කුඩුම්බි මුට්ටු වර්ග සියල්ල කෝණික ව කොටස් සම්බන්ධ කිරීමට යොදු ගන්නා මුට්ටු වර්ග වේ. කුඩුම්බි මූට්ටුවල කුඩුම්බි තව්වක් ද, ඊට ගැළපෙන සේ කුඩුම්බියක් ද සකස් කර ගෙන දෙක එකිනෙක සම්බන්ධ කළ යුතු වේ. එකට වැද්දු කොටස් දෙක ගැලවී යාම වැළැක්වීම සඳහා මැලියම් යොදු ඇලවීම හා ලී ඇණ හෝ සුදුසු ඇණ වර්ගයක් යෙදීම කළ යුතු වේ.








2.24 රූපය - පසාරු කුඩුම්බි මූට්ටු

2.25 රූපය - අඩ කුඩුම්බි මූට්ට





2.26 රූපය - කුඤ්ඤය සහිත පසාරු කුඩුම්බි මූට්ටුව

2.27 රූපය - කුඩුම්බි මූට්ටුවක් ලී ඇණ මගින් සම්බන්ධ කිරීම


## කුඩුම්බි තව් හා කුඩුම්බි සකස් කිරීමේ දී

- 01. කුහරවල හා කුඩුම්බි පෘෂ්ඨවල සමතල බව
- 02. දෙක එකිනෙකට ගැළපීමේ පුමාණවත් බව
- 03. කුහරවල පෘෂ්ඨයන්හි සෘජූ බව ගැන සැලකිලිමත් වීම


අවශා වන බැවින් ඒ අනුව ඒවා විධිමත් ලෙස සකස් කර ගත යුතු වේ.

එක් එක් කුඩුම්බි මූට්ටුව සකස් කිරීමේ දී කුඩුම්බි තව්ව හා කුඩුම්බි කකුල සකස් විය යුතු අන්දම ඉහත රූප සටහන්වලින් පෙන්වා දී ඇත.

## රාමු මුලු මුට්ටු (Mitre joints)



2.28 රූපය - රාමු මුලු මුට්ටු වර්ග කිහිපයක්





2.29 රූපය - රාමු මුලු සැකසීමේ දී අදළ කොටස් සැකසිය යුතු අන්දම


සෘජුකෝණිව මුලු පිහිටන ලෙස හෝ විවිධ කෝණ අනුව මුලු පිහිටන ලෙස රාමු වැද්දීමට උපයෝගි කර ගන්නා මූට්ටු කුමයකි. පින්තූර රාමු, නාම පුවරු, කණ්ණාඩි රාමු, සකස් කිරීමේ දී මෙම මූට්ටු වර්ග භාවිතයට ගත හැකි ය. රාමු මුල්ලක් සැකසීමේ දී එක මුල්ලක් 45° කට ද අනිකෙහි මුල්ල ද 45° කට ද කපා ගැනීම මුල්ලෙහි අලංකාරයට හේතු වේ. එසේ ම සෘජුකෝණි නොවු මුලුවල පවත්නා අංශක ගණනින් අර්ධය බැගින් දඬු දෙකෙහි අවශා ස්ථානවල සලකුණු කර කපා වැද්දීමෙන් අවශා හැඩය ලබා ගත හැකි ය.

රාමු මුලු මුට්ටු වර්ග තුනක් දක්වේ.

- 01. චාම් රාමු මුලු මූට්ටුව (True mitre joint)
- 02. අඩ පලු රාමු මුලු මුට්ටුව (Mitred halving joint)
- 03. දිවත සහිත රාමු මුලු මූට්ටුව (Mitred bridle joint)







2.30 රූපය - චාම් රාමු මුලු මූට්ටුව 2.31 රූපය - අඩ පලු රාමු මුලු මූට්ටුව 2.32 රූපය - දිවත සහිත රාමු මුලු මූට්ටුව


රාමු මුල්ලක් සැකසීමට යොද ගන්නා එක ලීයක ගනකමින් අඩක් 45º බැගින් කපා ඉවත් කරන අතර එහි ඉතිරි කොටස ලීයේ පළලින් යුතුව ම ඉතිරි කිරීම ද, ඊට ගළපා ලීයේ පළලට සමාන ව ඉවත් කිරීම ද දිවත සහිත රාමු මුලු මූට්ටුව සකස් කිරීමේ දී සිදු කෙරේ.

## කත්තුමල්ලි මුට්ටු (Dovetail joints)

කත්තුමල්ලි මූට්ටුව දවවල කෙළවරට යොදන මුට්ටුවකි. ආතතියට හා සම්පීඩනයට ඔරොත්තු දෙන මූට්ටු වර්ගයකි. දව වර්ගවලින් කත්තුමල්ලි මූට්ටුව සැකසීමේ දී 6 : 1 අනුපාතයට ඇඳ කපා ගන්නා අතර, මෘදු දැව සඳහා මෙම අනුපාතය වැඩි කිරීම හා සමහර විට සිදු වේ. මූට්ටුව ස්ථාවර ව පවත්වා ගෙන යාමට ඇලවීම හෝ ඇණ තැබීම විශේෂයෙන් අවශා නො වුවත් එසේ කිුිියාමාර්ග මගින් ස්ථාවර කිරීමේ හැකිියාව ද පවතී.


#### කත්තුමල්ලි මූට්ටු වර්ග කිහිපයකි.

- 01. තනි කත්තුමල්ලි මූට්ටුව (Single dovetail joint)
- 02. පොදු කත්තුමල්ලි මූට්ටුව (Common dovetail joint)
- 03. රහස් කත්තුමල්ලි මූට්ටුව (Mitre or secret dovetail joint)
- 04. ලාච්චු කත්තුමල්ලි මූට්ටුව (Lapped dovetail joint)



2.33 රූපය - කත්තුමල්ලි මූට්ටුව දික් අතට යෙදූ අවස්ථාවක්

2.34 රූපය - කත්තුමල්ලි මූට්ටුව හරස් අතට යෙදූ අවස්ථාවක්



2.36 රූපය ලාච්චු කත්තුමල්ලි මූට්ටුව





2.37 රූපය



2.38 රූපය

2.39 රූපය පොදු කත්තුමල්ලි මූට්ටුව


## දුව කොටස් සම්බන්ධ කිරීමට සවිකුරු භාවිතය

දව කොටස් එකිනෙකට මූට්ටු කිරීම සඳහා උපයෝගි කරගන්නා සවිකුරු වර්ග හා ඒවා භාවිත කර ඇති ආකාරය පහත රූපවලින් නිරූපණය වේ.





2.40 රූපය 2.41 රූපය ද2 කොටස් එකට සම්බන්ධ කිරීමේ දී භාවිතයට ගන්නා සවිකුරු වර්ග කිහිපයක්





2.42 රූපය 2.43 රූපය සවිකුරු යොද දුව කොටස් එකට සම්බන්ධ කර ඇති අවස්ථා කිහිපයක්


පතුරු ලෑලි (Vanistra Board), මධාාම ඝනත්ව කෙඳි සහිත ලෑලි (Medium Dencity Fibre Board) යන නිෂ්පාදිත දවවලින් කරන නිමැවුම් සඳහා යොද ගත හැකි දව මූට්ටු වර්ග කිහිපයක් පහත දක් වේ.





2.44 රූපය 2.45 රූපය නිෂ්පාදිත දුව කොටස් සම්බන්ධ කරන ආකාර කිහිපයක්








2.46 රූපය

2.47 රූපය

2.48 රූපය

## ගඩොල් බැම් (Brick bonds)







2.50 රූපය ගඩොලින් ඉදි කරන ගොඩනැගිල්ලක්

පුරාණයේ සිට ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ගඩොල් භාවිතයට ගෙන ඇති බව දගැබ්, රජමාලිගා, නිවාස හා වෙනත් ඉදිකිරීම් ආදියේ ශේෂව ඇති නටඹුන් පරීක්ෂා කිරීමෙන් පැහැදිලි වේ. එකල ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා විවිධ හැඩැති හා විවිධ පුමාණයෙන් යුක්ත නොවු ගඩොල් භාවිත කර ඇතත් මෑත කාලයේ සිට ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා සම්මත පුමාණයේ මිනුම්වලින් යුත් ගඩොල් භාවිතයට ගැනේ. වර්තමානයේ භාවිතයට ගන්නා සම්මත ගඩොලක පුමාණය,

S L S පුමිතියට අනුව  $220 \times 105 \times 65 \ mm$  හා බුතානාය පුමිතියට අනුව  $215 \times 102.5 \times 65 \ mm$  වේ.

විශේෂයෙන් ගඩොල් භාවිතයට ගනු ලබන්නේ නිවාස ඉදිකිරීම් සඳහා වුවත්, ඊට අමතර ව වෙනත් ගොඩනැගිලි තාප්ප, කුලුනු ඉදිකිරීම සඳහා ද උපයෝගි කර ගනු ලැබේ. රාමුව රහිත ව ඉදි කරන ගොඩනැගිලිවල බිත්ති මතට යෙදෙන,

- මල බර (Dead load)
- සල බර (Live load) හා
- වෙනත් භාරයන්ට ඔරොත්තු දෙන සේ

පුමාණවත් ගනකමින් යුතු ව බිත්ති ඉදි කළ යුතු වේ.

එසේ ම, මහල් කිහිපයක ගොඩනැගිල්ලක් නම් ඉහළ මහලේ බිත්තිවලට වඩා වැඩි බරක් බිම් මහලේ බිත්තිවලට දරා ගැනීමට හැකි විය යුතු ය.

විධිමත් ලෙස බඳින ලද බිත්තියක පවත්නා ශක්තිය කෙරෙහි කරුණු කිහිපයක් බලපානු ලබයි. ඒවා පහත දුක්වේ.

- 01. ගඩොලෙහි පවත්තා සම්පීඩන පුත්හාබලය.
- 02. බදුම මිශුණ සඳහා ගත් දුවා හා ඒවායේ අනුපාත.
- 03. උපයෝගි කර ගන්නා බැමි කුමය.
- 04. කාර්මික ශිල්පියාගේ ඇති නිපුණතාව.

#### ගඩොලෙහි සම්පීඩන පුත්හාබලය.

කාර්යය කිරීමට උපයෝගි කර ගන්නා ගඩොල්වල පවතින තෙරපීමේ ශක්තිය මෙයින් දක්වේ. සාමානා පරිදි වූ ගඩොලක් නම් එම ගඩොල තෙරපීමට ලක් කිරීමේ දී ගඩොලක තිබිය යුතු සම්පීඩන පුතාාබලය ගණනය කිරීම,


#### බදාම මිශුණ අනුපාතය

බදාම සකස් කර ගනු ලබන්නේ වැලි (සියුම් සමාහාර) බැඳුම් දුවා ලෙස හුනු හෝ සිමෙන්ති සමග ජලය මිශුකර, මිශුණයට සුවිකාර්යතා ගුණය ඇති වන සේ සකස් කර ගැනීමෙනි. මෙම දුවාවල අනුපාතය අනුව බදම මිශුණයේ යෝගාතාව, බැඳීම් කළ පසු ශක්තිය වෙනස් වේ.

සිමෙන්ති (බැඳුම් දුවා)	නුනු	වැලි (සියුම් සමාහාර)	බදම වර්ගය
1		3 - 8	සිමෙන්ති බදම
1	1	6	
1	2	6	සිමෙන්ති, හුනු, වැලි,
1	2	9	බදුම
1	3	9	
-	1	3 - 4	හුනු බදම


#### ගඩොල් බැම්ම (Stretcher bond)

ගඩොලෙහි බඩගල් මුහුණත පමණක් දිස් වන සේ බඳින බැමි වේ. බැම්මේ පළල ගඩොල් 1/2 කි. මෙහි අතිවැස්ම (කුස්තූර පැන්නුම) ද ගඩොල් 1/2 ක් වේ. බර දරීමට නො හැකි නිසා කාමර වෙන් කිරීම, තාප්ප බැඳීම සඳහා සුදුසු ය. බඩගල් බැම්ම 3 m ට වඩා දිගින් බඳින්නේ නම් 3 m වලින් පසු බැඳුම් කණු මගින් බිත්තිය ශක්තිමත් කළ යුතු වේ.



ඉහත රූප දෙක සසඳා බැලීමේ දී ගඩොල් අතර බැඳුමක් ඇති වන සේ සිරස් කුස්තුර වාරු කරමින් බැමි සකස් කිරීමේ වැදගත්කම ඉන් තහවුරු කරගත හැකි ය. ගඩොල් අතර ඇති කළ යුතු බැඳුම ලබා ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කළ විවිධ බැමි කුම භාවිතයේ පවතී.


#### ඉංගීසි බැම්ම (English bond)



2.53 රූපය

බැම්මේ එක වරියක් ඔළුගල්වලින් ද, අනිත් වරිය බඩගල් වරිය ද, පිහිටන සේ බඳින බැමි වේ. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ දී මෙම ගඩොල් බැම්ම බහුල ව යොද ගනු ලබයි.

සෑම ඔළුගල් වරියක විලුඹ ඔළුගලට පසු ආනාපියවිල්ල (Queen closer) තැබිය යුතු අතර ඉතිරි ගඩොල් ඔළු ගල්වලින් බැඳිය යුතු ය. මෙම ගල්වරිය කිසිම විටෙක ආනාපියවිල්ලෙන් ආරම්භ නො කළ යුතු ය.



2.54 රූපය

## කාර්යය නිපුණතාව

ගුණාත්මක ගඩොල් බැම්මක් ඉදිකිරීමේ දී සැලකිය යුතු කරුණු,

- 01. බදාම නිසි පුමිතියට සකස් කර ගැනීම.
- 02. තිරස් හා සිරස් කුස්තූර නිසි පරිදි පිහිටු වීම.
- 03. ගඩොල් භාවිතයට පෙර වියළි බව ඉවත් කර ගැනීම.
- 04. ගඩොල් එළීමේ දී ගඩොල් වරි අතර තිරස් බව හා සිරස් බව පවත්වා ගැනීම.
- 05. සුදුසු හා ගැළපෙන ගඩොල් තෝරා ගැනීම හා බැමිවලට යොද ගැනීම.

ගඩොල් වැඩවල දී භාවිත කරන පාරිභාෂික වචන කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- 01. ඔළුගල (Header) 105×65 mm ඇති පෘෂ්ඨය.
- 02. බඩගල (Strecher) 220 × 65 mm ඇති පෘෂ්ඨය.
- 03. පත්ල (Bed) ගඩොලක් තැන්පත් කළ විට එහි ඇති පෘෂ්ඨය (යටි මුහුණත)

#### ඉළ වළ (Frog or kick)

ගඩොලක 220 × 105 mm මුහුණත හෝ එවැනි මුහුණත් දෙකෙහි ම පෘෂ්ඨ සමතල ව නො පිහිටා ඇතුළට ගිලී වළක් ලෙස පිහිටීම ගුළු වළ ලෙස හැඳින්වේ. ගුළු වළ නිසා බදම ඇතුළට ගොස් බැම්මට හොඳ බැඳීමක් ලබා දේ. ගඩොලෙහි එක ගුළු වළක් පිහිටන්නේ නම් එය උඩ පැත්තට ගැනීම මගින් ඊට හොඳින් බදම පුරවා හොඳ බැඳීමක් ඇති කළ හැකි ය.

#### වරිය (Course)


බැම්මක තිරස් අතට එක ම මට්ටමකට පිහිටි ගඩොල් පේළිය හා ඊට යටින් පිහිටි තිරස් කුස්තූරය (හෝණ කුස්තූරයක්) එකතු ව වරියක් ලෙස හැඳින්වේ. ගඩොලක ඔළුගල පිටතට පෙනෙන සේ සකස් කළ වරියක් ඔළුගල් වරිය ලෙසත් එසේ ම බඩගල පෙනෙන සේ සකස් කළ වරිය (Stretcher course) ලෙසත් හැඳින්වේ.

#### ගඩොල් වාටි වරිය (Brick on edge course)


ගඩොලෙහි  $215 \times 65~\mathrm{mm}$  මුහුණත් එකිනෙක මත පිහිටු වීමෙන් සෑදෙන ගඩොල් වරිය මෙයින් හැඳින්වේ.

## අතිවැස්ම (Over lap)

යම් ගඩොලක් තැන්පත් කළ විට ඊට යාව ඉහළ හෝ පහළ ඇති වරිවල සිරස් ව සෑදෙන මූට්ටුවක සිට පිටතට පිහිටන තිරස් දිග අතිවැස්ම (කුස්තූර පැන්නුම) ලෙස හැඳින්වේ. බිත්තියක් බැඳීම සිදුවන්නේ සිරස් කුස්තූර මාරු කිරීම සඳහා යොදන අතිවැස්ම නිසා වේ.



2.55 රූපය දත් පැන්නුම සහිත ගඩොල් බැම්මක්



2.56 රූපය පඩි පැන්නුම සහින ගඩොල් බැම්මක්

## දත් පැන්නුම (Toothing)

බිත්තියක් බැඳීමේ දී එහි කෙළවර අනුගාමි ගඩොල් වරි පිටතට පැත්තීම මගින් දත් පැන්නුම ඇති වේ. පසු කාලීන ව නැවත බිත්තිය ගොඩනගන විට බිත්ති දෙක අතර බැඳීමක් ඇති කිරීමට දත් පැන්නුම ඉවහල් වේ.

#### පඩි පැන්නුම, කඩ වරිය (Racking back)

බිත්තියක් බැඳීමේ දී පඩි ආකාරයෙන් පෙනෙන සේ වරි සකස් කිරීම කඩවරිය වේ. මෙහි බිත්තියේ එක වරියක් යාබද වරියට වඩා උසට පිහිටන සේ හා දිග අඩුවන සේ සැකසේ.

#### සිරස් කුස්තූරය (Vertical joint)

වරියක යාබද ගඩොල් දෙකක් අතර සිරස් ව යොදන බදම මූට්ටුව සිරස් කුස්තූරය ලෙස හැඳින්වේ.

#### හෝණ කුස්තූරය (Bat joint)

ගඩොල් බැම්මක ගඩොල් පළලට ති්රස් අතට යොදන බදම තට්ටුව මෙයින් හැඳින්වේ. මෙම බදම තට්ටුවේ ගනකම 10 mm පමණ වේ. පතුල් කුස්තූරය නමින් ද මෙය හැඳින්වේ.


#### ගඩොල් කෑල්ල (Brick bat)

ගඩොලක් දිග පැත්තේ සිට පළල් පැත්තෙන් යම් යම් දුර වලින් කැඩීමෙන් ගඩොල් කෑල්ල සකසා ගනු ලැබේ.

## ආනබාන්දුව (පියවිල්ල) (Queen closer)


ගඩොලක් එහි පළල් පැත්ත හරහා දික් අතට කඩා වෙන් කර ගැනීමෙන් පියවිල්ල කොටස සැදේ. මෙලෙස සකස් කර ගන්නා කොටස ආනබාන්දුව ලෙස ද හැඳින්වේ.

## ගඩොල් කෑලි (Brick bats)




2.57 රූපය - ගඩොල් කෑලි වර්ග

ආන බාන්දුව - Queen closer මා බාන්දුව - King closer ගල් බාගය - Half bat



2.58 රූපය - පට්ටම් බාන්දුව (Bevelled bat)



2.59 රූපය - වටනාස් ගල (Bullnose brick)

## බින්ති බැඳීම

බිත්ති බැඳීම කුමවත් ව හා විධිමත් ව කළ යුතු කාර්යයක් වේ. බිත්තියේ සිරස් බව හා තිරස් මට්ටම් පිළිබඳ ව නිතර ම විමසිලිමත් වීම අවශා වේ. මේ සඳහා ලඹය, ස්පීතු ලෙවලය, කුස්තානම හා ලෙවල් බටය ද ආධාර කර ගනු ලැබේ.


- පළමු ව බිත්තියේ කෙළවර හෙවත් නායකය (Lead) වරි කිහිපයක් උසට ඉදිකරනු ලබයි. ඉන් පසු මුලු අතර කොටස් වරියෙන් වරිය සම්පූර්ණ කරනු ලැබේ. සාමානායෙන් නායකය කොටස ගඩොල් වරි දහයක පමණ උසට බැඳ ගැනීම කළ හැකි ය. බිත්තිය බැඳීමට යොද ගන්නා ගඩොල් හොඳින් ජලයෙන් පොඟවා ගැනීම නිසා බදමයේ වූ ජලය ගඩොලට එකවර ම උරා ගැනීම සිදු නොවේ. මේ නිසා බදමයේ වූ ශක්තියට සිදු වන හානිය අවම වේ.
- බිත්ති බැඳීමේ දී තිරස් කුස්තූර (හෝණ කුස්තූර) මත එළන ගඩොල්වරි සිරස් ව පිහිටුවා ගැනීම අවශා වේ. මේ නිසා සෑම බිත්ති මුල්ලක් හා නැවතුම්වල දී තබන ගඩොල් මුහුණත් සිරස් ව පිහිටියේ දැයි ලඹය හෝ ස්පුීතු ලෙවලය නියමිත පිහිටුවීමේ තබා නිවැරදි බව පරීක්ෂා කර අවශා වූවහොත් නිවැරදි කර ගත යුතු වේ.
- බිත්තිය බැඳීමේ දී මේසන් හැන්දට බදම ගෙන අවසානයට නිම කළ වරිය මත බදම තබා හැන්දෙන් තුනී කරනු ලබයි. මේසන් හැන්දේ තුඩින් බදම තුනී කිරීම නිසා බදම පහසුවෙන් සම මට්ටමකට ගත හැකි ය. ඒ මත ගඩොල බැගින් පේළියට නූලට අනුව තැන්පත් කරන අතර අවශා වුවහොත් හැන්දේ මිටෙන් තට්ටු කිරීමෙන් ගඩොල් සම මට්ටමට ගැනීම හා හිදස් නැති වන සේ තද කිරීම සිදු වේ. මෙසේ කිරීමේ දී පිටතට නෙරා කුස්තුර බේරීම බදම හැන්දෙන් කපා හැරීම හා කුස්තුරය තද කිරීම ද සිදු කරනු ලබයි.

#### කුස්තූර බේරීම (Fointing)

ගඩොල්වලින් බැමි බැඳීමේ දී යාබද වරි අතර ඇති කුස්තූර හොඳින් තද කළ යුතු ය. එසේ කිරීමෙන් වරිවලට යොද ගන්නා ගඩොල් අතර ඇති විය හැකි හිදස් නැති කළ හැකි ය. මේ නිසා ගඩොල් වරි අතරින් ජලය ඇතුළු වී කාන්දු වීම වැළැක්විය හැකි ය.

ගඩොල් වැඩ නිම කිරීමට මූට්ටු සැකසීම කුස්තූර බේරීම ලෙස හැඳින්වේ. කුස්තූර නිම කිරීමේ කුම කිහිපයක් ඇත. ඉන් කිහිපයක් සඳහා රූපසටහන් පහත ඉදිරිපත් කර ඇත.

- 01. මුවවිට මූට්ටුව (Struk joint)
- 02. පැතලි මුට්ටුව (Flug or flat joint)
- 03. නිකේතන මූට්ටුව (Recesed joint)
- 04. යතුරු මූට්ටුව (Keyed joint)
- 05. පුක්ෂේපණ මූට්ටුව (Projection joint)



කුස්තූර බේරීමේ කුම කිහිපයක්

#### ආරුක්කු (Arches)





2.60 රූපය


2.61 රූපය

අර්ධ කවාකාර ආරුක්කු මත ඉදිකරන ලද ගොඩනැගිල්ලක් හා පාලමක්

අාරුක්කු යනු එයට ඉහළින් ඇති භාරය දරා ගත හැකි වන සේ නිර්මාණය කරන ලද හැටුම් (Stucture) විශේෂයකි. ආරුක්කු නිර්මාණය කිරීමේ දී ආරුක්කුවේ විෂ්කම්භයට ගැළපෙන සේ කොටස් කර ඒ ඒ හැඩයට කපා ගන්නා ලද ගඩොල් හෝ කළුගල් හෝ සිමෙන්තිවලින් කරන ලද ගඩොල් කොටස් කුමානුකූල ව තබමින් බදම මගින් කවාකාර හැඩයට තබා බැඳගත් බැම් වර්ගයකි. බදම යෙදීමෙන් තොර ව හුලස් ගඩොල් (පොරෝ හැඩයෙන් යුත් ගඩොල්) හිර වන සේ එකලස් කිරීමෙන් ද ආරුක්කු නිර්මාණය කර ඇත. (2.62 රූපය) ආරුක්කුවල වූ හුලස් ගඩොල් එකිනෙක සම්පීඩනයට ලක් වීමෙන් විශාල භාරයක් දරා ගැනීමට හැකි වන සේ ආරුක්කුව සැකසේ.

ආරුක්කු ඉදිකිරීමේ දී යොද ගන්නා ගඩොල් වර්ග

- 01. ඉලුම් කැට
- 02. අවශාතාව අනුව නිම වූ ගඩොල්
- 03. කුඤ්ඤ හැඩයට කැපූ ගඩොල්
- 04. සාමානෳ සම්මත ගඩොල්



2.62 රූපය - ගඩොලින් බැඳි ආරුක්කුවක කොටස්

• බිහි සැව්ව (Extrados) - ආරුක්කුවේ බාහිර වකුය.

🕨 කුළු සැව්ව (Intrados) - ආරුක්කුවේ අභාන්තර වකුය.

• යා බැම්ම (Abutment) - ආරුක්කුවට ආධාර දෙන බිත්ති කොටස්.

• පරායනය (Span) - ආරුක්කුවට ආධාර දෙන බිත්ති කොටස් දෙක අතර අභාන්තර දුර.


• හුලස් ගඩොල් (Voussoris ) - ආරුක්කුවේ කවාකාර හැඩය ලබා ගැනීමට හැකි වන සේ කුඤ්ඤ ආකාරයට කපා සකස් කර ගත් ගඩොල්. (පොරෝ හැඩයෙන් යුත් ගඩොල්)


• කීලගල (Key) - ආරුක්කුවේ කවයේ දෙපැත්තෙන් හැඩය සකස් කරන කවයේ මුදුනේ හරි මැදින් තබන ගඩොල කීලගල වේ. සමහර විට මෙම කීලගල සකස් කර ගත් හුලස් ගඩොල්වල පුමාණය වඩා විශාල ව තනා ගැනේ.

• නැග්ම (Rice) - කුළු සැව්වේ ඉහළ ම ස්ථානය හා යා බැම්මේ ඉහළ ම ස්ථානය අතර සිරස් දුර නැග්ම ලෙස හැඳින්වේ.

වෘත්ත බාණ්ඩ හෝ අර්ධ කවාකාර ආරුක්කු බහුල ව තැනීම සිදු වුවත් විශේෂ අවස්ථාවල දී හැර අර්ධ ඉලිප්සීය හැඩ හෝ උල් හැඩ ආරුක්කු නිර්මාණය කර ඇති අවස්ථා දක්නට ලැබීම දුර්ලභ ය.







2.64 රූපය පැතලි ආරුක්කුව



2.65 රූපය ඛණ්ඩ ආරුක්කුව

## කළු ගල් බැමි (රළු ගල් බැමි)

විශාල ගල් කඳු කැඩීමෙන් ලබා ගත් ගල්වල හැඩය පරිවර්තනයන්ට ලක් නො කර පිහිටි ආකාරයෙන් ම බදින බැමි සක්කා ගල් බැමි ලෙස හැඳින්වේ. මෙම ගල්වල මුහුණත් මට්ටම් නො වන අතර, විවිධ හැඩයන්ගෙන් යුක්ත වේ. බැමි සඳහා ගල් තැන්පත් කිරීමේ දී විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු ය. පොළොව මත මුල්ගල් එළීමේ දී ගලෙහි පළල වැඩි පැත්ත පොළොව මත පිහිටන සේ තබා බැඳීම ආරම්භ කළ යුතු ය. පළල් හා දික් කුස්තූර නො තැබිය යුතු ය. හරස් අතට ශක්තිමත් සන්ධියක් ලබා ගනුයේ දික් හරස් ගල් යම් යුරවල් අතර පිහිටුවා බැඳිමෙනි. දිගට ම කුඩා ගල් තබා බැඳීම බැම්ම දුර්වල කිරීමට හේතු වන නිසා කුඩාගල් උවමනාවට වඩා යොද නො ගත යුතු ය. මෙම බැමි බැඳීමේ දී ඇතිවන අපහසුතා නම් බැම්මේ සිරස් බව රැක ගැනීම වේ. ගල් පෙරළීම වැළැක්වීමට සක්කා ගල් යෙදීමට සිදු වේ. සක්කා ගල් බැඳීම සඳහා යොද ගන්නා බදම මිශුණය 1:5 වැනි හොඳ මිශුණයක් විය යුතු ය. සක්කා ගල්වලින් කරන බැමි ශක්තිමත් වුවත්, මහල් ගොඩනැගිලි සඳහා යෝගා නොවේ.

කළු ගල් බැමි බැඳීමේ දී අනුගමනය කරන කුමවේද අනුව වර්ග හතරකට හා අතුරු වර්ග කිහිපයකට බෙද දුක්විය හැකි ය.

- විෂම රළු ගල් බැම්ම
- විවිධාකාර රළු ගල් බැම්ම
- කපන ලද රළු ගල් බැම්ම
- සංකීර්ණ රළු ගල් බැම්ම

#### විෂම රළු ගල් බැම්ම

මෙම බැම්ම බැඳීමේ දී 30 cm හෝ 45 cm වශයෙන් උස් වූ වරි වශයෙන් බැඳීම කරනු ලබන අතර පුථමයෙන් කෙළවර ගල අවශා උසට බඳිනු ලැබේ. ඉන් පසු එක ම උසට කුඩා හා විශාල රළු අතුරා බදුම මගින් බැඳීම කරනු ලැබේ. සෑම රළු ගල් වරියක් ම එක ම උසට තිබිය යුතු නැත. මෙම බැම් බැඳීමේ දී සිරස් බදුම සන්ධි ඉවත් කළත් ශක්තිමත් තිරස් බදුම සන්ධි තිබීම අවශා වේ.

#### සංකීර්ණ රළු ගල් බැම්ම

ගල් කොරියෙන් ගෙනා ගල්වල හැඩය වෙනස් කිරීමකින් තොර ව බැමි බැඳීමට මෙම කුමය උපයෝගී කර ගනී. මීටර 1 න් 1 ට පමණ බැඳුම් ගලක් බිත්තියේ පළලට ගැළපෙන සේ බැඳිය යුතු අතර සක්ක ගල් තැබීම මගින් ගල් පෙරළීම වළක්වනු ලැබේ.

සෝද පාළු වැළැක්වීමට කඳුකර පුදේශවල මෙම බැමි කුමය බොහෝ විට යොද ගනු ලැබේ. බදම භාවිතය අනවශා වේ.

රළු ගල්වලින් බඳින බැමි කිහිපයක් පහත රූප සටහන්වල දක්වේ.





2.66 රූපය වරි රහිත විෂම රළු ගල් බැම්ම

2.67 රූපය වරි සහිත විෂම රළු ගල් බැම්ම



2.68 රූපය වරි සහිත හතරැස් ගෑ රළු ගල් බැම්ම රළු ගල් බැම් වර්ග

## ගේබියන් රැඳවුම් බිත්ති (Gabion retaining walls)






2.69 රූපය - ගංගා ඉවුරු කැඩී යාම වැළැක්වීමට

2.70 රූපය - සෝද පාළුව වැළැක්වීමට

ගංගා, ඇළ දෙළ ආදියෙහි ඉවුරු කැඩී යාම ද ආනතිය වැඩි පොළොව පෘෂ්ඨවල සෝද පාළුව පාලනය කිරීම සඳහා ද, නව මාර්ග ඉදිකිරීමේ දී මාර්ගයේ පස් පිරවුම් සෝද යාම වැළැක්වීමට ද, පොළොව මතුපිට පෘෂ්ඨය වැර ගැන්වීම (Rainforced) සඳහා ඉදිකරන බැමි විශේෂයකි ගේබියම් රැඳවුම් බිත්ති. ඉතාලි භාෂාවට අනුව ගේබියන් යනු විශාල කුඩුව ලෙස හැඳින්වේ. ගේබියන් බිත්ති සැකසීමේ දී සිදු වන්නේ ගැල්වනයිස් කළ යකඩ කම්බි හෝ PVC ආවරණය කළ ලෝහ කම්බි එකිනෙක වටා අඹරවමින් වියා ගන්නා ලද කම්බි දලක් උපයෝගී කර ගෙන සාද ගන්නා හතරස් හෝ රවුම් ගේබියන් කුඩුව තුළට කැබලි කරන ලද කළුගල් කොටස් බදුමවලින් තොර ව හිර වන සේ ඇසිරීම ය. මෙසේ සකස් කරන ගේබියන් බිත්ති අවශා පළලට හෝ අවශා උසට එකිනෙකට හේත්තු කරමින් ගොඩනගා ගත හැකි ය. උස හා පළල අඩු පුමාණයට ගෙන ගේබියන් මෙට්ට (Gabion metress) සකස් කරගැනීම සිදු වේ.



2.71 රූපය - ගේබියන් බිත්ති සැකසීම සඳහා වූ දැල් කුඩු





2.72 රූපය 2.73 රූපය

#### ගේබියන් ඉදිකිරීම් භාවිතයට හේතු

- ජලය මෙම ගේබියන් බැඳුම් හරහා පහසුවෙන් බැස යා හැකි ලෙස බැමි සැකසීමට හැකි වීම
- ජලය ගලායාමේ වේගය අඩු කිරීමේ බාධකයක් ලෙස කිුයාකරමින් පස ගලා යාමෙන් සිදු වන සෝද පාළුව වැළැක්වීම
- ඉදිකිරීම් කටයුතු පහසු හා වේගවත් කිරීම
- පරිහරණය හා පුවාහන කටයුතු පහසු වීම

#### ගේබියන් බිත්ති යොද ගන්නා අවස්ථා

- ගංගා ආශිුත ව බැමි කඩා වැටීම වැළැක්වීම සඳහා
- මුහුදු ආශි්ත ව සිදු වන මුහුදු ඛාදනය වැළැක්වීම සඳහා
- කඳුවැටි ආශිුත ව සිදු වන පාංශු ඛාදනය වැළැක්වීම සඳහා
- මායිම් තාප්ප නිර්මාණය කිරීම සඳහා
- ගොඩනැගිලි නිර්මාණය සඳහා



2.73 රූපය - මුහුදු බාදනය වැළැක්වීමට



2.74 රූපය - වෙනත් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා

## ඇලුමීනියම් කොටස් එකලස් කිරීම. (Alumenium fabrication)

නූතන ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ක්ෂේතුයේ දී ඇලුමීනියම් ආශිුත ව පහත සඳහන් කාර්යයන් නිම කරනු ලැබේ.

## 01. සාප්පු පුදර්ශන කවුළු (Shop fronts)





2.75 රූපය

2.76 රූපය

#### 02. අභාන්තර වෙන් කිරීම් (Partitions)







2.78 රූපය

#### 03. ජනේල (Windows)



2.79 රූපය - පිටතට විවෘත වන ජනේල (Casement windows)



2.80 රූපය - රූටන ජනේල (Sliding window)

## 04. දෙරවල් (Doors)






2.81 රූපය

2.82 රූපය

- අසව් ඉදුර (Hingers door)
- පැද්දෙන දෙර (Swing door)
- හකුළන දෙර (Roller shutter door)

## 05. තිර බින්ති (Curtain walls)



2.83 රූපය

- තිර බිත්ති වීදුරු (Curtain wall Glass)
- තිර බිත්ති ක්ලැඩින් (Curtain wall composite panels)

## 06. තරප්පු අත්වැට (Balustrades and hand rails)





2.84 රූපය

2.85 රූපය

## 07. නාන කාමර කුටීර (Shower cubicles)







2.87 රූපය

## 08. පැන්වී කබඩ් (Pantry cupboard)



2.88 රූපය

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ දී අදළ ඉහත දක් වූ නිමැවුම්වලට අමතර ව ඇලුමීනියම් ආශිත ව පහත සඳහන් කාර්යයන් ද ඇලුමීනියම් පිරිසැකසුම්කරුවන් විසින් සිදු කරනු ලැබේ.

#### 01. පුදර්ශන අල්මාරි (Show cases)



2.89 රූපය

#### 02. ඉණිමං (Ladders)



2.90 රූපය

- පියගැට ඉණිමග (Stop ladder)
- දුවන ඉණිමග (Rung / Run ladder)

ඉහත කාර්යයන් නිම කිරීම සඳහා ඇලුමීනියම් තෙරවුම් (Extrsion) කොටස් නියමිත පුමාණවලට අනුව කපා එකලස් කිරීම සිදු කරනු ලබයි. ඇලුමීනියම් ගොඩනැගිලි ආශිත නිමවුම් නිෂ්පාදන ක්ෂේතුයේ දී ඇලුමීනියම් එකලස් කිරීම සඳහා පහත සඳහන් කුම අනුගමනය කිරීම සිදු වේ.

- 01. පොප් මිටියම් ඇණ (Rivets) මගින් එකලස් කිරීම
- 02. ඉස්කුරුප්පු ඇණ මගින් එකලස් කිරීම
- 03. බැකට් ආධාරයෙන් එකලස් කිරීම
- 04. ඒ ඒ කාර්යයන්ට අදළ ව නිපදවා ඇති විශේෂ උපාංග වර්ග මගින් එකලස් කිරීම

#### • පොප් මිටියම් මගින් එකලස් කිරීම

නිර්මාණය සඳහා උපයෝගී කර ගන්නා ඇලුමීනියම් තහඩුවේ ගනකම හා ඒ මත යෙදෙන බර සැලකිල්ලට ගෙන සුදුසු දිගින් හා විෂ්කම්භයෙන් යුතු පොප් මිටියම් (Pop Rivets) ඇණ තෝරා මිටියම් කිරීම (Riveting) මෙමගින් සිදු කරනු ලබයි. මෙහි දී මිටියම් ඇණයේ විෂ්කම්භයට වඩා 1 mm විශාල සිදුරක් විදීම කළ යුතු වේ. මීට වඩා වැඩි විශාලත්වයෙන් යුත් සිදුරක් විදිනු ලැබුවහොත් කොටස් සෙලවීමට ලක්වීම නිසා අවශා ශක්තිය නොලැබී යයි. පොප් මිටියම කිරීම සඳහා රිවට් අච්චුව (Rivet gun) (2.93 හා 2.94 රූප) නම් උපකරණය භාවිත කළ යුතු ය.

#### • ඉස්කුරුප්පු ඇණ මගින් එකලස් කිරීම

රූටන ජනේල, සාප්පු පුදර්ශන කවුළු, ලූවර් රාමු පිටතට අරින ජනේල පියන් යනාදිය ඉස්කුරුප්පු ඇණ මගින් එකලස් කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

#### • L බැකට් ආධාරයෙන් එකලස් කිරීම

අභාාන්තර වෙන් කිරීම්, දෙරවල්, පුදර්ශන අල්මාරි, නාන කාමර කුටීර, ලුවර් සඳහා යොද ගන්නා පිට රාමුව ආදිය එකලස් කිරීම ඇලුමීනියම් L බුැකට් ආධාරයෙන් කරනු ලබයි.

ඒ ඒ කාර්යයන් සඳහා නිපදවා ඇති බුැකට් වර්ග මගින් එකලස් කිරීම. සාප්පු පුදර්ශන කවුළු, තිර බිත්ති, පිටතට අරින ජනේල රාමු මෙම බුැකට් මගින් එකලස් කරනු ලැබේ.

## ඇලුමීනියම් පිරි සැකසුම් කිරීමේ දී උපයෝගී කර ගන්නා කැපීමේ උපකරණ කිහිපයක්





2.91 රූපය

2.92 රූපය


කැපීමේ යන්තු (Mitre saws)




2.93 රූපය 2.94 රූපය පොප් මිටියම් යන්නු (pop rivet gun)

ඇලුමීනියම් පිරිසැකසුම් කටයුතු සඳහා යොද ගන්නා විවිධ හැඩැති ඇලුමීනියම් දඬු (Allumenium extrutions hollow bars)








2.95 රූපය


2.96 රූපය

2.97 රූපය

අවශානාව අනුව කොටස් ඇලුමීනියම් එකලස් කිරීමට යොද ගන්නා උපාංග හා කුම









2.99 රූපය







2.100 රූපය 2.101 රූපය 2.102 රූපය



# බර දරන හා බර නො දරන ඉදිකිරීම්.

අාදි කාලයේ සිට අද දක්වා වූ කාලය තුළ මිනිසාගේ අවශාතා හා වුවමනා මත විවිධ දුවායන් හා නිෂ්පාදන බිහි වී ඇති අතර අද වන විට සංකීර්ණ වූ අවශාතා හා වුවමනා නිසා ඉතා දියුණු තාක්ෂණික කුමවේදයන් ඔස්සේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේතුයේ විවිධ නිර්මාණ බිහි වී ඇත.

## හැටුම් (Structures)







3.2 රූපය



3.3 රූපය

අප විසින් තනනු ලබන නිර්මාණයක හෝ ස්වාභාවික ව තැනී ඇති නිර්මාණයක, එය තුළ ඇති බර හෝ ආයාසය දරා සිටීම සඳහා අවශා වන කොටසක් හෝ කොටස් කිහිපයක් සම්බන්ධ කරයි. එම එකලස හැටුමක් ලෙස හඳුන්වයි.

### උදුහරණ :-

ස්වාභාවික හැටුම් මකුළු දළ, වැටකෙයියා පඳුරු, බිත්තර කටුව, අස්ථි පද්ධතිය.

- හැටුම් නිර්මාණය කිරීමේ දී ඒ සඳහා අවශා දුවාය තෝරා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.
- මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන හැටුම්වල දී බොහෝ විට පහත සඳහන් දුවා බහුල ව භාවිත කරනු ලබයි.

#### 01. දව වර්ග (Woden structures)





3.4 රූපය

3.5 රූපය

#### 02. ලෝහ වර්ග (Metal structures)






3.6 රූපය

3.7 රූපය


#### 03. ප්ලාස්ටික් (Plastic structures)






3.8 රූපය 3.9 රූපය

#### 04. කොන්කීට් (Concrete structures)





3.10 රූපය

3.11 රූපය

හැටුමක් නිර්මාණය කිරීමට පුථම පහත කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතු ය.

ඉහත දවා තෝරා ගැනීමේ දී දවා තුළ ඇති ගුණ විශේෂයෙන් සලකා බැලිය යුතු ය. ඒ අනුව පුධාන වශයෙන්, දවා වල පවතින

- තාපීය,
- භෞතික,
- රසායනික,
- යාන්තුික

ආදී ගුණ සැලකිල්ලට ගත යුතු ය. තව ද දුවාවල පවතින

- ආතතික බලයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව හා උද :- මෘදු වානේ
- සම්පීඩන බලයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ද සලකා බැලිය යුතු වේ. උද :- කොන්කීට්

එදිනෙද ජීවිතයේ දී අපට හමු වන හැටුම් කිහිපයක් වෙත අවධානය යොමු කරමු.

• පාසලේ ඇති පුටු හා මේස



• පාසලේ ගොඩනැගිලි







3.15 රූපය

• මහා මාර්ග හා පාලම්



3.16 රූපය 3.17 රූපය

• පොලිතින් බෑග්, කතුරු, වාහන ටයර් ආදිය



3.18 රූපය 3.19 රූපය

තව ද ඉහත කාරණා සලකා බැලීමේ දී ස්ථිර හැටුම් මෙන්ම තාවකාලික අවශාතා සඳහා ද හැටුම් නිර්මාණය කරන බව පැහැදිලි වේ.

හැටුම්	දරා සිටින භාරය	නිෂ්පාදිත දුවා
<b>2</b> 2	වාඩි වී සිටින අයගේ බර	දැව, යකඩ, ප්ලාස්ටික්
7		RAPA.
මේස	3.20 රූපය     3.21 රූපය       මේසය මත තබා ඇති දුවාවල බර සඳහා	3.22 රූපය දව, යකඩ, ප්ලස්ටික්
3.23	දීපය 3.24 රූපය	3.25 රූපය
බිත්ති	ගොඩනැගිලිවල වහල, දෙරවල්, ජනෙ සිවිලිම ආදියේ බර	ල්, ගඩොල්, දෑව, බ්ලොක් ගල්, කොන්කී්ට්













3.28 රූපය 3.29 රූපය 3.30 රූපය



පොලිතින් බෑග්

බෑගය තුළ ගෙන යන බඩුවල බර

පොලිතින්





3.39 රූපය

3.40 රූපය

වාහන ටයර් වාහනයේ සහ එහි පටවා ඇති බර හා මිනිසුන්ගේ බර

රබර්







3.42 රූපය

හැටුම් නිර්මාණය කිරීමේ දී එම හැටුමේ මූලික ගුණාංග කිහිපයක් තිබිය යුතු ය.

- ශක්තිය (Strength)
- ස්ථායි තාව (Stability)
- කල් පැවැත්ම (Durability)
- හැඩය (Shape)
- ආරක්ෂා සහිත බව (Safety)
- මානව ගතික විදාහනුකූල බව (Ergonomics)
- සම්පත් අරපිරිමැස්ම (Resource Economy)

#### ශක්තිය (Strength)



3.43 රූපය

හැටුම් නිර්මාණය කිරීමේ දී එහි තිබිය යුතු ශක්තිය ගැන අවධානය යොමු කර ඒ අනුව සුදුසු දුවා තෝරා ගැනීම අතාවශා වේ. අවශා නිර්මාණයේ දී උචිත ශක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා දැව, ලෝහ, වීදුරු, කොන්කී්ට්, ප්ලාස්ටික් ආදී වශයෙන් වූ විවිධ දුවා අතරින් වඩාත් සුදුසු දුවා කුමක්දයි තෝරා ගත යුතු ය.

#### ස්ථායිතාව (Stability)



3.44 රූපය

නිර්මාණය කළ හැටුම මත බර යෙදූ විට හැඩය යම් පුමාණයකට වෙනස් විය හැකි වුවත් ඇලවීම, හැකිලීම, සිදු නොවී සමතුලිත ව ස්ථායි ලෙස පිහිටීම ද නිර්මාණය තුළින් බලාපොරොත්තු වේ.

#### කල් පැවැත්ම (Durability)



3.45 රූපය

නිර්මාණය කරන හැටුමේ පැවතිය යුතු කාලය පිළිබඳ ව සලකා බලා ඊට අදළ ගුණ සහිත දුවා තෝරා ගැනීම වැදගත් වේ. තව ද වැඩිපුර කාලයක් භාවිතයට ගැනීම මෙමගින් බලාපොරොත්තු වේ.

#### හැඩය (Shape)



3.46 රූපය

හැටුමක අලංකාරය, සිත් ගන්නා සුලු බව, ස්ථායීතාව ආදී කරුණු කෙරෙහි හැටුමේ හැඩය බලපාන බැවින් ඒ පිළිබඳ ව ද අවධානය යොමු කළ යුතු ය.

#### ආරක්ෂා සහිත බව (Safety)



3.47 රූපය

නිර්මාණය කරන හැටුම නිසා අවට සිටින අයට මෙන් ම එම හැටුම පුයෝජනයට ගන්නා අයගේ ජීවිතයට, ශරී්රයට හානියක් නො වන ලෙස නිර්මාණය කිරීමට වග බලා ගැනීම අතාවශා වේ.

තව ද මේ සඳහා සපයා ගන්නා අමුදුවා ද පරිසර හිතකාමී වීම ඉතා වැදගත් වේ.

### මානව මිතික විදාහනුකූල බව (Ergonomics)



3.48 රූපය

මිනිසාගේ භාවිතයට ගන්නා භාණ්ඩ, හැටුම් ශිල්පීය කුම අනුව නිර්මාණය කිරීමේ දී ඔහුට ගැළපෙන හැඩය, මිනුම් හා සුව පහසු බව පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ යුතු ය.

#### සම්පත් අරපිරිමැස්ම (Resource Economy)



3.49 රූපය

හැටුම් නිර්මාණය කිරීමේ දී හැකිතාක් දුරට අවම සම්පත් භාවිතය, සම්පත් නැවත භාවිතය හා ඒවා පුතිචකිකරණය පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කළ යුතු ය.

මේ තුළින් විශාල කාලයක් හා මුදලක් ඉතුරු කර ගැනීම සඳහා මඟ පැදේ.

### හැටුම් නිමවීමේ මූල අවයව.

- 01. කුලුනු (Coloumns)
- 02. බාල්ක (Beams)
- 03. කප්පි (Trusses)
- 04. ආරුක්කු (Arches)
- 05. කබොලු (Shells)
- 06. තහඩු (Sheats)

#### කුලුනු (Coloumns)







3.50 රූපය 3.51 රූපය

කුලුනු නිර්මාණයේ දී එයට බලපාන අක්ෂීය ධාරිතාව හා බකල ධාරිතාව පිළිබඳ ව හා මිනිසා යොදන බර දරා ගැනීමට හැකි වන බව හා පෙරළීමට ලක් නො වන ආකාරය පහත දක්වා ඇති රූපය මගින් තහවුරු වේ.

#### බාල්ක (Beams)







3.52 රූපය

3.53 රූපය

3.54 රූපය

බාල්ක සැකසීමේ දී හා පිහිටුවීමේ දී සම්පීඩනය හා ආතතියට ඔරොත්තු දෙන සේ ඒවායේ පළල, උස හා දිග යන මූලික ගුණ සකස් කිරීම හා බාල්ක පිහිටු වීමේ කුම වන කැන්ටි ලිවර කුමය, සරල ධාර කුමය, සන්තතික කුමය හා සම්මිශිුත කුමය දන සිටිය යුතු ය.

#### කාප්ප (Trusses) (රාමු සැකිලි - Frame works)






3.55 රූපය

3.56 රූපය

කාප්ප යනු සම්පීඩන හා ආතතික යන බල දෙවර්ගයට ම ඔරොත්තු දෙන සේ කරන නිර්මාණයකි. මෙය නිර්මාණය කිරීමේ දී අමුදුවා ලෙස දව හා ලෝහ යොද ගනී.

#### ආරුක්කු (Arches)





3.57 රූපය

3.58 රූපය

පරායන දෙකක් යා කරමින් ඒ මතට යොදන බර දරා සිටීමට හැකි වන සේ සකස් කළ නිර්මාණයකි ආරුක්කුව.

#### කබොල (Shells)








3.59 රූපය

3.60 රූපය

3.61 රූපය

#### තහඩු (Sheets)

කවාකාර හැඩ සකස් කිරීම මගින් බර දරා සිටීමට සකස් කළ හැටුම් විශේෂයකි. මෙහි දී සිදුවන්නේ කිසිදු අමතර දුවායක් භාවිත නොකර තිබෙන දුවා පුමාණය හැඩගැන්වීම මගින් ශක්තිමත් කිරීම ය.







3.62 රූපය

3.63 රූපය


හැටුම් නිර්මාණයේ දී තුනී තහඩු හා ඝන තහඩු භාවිතයට ගනු ලැබේ.

නිර්මාණය සාද ගැනීම සඳහා යොද ගන්නා අමුදුවා තුළ ඇති ගුණ අනුව අමුදුවා වර්ගය පමණක් නොව යෙදිය හැකි භාරයන් පුමාණයක් මත හැටුමක් නිර්මාණය කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු ය.


#### පුධාන වශයෙන් හැටුම් මත කුියා කරන භාරයන්

අජීවී භාර (මළ බර) - Dead loads සජීවී භාර (සල බර) - Live loads පාරිසරික භාරයන් - Envirmental loads වෙනත් භාරයන් - Other loads

#### අජීවී භාර (මළ බර) (Dead loads)









3.65 රූපය

යමක් මත දීර්ඝ කාලයක් නො වෙනස් ව පවතින ස්ථිතික භාරයන් අජිවී භාර (මළ බර) චේ. තව ද අජිවී භාර සඳහා හැටුමේ බර හා ඒ මත ස්ථිර ව පිහිටා ඇති කොටස්වල බර අයත් චේ.

#### සජීවී භාර (සල බර) (Live loads)





3.66 රූපය

3.67 රූපය

සාමානෳයෙන් ස්ථීර නො වන චාලක භාර සජීවී භාරයන්ට අයත් වේ. ඒවා විටින් විට වෙනස් වේ.


## උදහරණ :-

- පූටුවක් මත වාඩි වී සිටීම හා නැගිටීම.
- පාලමක් මතින් වාහනයක් ගමන් කිරීම.

තව ද සජීවී භාරයන් සඳහා බලපාන සාධක කිහිපයකි.

- ගමාතාව (Momentum)
- කම්පනය (Vibratior)
- විඩාව (Fatigue)
- ගැටුම (Impact)

#### පාරිසරික භාරයන් (Enviromental laods)





3.69 රූපය

කාල ගුණය, භූ ලක්ෂණ හා වෙනත් ස්වාභාවික සිද්ධි නිසා ඇති වන භාරයන් පාරිසරික භාරයන් ලෙස හඳුන්වයි.

- සුළං භාරය
- භූ කම්පන භාරයන්
- වර්ෂාව/අයිස්/හිම නිසා ඇති වන භාරයන්
- තාප භාරයන් (පුසාරණය / සංකෝචනය)
- ගංවතුර හා වෙනත් තරල නිසා ඇති වන භාරයන්
- දූවිලි භාරයන්

#### වෙනත් භාරයන් (Other loads)

හැටුමක් නිර්මාණය කිරීමේ දී එහි ඇති දුවාවල සිදු වන කිුයාකාරකම් හා වෙනත් කාරණා නිසා සිදු වන බලපෑම් නිසා ඇති වන භාරයන් වේ.

- ආධාරකවල දුවා තැන්පත් වීම හා විස්ථාපනය.
- රූටා යාම හා හැකිලීම.
- ඉදිකිරීමේ දී ඇති වන භාරයන්.
- ගින්දර.
- මල බැඳීම, පිපිරීම.

බර දරන හා බර නො දරන ඉදිකිරීම් නිර්මාණය කිරීමේ දී අපට ඉහත සඳහන් කරන ලද හැටුම් උපයෝගී වන බව පැහැදිලි වේ. තව ද බර දරන හා බර නො දරන ඉදිකිරීම් ගැන කතා කිරීමේ දී පහත උදහරණ ගැන සලකන්න.

ගඩොල්වල බරට අමතර ව භාරයක් දරා සිටීමේ හැකියාවක් ඇති නිසා එය බර දරන බිත්තියකි. (Load bearing walls)

#### උදුහරණ :-

මෙම බිත්ති මත වහලයක් නිර්මාණය කිරීම සිදු කෙරේ.




3.70 රූපය

ගඩොල්වල බර පමණක් බිත්තිය මත කිුයා කරන නිසා මෙම බිත්තිය බර නො දරන බිත්තියකි. (Non load bearing walls)

#### උදුහරණ :-

කාමර වෙන් කිරීම සඳහා, මායිම් තාප්ප සඳහා මේවා උපයෝගී කරගනී.



3.71 රූපය - බර නොදරණ බිත්ති

මෙහි දී පැහැදිලි වන්නේ ඉදිකිරීම් නිර්මාණයේ දී බර දරන ඉදිකිරීම්වල දී විශාල වශයෙන් හැටුම් උපයෝගී කර ගන්නා බව ය. තව ද බර නො දරන ඉදිකිරීම්වල දී ඒ සඳහා අවශා කාරණය සිදු කර ගැනීම පමණක් එයින් බලාපොරොත්තු වන බව පැහැදිලි වේ.


ඉදිකිරීම් ක්ෂේතුයේ දී අහස උසට ඉදිවෙන ගොඩනැගිලි හා භුමිය මත, භුමිය තුළ හා ජලයේ ඉදිවන ඕනෑම ආකාරයක ඉදිකිරීමක දී අදළ නිර්මාණය බිහිවීමේ දී පහත සඳහන් කරුණු පදනම් කරගනී.

- 01. නිර්මාණයේ සැලැස්ම.
- 02. නිර්මාණයට අවශා දුවා ලැයිස්තුව.
- 03. නිර්මාණය ගොඩනැගීමට අවශා උපකරණ.
- 04. නිර්මාණය සඳහා සුදුසු ශිල්පීය කුමය.
- 05. නිර්මාණයේ අලංකාරය සඳහා වූ නිමහම් කිරීමේ කුම.
- 06. පුද්ගල අරක්ෂාව.

කුඩා හා මහා පරිමාණ ගොඩනැගිලි හා ඕනෑම ක්ෂේතුයක නිර්මාණයක් බිහිවන්නේ යමෙකු තුළ හෝ කිහිප දෙනෙකු තුළ පහළ වන සිතුවිල්ලෙනි. සිතුවිල්ල පුායෝගික කිුයාවට නැංවීමේ දී නිර්මාණය බිහි වේ.

#### නිර්මාණය බිහි වීමේ දී

#### • නිර්මාණයේ සැලැස්ම (Design Plan)



3.72 රූපය - හිරමණය

(නිර්මාණ සැලැස්ම තුළ, නිර්මාණයේ හැඩය (පෙනුම) නිර්මාණයේ මිනුම් පුධාන වශයෙන් දක්නට ලැබේ.)

තව ද සැලැස්ම තුළ ඇති පෙනුම හා මිනුම් තුළින් එය සැබැ ලෙස ම ඉදිකිරීමේ දී ඉතා ම වැදගත් වේ.

#### • නිර්මාණයට අවශා දුවා ලැයිස්තුව

නිර්මාණයට අවශා අමුදුවා ලැයිස්තුව තෝරා ගැනීමේ දී,

- 01. අමුදුවා ලබා ගන්නා ආකාරය
- 02. අමුදුවා භාවිතයේ දී කිුයා කරන ආකාරය
- 03. අමුදුවාවල ගුණ පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් වීම අතාවශා වේ.

### • නිර්මාණය ගොඩනැගීමට අවශා උපකරණය හා ආවුද

නිර්මාණයේ සැලැස්ම අනුව එහි හැඩය හා මිනුම් අනුව නිර්මාණය කිරීමේ දී හැඩය ලබා ගැනීම සඳහා උපකරණ හා ආවුද භාවිත කිරීමට සිදු චේ. එවිට නිර්මාණයට අවශා උචිත උපකරණ හා ආවුද තෝරා ගැනීම වැදගත් බව මතක තබා ගත යුතු ය.

#### • නිර්මාණය සඳහා සුදුසු ශිල්පීය කුමය

නිර්මාණය පුායෝගික ලෙස සිදු කිරීමේ දී භාවිත කරන කුම ශිල්පය ඉතා වැදගත් වේ. එය නිර්මාණය ඉතා පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් සැලැස්මට අනුව මෙහි දී බිහි කිරීම සඳහා අවශා ය. උචිත ශිල්පීය කුම භාවිතය ඉතා වැදගත් වේ. නිර්මාණයේ අලංකාරය සඳහා වූ නිමහම් කිරීම.

ඕනෑ ම නිර්මාණයක් අලංකාර වන්නේ නිර්මාණය අවසානයේ දී නිර්මාණයේ මතුපිටට කරන ලද නිමාවෙනි. නිමාව තුළින් නිර්මාණය ඇතුළත කුමක් වුවත් පිටත නිමාවෙන් නිර්මාණයට අවැසි පෙනුම ලබා දීම මගින් නිර්මාණය අලංකාර කරයි.

#### • පුද්ගල ආරක්ෂාව

ඕනෑ ම කාර්යයක් කිරීමේ දී, මිනිසුන් හා යන්තු සූතු භාවිත කර වැඩ කටයුතු කෙරෙයි. මෙහි දී මිනිසුන්ගේ මෙන් ම යන්තු සූතුවල ආරක්ෂාව හා යන්තු මගින් මිනිසුන්ට සිදු වන හානි වැළැක්වීම සඳහා යොද ගන්නා ආරක්ෂිත වැඩ පිළිවෙළ වැදගත් වේ.



- ★ නිර්මාණයේ අවශාතාව :-එදිනෙද කුස්සියේ දී පොල්ගැමේ අවශාතාව සපුරා ගැනීම සඳහා
- ♠ නිර්මාණයෙන් ඉටු විය යුතු කාර්යය :-දිනකට තුන්වාරයක් ආහාර පිසීමට අවශා වන පොල් ගෙඩි පුමාණය ගෑම සඳහා

සැ.යු :- සෑම දිනක දී ම තුන්වරක් හෝ ඊට වැඩි වාර ගණනක දී මෙය භාවිතයට ගැනීම.

කාර්යය නිවැරදි ව සාර්ථක ව ඉටුකර ගැනීම සඳහා ගැළපෙන සේ පිරිවිතර ලේඛනයක් සකස් කිරීම :-


- නිර්මාණය සඳහා වූ අමුදුවා තෝරා ගැනීම (ලී, දැව හෝ මෘදු වාතේ)
- නිර්මාණය සඳහා වූ මානව ගතික විදාහනුකූල බව තිබීම ඉතා වැදගත් වේ.
- මෙහි දී හිරමණය උඩ වාඩි වී පහසුවෙන් කාර්යය සිදු කර ගැනීම සඳහා (උස ගැන සැලකිලිමත් විය යුතු ය.)
- නිර්මාණය සඳහා ලබා ගත් අමුදුවා සැලැස්මේ අනුව (ඉදිරි පෙනුම, පැති පෙනුම, සැලැස්ම) අනුව කොටස් කර ගැනීම.
- එම කොටස් එකිනෙක එකතු කිරීම සඳහා භාවිත කරන කුම
- ඒ අනුව නිර්මාණය දක්ෂ ශිල්පියකු ලවා ඉටු කර ගැනීම
- නිර්මාණය අවසානය දක්වා පුද්ගල ආරක්ෂාව සඳහා යොද ගන්නා අරක්ෂක පිළිවෙත්.

#### නිර්මාණය සාද ගැනීම සඳහා උචිත ආවුද හා උපකරණ තෝරා ගැනීම :-

- ලී මේසය සකස් කිරීම සඳහා ලී කැබැලි කිරීම.
- අත් කියතක් හෝ විදුලිය භාවිතයෙන් ඉරන යන්තුයක්. (Pawer saw)
- හිරමණයේ තලය යකඩවලින් අවශා හැඩය ලබා ගැනීම සඳහා අවශා පුමාණයට කපා ගැනීම යකඩ කපන යන්තුයක් (Pawer saw) හෝ Hand Grinder භාවිතය.
- එය මුවහත් කිරීම සඳහා පීරි භාවිතය.

#### තෝරා ගත් දුවා භාවිත කර නිර්මාණය සාදු ගැනීම :-

• තෝරා ගත් දුවා භාවිත කර අවශා පුමාණයන්ගෙන් ලබාගෙන නිර්මාණ සැලසුම Desing plan පරිදි සකසා ගැනීම.



#### සාද ගත් නිර්මාණය කොටස් එකිනෙකට එකලස් කිරීම :-

- එකලස් කිරීම යනු ඉහත සැලැස්ම, ඉදිරි පෙනුම හා පැති පෙනුමේ සඳහා කොටස් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම වේ. එසේ සම්බන්ධ කිරීම තුළින් නිර්මාණය බිහි වේ.
- තෝරා ගත් දුවා එකිනෙක එකලස් කිරීමේ දී පහත කුම අනුගමනය කළ හැකි ය.

කම්බි ඇණ තැබීම ඉස්කුරුප්පු ඇණ ඇල්ලීම ඇලවීම

#### නිර්මාණය නිමාව :-

• නිර්මාණයට සෞන්දර්යාත්මක වටිනාකම වැඩි කිරීමට එය කුමවත් ලෙස නිමහම් (නිමාව) කිරීම ඉතාමත් අවශා කරුණකි. එහි දී නිර්මාණයේ නිමාවට සුදුසු ආලේපනය තෝරා ගෙන භාවිත කළ යුතු වේ.

(තීන්ත ආලේපනය, වාර්නිෂ් ආලේප කිරීම, ආස්තරණ කඩදසි ඇලවීම, කපරාරු කිරීම, සුදු තැබීම අතරින් නිර්මාණයේ අවශාතාව මත තෝරා ගැනීම වෙනස් වේ.)

#### • ආරක්ෂාව

ඉහත නිර්මාණය, නිර්මාණය කිරීමේ දී පහත සඳහන් කාර්යයන් ගැන අවධානය යොමු කිරීම ඉතා වැදගත් වන බව සිසුන් මතක තබාගත යුතු ය.

- ඕනෑ ම කාර්යයක් සිදු කිරීමේ දී පළමු ව පුද්ගල ආරක්ෂව වැදගත් වේ. (Safety first)
- තව ද යන්තු සූතු භාවිතයේ දී පුද්ගල ආරක්ෂාව, යන්තුවල ආරක්ෂාව, නිර්මාණය අවසානයේ දී නිම් භාණ්ඩයේ අරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් විය යුතු ය.
- නිර්මාණය සිදු කරන අවස්ථාවේ දී භාවිතයට ගන්නා යන්තු සූතුවල දෝෂ ඇත්නම් ඒවා පළමු ව පරීක්ෂා කොට භාවිතයට සුදුසු දැයි දැන සිටීම අපගේත්, අන් අයගේත් ආරක්ෂාව සඳහා ඉතා වැදගත් වේ.
- නිර්මාණයට පෙර, නිර්මාණය අතරතුර හා නිර්මාණය අවසානයේ දී භාවිත කරන යන්තු උපකරණ කියා කරන විට දී භාවිතයෙන් පසු පිරිසිදු කිරීම, නිර්මාණය සිදු කළ ස්ථානය පිරිසිදු ව තබා ගැනීම ඉතා ම වැදගත් ආකල්පමය කාර්යයකි.



## නිමහම් කිරීමේ අවශ්නාව.

නිමවුමක හෝ ඉදිකිරීමක අවසන් කියාවලිය වන්නේ, එම නිමවුම හෝ ඉදිකිරීම නිමහම් කිරීම යි. නිමහම් කිරීමේ දී එම නිර්මාණය කිරීමට යොද ගත් දුවා අනුව යෙදිය යුතු නිමහම් කුමය තීරණය කළ යුතු වේ.

නිමහම් කිරීම නිසා එම නිර්මාණයට අත්වන වාසි මොනවාදයි සොයා බලමු.



4.1 රූපය - නිමහම් නො කළ නිවසක්



4.2 රූපය - කපරාරු කොට නිමහම් කළ නිවසක්

බිත්ති බැඳ අවසන් කර ඇති 4.1 රූප සටහනේ ඇති ගොඩනැගිල්ල හා කපරාරු කොට නිමහම් කර ඇති 4.2 රූප සටහනේ ඇති ගොඩනැගිල්ල සංසන්දනය කර බලන්න.

#### සෞන්දර්යාත්මක බව ඇති කරයි.

වර්තමාන ලෝකයේ ජිවත් වන පුද්ගලයන්ගේ අවශාතා විවිධ වේ. විවිධ අවශාතා සපුරා ලීම සඳහා නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමේ තරගයක් පවතී. ඉදිරිපත් කරනු ලබන භාණ්ඩයට හොඳ මිලක් ලබා ගැනීමේ අරමුණ ඇති ව නෙත් සිත් වසඟ වන ආකාරයේ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. නිර්මාණයේ මතු පිට පෘෂ්ඨය මත විවිධ ආලේපන සහ වර්ණ රටාවන් තුළින් සෞන්දර්යාත්මක බව ඇති කෙරේ. නිමැවුම් සඳහා කරනු ලබන වියදම්වලින් වැඩි පුමාණයක් සෞන්දර්යාත්මක වටිනාකම වෙනුවෙන් වැය කෙරේ. සෞන්දර්යාත්මක බව සැලකීමේ දී නෙතට පිය උපදවන බව හෙවත් අලංකාරය එක් වන්නේ නිමහම් කිරීම තුළිනි. නිමහම් කුම මගින් උසස් තත්ත්වයේ කලාත්මක නිර්මාණ බිහි වේ. එහි ආර්ථික වටිනාකම ද ඉහළ යයි.

#### සංරක්ෂණය

ඉදිකිරීම් ක්ෂේතුයේ නිර්මාණයක් දිගු කාලයක් පැවතීම හෝ භාවිතයට ගැනීමට හැකි වීම අතාවශා වේ. ඒවා දුර්වර්ණ වීම, දිරා යෑම, ගෙවී යෑම, සීරීම, පලුදු වීම වැනි හානි තත්ත්වන්ට බඳුන් වීම අවම කිරීම සංරක්ෂණය ලෙස හැඳින්වේ. නිර්මාණයකට ඉහතින් දක්වන ලක්ෂණ ඇති වීමට හේතු විය හැකි වන්නේ,

- තෙතමනය නිසා සිදු වන පුසාරණය හා සංකෝචනය දිරා යෑමට හේතු වේ.
- තෙතමනය ඉක්මනින් ඉවත් වීම, පැලීම් ඇති වීමට හේතු වේ.
- කෘමි සතුන් මගින් හානි සිදු වීම.
- සතුන් ලැගීම හා කුඩු තැනීම නිසා සිදු වන හානි.
- සූර්යාලෝකයට නිරාවරණය වීමෙන් දුර්වර්ණ වීම.
- ගැටීම නිසා සිදු වන සීරීම හා ගෙවී යාම.
- රසායනික දුවා මගින් මතු පිට පෘෂ්ඨයේ සිදු වන පිලිස්සීම්.
- ගිනි ගැනීම් නිසා පෘෂ්ඨයේ සිදු වන පිලිස්සීම්.

සංරක්ෂණ කාර්යයේ දී දවවලින් නිර්මිත භාණ්ඩ සඳහා දව ආරක්ෂණ ආලේපන (Wood Preservative) යොද ගනු ලබයි. මේවා කළු හෝ අවර්ණ ආලේපන ලෙස ද ලබා ගත හැකි ය. එමෙන් ම දවමය පෘෂ්ඨ ඇතුළට ම කාවදින ලෙස සකසා ඇත. ගඩොල් හෝ බ්ලොක් ගල් බැමි සඳහා ජල මුදුිත ආලේප (Water Rsistant Sealer) යොද ගනී. මෙමගින් බිත්ති මතින් සිදු වන ජල කාන්දු සහ බිත්ති ඇතුළතින් සිදු වන ජල කාන්දුවලට පිළියමක් වේ. ලෝහ පෘෂ්ඨ සඳහා මල නිවාරණ (Anti - Corrosive) තීන්ත අලේප කරයි.

#### පිරිසිදු කිරීම

සෞඛා අාරක්ෂිත ජීවිතයක් සඳහා පිරිසිදුකම අතාවශා කාරණයකි. පරිහරණය සහ කල් ගත වීම නිසා අපිරිසිදු වීම සිදු වේ. ඒවාට හේතු වන්නේ දූවිලි සහ කුණු තැවරීමයි. එමෙන් ම හිතකර පරිසර සාධක ඇත්නම් දිලීර සහ පුස් වර්ග ද වර්ධනය වීමට හේතු වේ. ඒවා මතුපිට පෘෂ්ඨය අවලස්සන කරයි. නිමහම් කිරීම මගින් පිරිසිදු කිරීමේ පහසුව ඇති කරයි. නිමහම් නො කර ඇති ගඩොල් බැම්මක් ගැන හිතන්න එවැනි බිත්තියක රළු බව නිසා දූවිලි රැඳීම වැඩි ය. පිරිසිදු කිරීමට යැමේ දී පිරිසිදු කරන උපකරණය හා ගැටීම නිසා තව තවත් දූවිලි මතු වීම සිදු වේ. ජලය උරා ගැනීම වැඩි ය. එම නිසා දිලීර හා පාසි වැනි ශාක වර්ධනයට හේතු වේ. ඒ නිසා කුණු සහ දූවිලි බැඳීම, දිලීර වර්ධනය, ජලය උරා ගැනීම අවම කර ගත හැකි වන්නේ නිමහම් කිරීම තුළිනි.

#### විවිධ නිමවුම් සඳහා නිමහම් කිරීමේ කුම

වර්තමානයේ ඉදිකරන හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන නිමවුම් සඳහා දව, ගඩොල්, බ්ලොක් ගල්, කොන්කී්ට්, ලෝහ ආදී දුවා යොද ගනී. එක ම ඉදිකිරීමක දී වුව ද මෙම දුවායන්ගෙන් කිහිපයක් හෝ සියල්ලට ම හෝ යොද ගනී. නිමවුමකට යොද ගන්නා එවැනි දුවායන්ගේ විවිධත්වය අනුව ඒවා සඳහා යොද ගන්නා නිමහම් කුමවල ද විවිධත්වයක් ඇත. මෙම පාඩම තුළින් එක් එක් දුවා සඳහා සුදුසු නිමහම් කුම මොනවාදයි සොයා බලමු.

#### දව පෘෂ්ඨ සඳහා නිමහම්

මුලින් ම දව පෘෂ්ඨ සඳහා යෙදිය හැකි නිමහම් කුම මොනවාදයි සොයා බලමු. දව පෘෂ්ඨ යනුවෙන් අදහස් කරනුයේ, ගෘහ භාණ්ඩ, දෙර ජනෙල් රාමු සහ පියන්, පැන්ටුි කබඩ් සහ වහල රාමු කොටස් යනාදිය වේ. ඒ සඳහා පහත කුම භාවිත කළ හැකි ය.

- තීන්ත ආලේප කිරීම හෙවත් පින්තාරුව.
- ඔප දුමීම
- ලාක්ෂා කිරීම
- ආස්තරණ යෙදීම

නිමහම් කිරීමේ දී මූලික ව ම එම නිර්මාණයන්හි මතු පිට සුමට කිරීම කළ යුතු ය. දව පෘෂ්ඨ නියමිත පරිදි සුමට කිරීම මගින් නිමහම් කුියාවලිය ද සාර්ථක වීමට හේතු වේ. එම නිසා සුමට කිරීමේ කුියාවලිය සඳහා වැඩි සැලකිල්ලක් ලබා දිය යුතු වේ.

#### සුමට කිරීමේ කියාවලිය සඳහා යොද ගන්නා දුවා, ආවුද හා උපකරණ

- කැට යත්ත (Smoothing plane)
   නිම කළ නිමවුමක මතුපිට පෘෂ්ඨ,
   දර, සන්ධි කළ කොටස් සුමට ලෙස
   මට්ටම් කර ගැනීමට භාවිත කරයි.
- රාස්පය (Rasp) වෘත්තාකාර හැඩ නියමිත පරිදි සුමට කිරීමට භාවිත කරයි.
- සූරන තහඩුව (Scraper) යතු ගා මට්ටම් කර ඇති ලී පෘෂ්ඨ තව දුරටත් සුමට කර ගැනීමට භාවිත කෙරේ. වර්තමානයේ මේ වෙනුවට වීදුරු තහඩු ද භාවිත කරයි.



4.3 රූපය - සූරන තහඩුව භාවිතයෙන් සුමට කිරීම

• වැලි කඩදසි (Sand paper) දව පෘෂ්ඨ අවසාන වශයෙන් සුමට කිරීමට භාවිත කරයි. මේවා නිමැදුම් කඩදසි ලෙස ද හැඳින්වේ. වැලි කඩදසිවල රළු හෝ සිනිඳු ස්වභාවය එහි ගුිට් අංකය මගින් හැඳින්වේ. ගුිට් අංකය 100 ට අඩු එනම්, ගුිට් 40,60,80,100 රළු වැලි කඩදසි ලෙස හැඳින්වේ. ගුිට් අංකය 120 සිට ඉහළට සිනිඳු වැලි කඩදසි ලෙස හැඳින්වේ.




4.4 රූපය - විවිධ ගුිට් පුමාණයේ වැලි කඩදසි

• සුමට කිරීම අතින් සහ යන්තු මගින් කළ හැකි ය. යන්තු මගින් සුමට කිරීම සඳහා සුදුසු වැලි කඩදසි නිපදවා ඇත. ඒවා භාවිත කිරීමට යොද ගන්නා යන්තු නිමැදුම් යන්තු ලෙස හැඳින්වේ.



4.5 රූපය - නිමැදුම් යන්තුයක්



4.6 රූපය - නිමැදුම් යන්නු සඳහා සැකසු වැලි කඩදසි

• පිරවුම් කාරක (Pillar) දවයේ කුහර, පළුදු, ගිලා බැසීම් ඇත්නම් පෘෂ්ඨය සම මට්ටමට ගෙන ඒමට පිරවුම් කාරක යොදා ගනී.

#### සුමට කිරීමේ කුියාවලියේ දී සැලකිය යුතු කරුණු.

• සූරන තහඩුව, කැට යත්ත හෝ වැලි කඩදසි භාවිතයේ දී සෑම විට ම දව කොටස්වල මාංශයට සමාන්තර ව ගමන් කරවිය යුතු ය.

- වැලි කඩදසි භාවිතයේ දී සෑම විට ම වැලි කඩදසි කොට්ටයක් භාවිත කළ යුතු ය.
  - සුමට කරනු ලබන පෘෂ්ඨයේ ඇති දර, බොරදම්, සහ හැඩයන් ආරක්ෂා වන පරිදි නිමැඳුම් කළ යුතු ය.
- සුමට කරනු ලබන පෘෂ්ඨයක් මත නැවත එයට හානි සිදු වන සේ වෙනත් දෑ සමග නො ගැටෙන ලෙස තැබිය යුතු ය.
- සුමට කරනු ලබන පෘෂ්ඨයක් මත තෙල් හෝ ගීස් නො ගෑවෙන ලෙස ආරක්ෂා කළ යුතු ය.



4.7 රූපය - මාංශයට සමාන්තර වැලි කඩදුසි කොට්ටය භාවිතයෙන් මැදීමක්

#### පිරවුම් කාරක ලෙස භාවිත කළ හැකි දුවා හා මිශුණ

- පොටි
- වැලි කඩදසිවලින් මැදීමේ දී එම දැවයෙන් ඉවත් වන ලී කුඩු අවර්ණක සීලර් සමග මිශු කර සාද ගන්නා මිශුණ
- වැලි කඩදසිවලින් මැදීමේ දී එම දවයෙන් ඉවත් වන ලී කුඩු බයින්ඩර් මැලියම් සමග මිශු කර සාද ගන්නා මිශුණ
- ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් සීලර් සමග මිශු කර සාද ගන්නා මිශුණය
- කැට්ලොයි පේස්ට්
- රත් කොට දුව බවට පත් කරගත් මී ඉටිවලට ටර්පන්ටයින් යොද සකසා ගන්නා මිශුණ

### තීන්ත ආලේප කිරීම.

දවයේ ස්වාභාවික පෙනුම වැසී යන අයුරින් එනමල් වර්ගයේ තීන්ත ආලේප කිරීම මෙයින් අදහස් වේ. දවයේ ස්වාභාවික ගති ලක්ෂණ වැසී යෑම නිසා වටිනා දව වර්ග සඳහා හෝ අලංකාර දව විශේෂ කෙරෙහි තීන්ත ආලේප කිරීම සුදුසු නොවේ. එම නිසා වටිනාකමින් අඩු දව විශේෂවලින් කරන ලද නිමවුම් හෝ උදහාන බංකු වැනි එළිමහනේ තබා ඇති නිමවුම් සේම ළමා සහ ළදරු භාවිතය සඳහා නිර්මිත විවිධ වර්ණ භාවිත කළ යුතු නිර්මාණ සඳහා සුදුසු චේ. ඒ නිසා තීන්ත ආලේපයක් තෝරා ගැනීමේ දී පහත දක්වෙන කරුණු කෙරෙහි සැලකිල්ලක් දක්විය යුතු ය.

- අව් රශ්මියට, වර්ෂාවට, තෙතමනයට, ලවණ සහිත මුහුදු සුළඟට ඔරොත්තු දිය යුතු ය.
- කල් යෑමේ දී දුර්වර්ණ නො විය යුතු ය.
- විෂ රහිත විය යුතු ය.
- වඩාත් හොඳ වියළීමක් ලබා දිය යුතු ය.
- කල් යැමේ දී ඉරි තැලීම් පතුරු ගැලවීම් සිදු නො විය යුතු ය.
- කෘමි හානිවලින් ආරක්ෂා විය යුතු ය.
- දිලීර හට ගැනීමෙන් වැළකිය යුතු ය.
- ආලේප කිරීම පහසු විය යුතු ය.
- අඩංගු ඊයම් පුතිශතය අඩු විය යුතු ය.



4.8 රූපය - එනමල් තීන්ත ඇසුරුමක්

#### යටි ආලේප යෙදීම (Base coat)



නිමහම් ලේපයක් ලෙස තීන්ත ආලේප කිරීමේ දී මුලින් ම යටි ආලේපයක් යෙදිය යුතු ය. ඒ සඳහා ඇලුමීනියම් සීලර් (Aluminum sealer) ආලේප කළ යුතු ය. වෙළෙඳපොළේ දී මේවා ඇලුමීනියම් වුඩ් පුයිමර් (Aluminum wood primer) වුඩ් පුයිමර් (wood primer) ලෙසින් මිල දී ගත හැකි ය. යටි ආලේපයක් යෙදීමෙන් දවවල කුඩා සිදුරු වසා පෘෂ්ඨය සුමට තත්ත්වයට පත් කරයි. තෙතමනය උරා ගැනීම පාලනය කරයි. දවයට උරා ගන්නා තීන්ත පුමාණය ද අඩු කරයි.



4.9 රූපය 4.10 රූපය

#### ආලේප කිරීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු උපදෙස්.

- නිෂ්පාදකයා විසින් සපයා ඇති උපදෙස් හොඳින් කියවා තේරුම් ගත යුතු ය.
- ඇසුරුම තුළ ඇති නිමහම් ලේපය ආධාරකයක් මගින් හොඳින් කලවම් කළ යුතු ය.
- නිර්මාණයට පුමාණවත් අලේප පුමාණයක් වෙනත් බඳුනකට ගත යුතු ය.
- ගැළපෙන දාවකය උපදෙස් පරිදි නියමිත අනුපාතයට මිශු කර ගත යුතු ය.
- ආලේපයේ දී දුවයේ මාංශයට සමාන්තර ව ආලේප කළ යුතු ය.
- පළමු ආලේපය වියළුණු පසු දෙ වන වර ආලේප කළ යුතු ය.
- පළමු ආලේපය වියළුණු පසු දෙ වන ආලේපයට පෙර ගිුට් 320 හෝ 400 වැලි කඩදසියකින් මැද පිරිසිදු කර ගත යුතු ය.
- ආලේපයෙන් පසු භාවිත උපකරණ පිරිසිදු කර තැබිය යුතු ය.



4.11 රූපය - සීලර් ආලේපයෙන් පසු වැලි කඩදුසි මැදීමක්

ආලේපය සඳහා සුදුසු පුමාණයේ බුරුසු භාවිත කළ හැකි ය. බුරුසුවක් මගින් තීන්ත ආලේපයේ දී එහි කෙඳිවලින් 1/3 කට වැඩි පුමාණයක් තීන්තවල නො ගිල්විය යුතු ය. වැඩිපුර තීන්ත බුරුසුවේ තැවරුනහොත් බඳුනේ වියළි පෙදෙසට බුරුසුව තද කොට වැඩිපුර ඇති තීන්ත ඉවත් කර ගත යුතු ය.

#### තීන්ත ආලේපය



4.12 රූපය - එනමල් තීන්ත ආලේප කර ඇති දෙරක්

තීන්ත ආලේප කර නිමහම් කිරීමේ දී අවසාන කියාවලිය වන්නේ එනැමල් තීන්ත (Enamel paint) ආලේප යි. යටි ආලේපය හොදින් වියළුණු පසු ඉතා සිනිදු වැලි කඩදසියකින් (ගිට් 320 - 400) සුමුදු ව මැඳ, මතුපිට පිරිසිදු කර ගැනීමෙන් පසු උපදෙස් පරිදි සකස් කර එනැමල් තීන්ත ආලේප කළ හැකි ය. පළමු ආලේපය වියළීමට සුදුසු කාලයක් දී ඉන් පසු ව නැවත ඉතා සිනිදු වැලි කඩදසියකින් (ගිට් 320 හෝ 400) සුමුදු ව මැඳ මතුපිට පිරිසිදු කර ගැනීමෙන් පසු දෙ වන ආලේපය කිරීමෙන් අලංකාර මතුපිටක් ලබාදේ.

තීන්ත ආලේප කිරීමෙන් පසු සුදුසු දුාවකයක් යොද බුරුසුව හොඳින් පිරිසිදු කර ගන්න.

#### වර්ණ ගැන්වීම හා ඔප ගැන්වීම



4.13 රූපය - වර්ණ ගැන්වීමක්

දව පෘෂ්ඨයන්හි පවතින ස්වාභාවික ලක්ෂණ මතු කර දක්වෙන පරිදි වර්ණ ආලේප යොදමින් නිමහම් කිරීම මෙමගින් බලාපොරොත්තු වේ. මෙහි දී බාල දව මත උසස් දවයක පෙනුම ඇති කිරීමට අරමුණු කර ගන්නා අතර ම එක ම දවයේ පවතින වර්ණ පරාසයේ වෙනස අඩු කොට දව පෘෂ්ඨය එක ම වර්ණයකට පත් කිරීමට ද බලාපොරොත්තු වේ.

ඔප දමීම සඳහා භාවිත ආලේපන වර්ග කිහිපයකි.

- වාර්නිෂ් (Varnish) ආලේපය
- පුංශ පොලිෂ් (French polish) ආලේපය
- ලැකර් (Lacquer) ආලේපය
- ඉටි (Wax) ආලේපය

ලී වර්ණ ගැන්වීම සඳහා භාවිත කරන වර්ණ කාරක පුධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකි.

- ජලයේ දියවන වර්ණක
- ස්පුීත්තුවල දියවන වර්ණක

#### ජලයේ දියවන වර්ණක භාවිතය



4.14 රූපය - ජලයේ දිය වන වර්ණ

විවිධ දව විශේෂවල පවතින ආවේනික වර්ණයට සමාන වර්ණ ලබා ගත හැකි කුඩු විශේෂයකි. මේවා ග්රෑම් 25 පමණ පුමාණයන්ගෙන් කුඩා ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම්වල අසුරා ඇත. වෙළෙඳපොළෙන් මිල දී ගත හැකි ය. ආලේප කිරීමට සුදුසු අයුරින් සකසා ගැනීමට නම් නටවා ගත් ජලය තුළ ටික වේලාවක් තැම්බෙන්නට හැරිය යුතු ය. කුඩු මිශු කිරීමේ දී ජලය ලීටර එකක් සඳහා ග්රෑම් 25 ක් පුමාණවත් වේ. ජලයේ දියවන වර්ණක භාවිත කරන විට මතුපිට පෘෂ්ඨය සකස් කිරීමට ජලයේ දිය නො වන පිරවුම් කාරක භාවිත කළ යුතු ය. සකස් කරගත් වර්ණක බුරුසුවක් ආධාරයෙන් ආලේප කළ හැකි ය. එසේ ආලේප කර ගත් පසු වියළීමට පෙර රෙදි කඩකින් පිස දමීමෙන් පෘෂ්ඨය සැම තැන ම වර්ණකය සමසේ පැතිරේ. යොදන ලද ආලේපනය දිනක් පමණ වියළීමට තැබිය යුතු ය. ඉන් අනතුරු ව ඒ මත පාරදෘශා සීලර් ආලේප කළ යුතු ය.

#### ස්පුීත්තුවල දිය වන වර්ණක

මෙම වර්ණක කුඩු සහ දියර වශයෙන් ලබා ගත හැකි ය. කුඩු වශයෙන් ඇති වර්ණක තිනර් හෝ වයින් ස්පුීතු සමග දියකර ගත යුතු ය. ආලේපයේ දී නිසි අයුරින් සුමට කර ගන්නා ලද පෘෂ්ඨය මත පාරදෘශා සීලර් එක් වරක් ආලේප කර වියළුණු පසු ගුිට් 320 වැලි කඩදසියකින් සුමට කිරීමෙන් පසු පෘෂ්ඨය මත ස්පුීතු වර්ණක හා පාරදෘශා සීලර් 1:25 අනුපාතයට මිශු කර ආලේප කළ යුතු ය. ආලේප කිරීම සඳහා විසිරණයක් භාවිත කිරීමෙන් හොඳ පුතිඵල ලබා ගත හැකි ය. එය වියළීමෙන් පසුව ඒ මත නැවත පාරදෘශා සීලර් ආලේපනයක් යොද සුමට වැලි කඩදසියෙන් නිමැදුම් කළ යුතු ය.

විවිධ දව විශේෂයන්ගේ වර්ණ සහිත ස්පුීතු වර්ණක පාරදෘශා සීලර් සමග මිශු කොට තනන ලද නිෂ්පාදන වර්තමාන වෙළෙඳපෙළෙහි අළෙවිය සඳහා ඇත.



4.15 රූපය ස්පුිත්තුවල දිය වන වර්ණක

මෙසේ පෘෂ්ඨය වර්ණ ගැන්වීමෙන් පසු නැවත වරක් පාරදෘශා සීලර් ආලේපයක් කර සුමට වැලි කඩදසියක් භාවිත කර නිමදුම් කිරීමෙන් පසුව අභිමත පරිදි වාර්නිෂ් මගින් ඔප දමීම, පුංශ පොලිෂ් භාවිතය, ලැකර් ආලේපනය, හෝ ඉටි යන ආලේපවලින් එකක් යෙදිය හැකි ය.

#### වාර්නිෂ් මගින් ඔප දුමීම

ඉහත ආකාරයට සකස් කර ගත් පෘෂ්ඨ මත පාරදෘශා වාර්නිෂ් හෝ වර්ණ වාර්නිෂ් (වාර්නිෂ් ද විවිධ දව විශේෂයන්ට ගැළපෙන පරිදි වර්ණ යොද සකස් කර ඇත. ඒවා වර්ණ වාර්නිෂ් ලෙස හැඳින්වේ.) ආලේප කළ හැකි ය. ආලේපයේ දී බුරුසු භාවිතයෙන් ආලේප කළ හැකි වුව ද විසිරණ යන්තු භාවිතයෙන් අලංකාර පෙනුමක් ලබා ගත හැකි ය.



4.16 රූපය - වාර්නිෂ් ආලේප කිරීමක්

#### පුංශ පොලිෂ් මගින් ඔප දමීම

ගෘහ භාණ්ඩ වැඩි වශයෙන් පොලිෂ් ආලේපය මගින් ඔප දැමීම කරනු ලැබේ. විවිධ වෙළෙඳ නාම යටතේ නිපද වූ පොලිෂ් වර්ග දක්නට ලැබේ. බුරුසු මගින් පොලිෂ් ආලේප කළ හැකි ය. ඊට අමතර ව කපු පුළුන් හා රෙදි කඩක් ආධාරයෙන් සකස් කර ගත් පොට්ටනියකින් වයින් ස්පුීතු යොද තුනී කරගත් පොලිෂ් ඇතිල්ලීමෙන් වඩාත් ඔපවත් පෘෂ්ඨයක් ලබා ගත හැකි ය. ඔප දමන ලද පෘෂ්ඨය මත පොට්ටනිය වැඩිපුර තැවරුනහොත් ඔප ගතිය විනාශ වේ.

#### ලැකර් ආලේපනය



4.17 රූපය - විසිරන යන්නු මගින් ලැකර් ආලේප කිරීමක්

සුමට කිරීම හා වර්ණ ගන්වා සීලර් යෙදීමෙන් පසු උසස් හා කල් පවත්නා නිමාවක් ලබා ගැනීම පිණිස ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයෝ ලැකර් භාවිත කරති. මේවා දිලිසෙන හා නො දිලිසෙන ලෙස වර්ග දෙකක් පවතී. විසිරණයක් ආධාරයෙන් ආලේපනය කිරීමෙන් උසස් නිමාවක් ලබා ගත හැකි ය.

#### ඉටි ආධාරයෙන් ඔප දුමීම



4.18 රූපය - ඉටි ආලේප කිරීම

ඉටි ආධාරයෙන් ඔප දමීමේ දී, රෙදි කඩකින් පෘෂ්ඨය මත තුනියට ආලේප කර පැයක් පමණ වේලාවක් වියළෙන්නට හැර තැබිය යුතු ය. ඉන් පසුව ඝන රෙදි කඩකින් හෝ කොහු කෙඳි යොද සකසනු ලැබූ බුරුසුවකින් තදින් මැදීමෙන් මතුපිට පෘෂ්ඨය ඔප දමීම කළ හැකි ය. කෙඳි සහිත තැටි යොද ගනිමින් කුඩා විදුලි යන්තු භාවිතයෙන් ද ඔප දමීම කරනු ලැබේ.

#### ලාක්ෂා යෙදීම



4.19 රූපය - ලාක්ෂා කරන ලද නිමැවුමක මෝස්තර මතු කිරීමක්



4.20 රූපය - ලාක්ෂා නිමැවුම් සහ යොද ගන්නා දුවා හා උපකරණ

සතුන්ගෙන් ලබා ගන්නා මැලියම් විශේෂයක් භාවිත කරමින් සකස් කර ගන්නා ලාක්ෂා යොද ගෙන දවයෙන් නිර්මාණය කර ඇති නිමැවුම් නිමහම් කරනු ලැබේ. ලාක්ෂාවල මූලික වර්ණය රතු පාට වන අතර විවිධ දවා යොද ගැනීමෙන් වර්ණ කිහිපයක් සකස් කර ගනී. බොහෝ විට සේසත්, මුතු කුඩ මිටවල් සඳහා ආලේප කරන අතර, ආභරණ බහාලුම් සඳහා ද ආලේපනය කරයි. ලාක්ෂා රත් කිරීමෙන් හා කෘතා රත් කිරීමෙන් ආලේපන යොදයි.

#### ආස්තරණ යෙදීම

දවයෙන් නිපදවනු ලැබූ ඇතැම් නිර්මාණ මත ආස්තරණ ඇලවීමෙන් වඩාත් ආකර්ෂණීය පෙනුමක් ලබා ගත හැකි ය. වටිනාකමෙන් මදක් අඩු දව සඳහා මෙන් ම කෘතුිම දව වර්ග වන එම්.ඩී.එෆ් බෝඩ් චිප් බෝඩ්, හාර්ඩ් බෝඩ්වලින් නිර්මාණය කරන ලද නිමවුම් සඳහා ආස්තරණ ඇලවීමෙන් වැඩි වටිනාකමක් දිය හැකි ය. ආස්තරණ ඇලවීම සඳහා උචිත ඇලවුම් දුවා යොද ගැනේ. වර්තමානයේ ඇලවුම් වර්ගයේ ආස්තරණ බහුල ව භාවිත කරයි. ඒවා යොදගෙන රූපවාහිනී රැඳවුම්, ස්පීකර් පෙට්ටි ආදිය නිපදවනු ලැබේ. මෙලමයින් බෝඩ් වැනි ආස්තරණ අලවන ලද බෝඩ් වෙළෙඳපොළෙන් මිල දී ගත හැකි ය.



4.21 රූපය - ආස්තරණ යෙදු මේසයක්

# පෙදරේරු වූහු නිමහම් කිරීම.

ඉදිකිරීමක ඇති බිත්ති, ගෙබිම සහ වහලය යන කොටස් නිමහම් කිරීමට සුදුසු නිමහම් කුම ඇත. ඒවා සකස් කිරීමට යොද ගන්නා දුවා අනුව නිමහම් කුමය තීරණය වේ. බිත්ති නිර්මාණයට ගඩොල්, බ්ලොක් ගල්, දැව, රළු ගල්, කබොක් ගල් සහ කොන්කීට් යන දුවා යොද ගැනේ. (දැව පෘෂ්ඨ ගැන කලින් සාකච්ඡා කොට ඇත.) ගෙබිම සඳහා ගඩොල්, කඩා ගන්නා රළු ගල් කොටස් සහ කොන්කීට් භාවිත කරයි.

## බිත්ති නිමහම් කිරීමේ කුම (Wall finishes)

- කපරාරු කිරීම රළු / සිනිදු (Plastering)
- බිත්ති උළු ඇතිරීම (Wall tilling)
- විචිතුණය (Mosaic)
- ඔප දමන දව කොටස් ඇල්ලීම (Wood panels)
- ස්වාභාවික / කෘතුිම ගල් ඇල්ලීම (Natural stone / Artificial stones - Granite)
- ප්ලාස්ටික් / පී.වී.සී. තහඩු ඇල්ලීම (PVC Panels)
- ඇලුමීනියම් ක්ලැඩින් ඇල්ලීම (Clading Boards)
- බිත්ති කඩදුසි ආස්තරණය (Wallpaper)
- වීදුරු භාවිතය / ග්ලාස් බ්ලොක් යෙදීම (Glass / Glass block)
- පින්තාරු කිරීම පිටත / ඇතුළත (Painting)

## ගෙබිම නිමහම් යෙදීම (Floor finishes)

- කපරාරු කොට සුද මැදීම (Cement rendered flooring)
- ගෙබිම උළු ඇතිරීම (Floor tiles)
- ටෙරාකොටා ඇතිරීම (Terra cotta tiles)
- ටෙරාසෝ කිරීම (Terrazzo)
- ස්වාභාවික / කෘතිුම ගල් ඇල්ලීම (Granite)
- පී.වී.සී. තහඩු ඇළවීම (PVC tiles)
- ඔප දමන ලද දුව කොටස් ඇල්ලීම (Wood panels)

## පෙදරේරු වාූහ නිමහම් යෙදීමෙන් බලාපොරොත්තු අරමුණු

- අලංකාරය
- කල් පැවැත්ම
- තෙතමනයෙන් ආරක්ෂා කිරීම
- පිරිසිදු කිරීමේ පහසුව
- ගොඩනැගිලි අතර කැපී පෙනීම
- සංකේත වර්ණ යොද ගැනීමෙන් හඳුනා ගැනීමේ පහසුව
- ගින්නට පුතිරෝධයක් ඇති කිරීම
- ආලෝකය හැසිරවීම
- ඇතුළත උණුසුම / සිසිලස රඳවා ගැනීම
- සෞඛා අරක්ෂිත බව
- ගෙවී යෑමට ඔරොත්තු දීම

#### කපරාරු කිරීම

බැඳුම් දුවා සිනිඳු සමාහාර සමග අනුපාතයකට සකස් කර ගත් මිශුණයකින් මතුපිට තලය ආවරණය කරනු ලැබේ. එමගින් අවශා හැඩතල ද මතු කර ගනී. කපරාරු කිරීමේ දී යොද ගන්නා සියුම් සමාහාර වන්නේ වැලි ය. ඒවා කුඩා සිදුරු සහිත දලකින් හලා ගනු ලැබේ. වරිච්චි, ගඩොල්, රළු ගල්, කොන්කීට් කොටස් සහිත බිත්ති මෙන් ම ගෙබිම ද කපරාරු කිරීමෙන් නිමහම් කරයි. යොද ගන්නා බැඳුම් දුවා අනුව බදුම වර්ගය නම් කරනු ලැබේ.

බහුල ව භාවිත කරනු ලබන බදුම මිශුණ කිහිපයක් සහ මිශුණ අනුපාත

කපරාරු බදුම වර්ග	මිශුණ අනුපාත	දුවා
01. මැටි බදම	1: (2-3)	මැටි සහ වැලි
02. හුනු බදම	1: (3-5), 2:5	හුනු සහ වැලි
03. සිමෙන්ති බදුම	1: (2-5)	සිමෙන්ති, වැලි
04. සිමෙන්ති, හුනු බදම	1:1:5	සිමෙන්ති, හුනු, වැලි

## මැටි බදුම



4.22 i රූපය - මැටි බදුමයකින් කපරාරු කිරීමක්

ඉහත අනුපාතයට සකස් කර ගත් මැටි ජලය සමග හොඳින් අනා පදම් වීම සඳහා දිනක් පමණ තැබීමෙන් පසු කපරාරු කිරීමට යොද ගත හැකි ය. නමුත් ජලය හා ගැටීමෙන් කපරාරුව දිය වී යා හැකි ය. හුනු කොළපු යොද මතු පිට පෘෂ්ඨය මැදීමෙන් මෙම තත්ත්වය අඩු කර ගත හැකි ය.

#### හුනු බදුම

ඉහත අනුපාතයට සකස් කර ගත් හුනු සහ වැලි ජලය සමග අනා දිනක් වසා තැබීමෙන් පසු කපරාරු ව සඳහා යොද ගනී. එසේ දිනක් පමණ තැබීමෙන් බදමයේ සුවිකාර්යතාව වැඩි වේ. මැදීම පහසු ය.

## සිමෙන්ති බදුම



4.22 ii රූපය - ගඩොල් බිත්තියක් සිමෙන්ති බදමයෙන් කපරාරු කිරීමක්

තියමිත අනුපාතයට ජලය සමග මිශු කරගත් විගස ම කපරාරු සඳහා භාවිත කළ හැකි ය. හුනු කපරාරුවට වඩා ශක්තියෙන් වැඩි ය. කල්ගත වීමේදී ශක්තිමත් භාවය තවත් වැඩි වේ.

#### සිමෙන්ති, හුනු බදුම



4.23 රූපය - කපරාරු කිරීම සඳහා බදුම ලැල්ලට ගත් හුනු සිමෙන්ති බදුමයක්

සිමෙන්ති හුනු සහ වැලි 1:1:5 අනුපාතයට එක්කර සකස් කර ගත් මිශුණය කපරාරුව සඳහා වඩාත් යෝගා වේ. එහෙත් හුනු සහ වැලි ජලය සමග මිශුකර දිනක් වසා තැබීමෙන් පසු නියමිත අනුපාතයට සිමෙන්ති මිශු කර ජලය සමග මිශු කර කපරාරු සඳහා යොද ගැනීමෙන් සාර්ථක නිමාවක් ලබාගත හැකි ය.

බොහෝ විට පිටත බිත්ති සඳහා රළු කපරාරු යොද ගන්නා අතර ඇතුළත බිත්ති සඳහා සිනිඳු කපරාරු යොද ගනී. මනිස් ලෑල්ලෙන් මැදීමෙන් කපරාරුව රළුවනසේ සකස්කර ගත හැකි ය. රබර් ස්පොන්ජ් කැබලි ද මේ සඳහා භාවිත කරයි. සිනිඳු කපරාරු සඳහා හුනු කොළපු යොද මැදිය යුතු ය. මේ සඳහා සකස් කළ හුනු පොටි ද වෙළෙඳපොළේ ඇත.

#### කපරාරු කිරීමේ පියවර

- කපරාරුව සඳහා බැම්ම සකස් කිරීම
- බදුම සකස් කිරීම
- කැට තැබීම
- සිරස් කැට අතර බදුම පිරවීම (මාල සකස් කිරීම)
- මාල අතර පිරවීම
- මාල අතර වූ වැඩි බදුම කොටස මට්ටම් පොල්ල භාවිතයෙන් කපා හැරීම
- නො පිර වූ ස්ථාන නැවත පිරවීම
- මනිස් ලෑල්ල භාවිතයෙන් මට්ටම් කිරීම
- කපරාරු හැන්දෙන් මැදීම
- අවශා නම් හුනු කොළපු මැදීම

## කපරාරුව සඳහා බැම්ම සූදානම් කිරීම


බැම්ම බැඳ එතරම් කාලයක් ගත වී නොමැති නම් කොහු බුරුසුවකින් පිරිසිදු කර ජලය ඉස තෙත් කිරීමෙන් කපරාරුව සඳහා සූදානම් කරනු ලැබේ.ජලය ඉසීමේ දී ඉහළ සිට පහළට තෙත් කිරීම කළ යුතු අතර මතු පිටින් බේරී යන ලෙස තෙත් නොකළ යුතු ය. බැම්ම බැඳ කාලයක් ගත වී ඇත්නම් එහි අපදුවා වැඩි පුමාණයක් අන්තර්ගත නම් කම්බි බුරුසුව හා සූරන තහඩුව ආධාරයෙන් පිරිසිදු කළ යුතු ය.

#### බදාම සකස් කිරීම


වැලි හලනයක් මගින් හලා ගත් වැලි, සිමෙන්ති හා හුනු සමග හොඳින් මිශු කොට ජලය අවශා පුමාණයට යොදා අනා ගනු ලැබේ. අනාගත් බදාම පුමාණවත් ලෙස කපරාරු කරන බැම්ම අසල බදාම ලෑල්ලට දමනු ලැබේ.

#### කැට තැබීම

බැම්මේ ඉහළ කොටසේ කෙළවරකට ආසන්නයේ පළමුවෙන් කැට තබා ගත යුතු ය. අනතුරුව බැම්මේ පහළ කොටස බදාම යොදා ලඹ කොට සිරස් බව රැකෙන සේ කැට තබා ගැනීම කළ යුතු ය. මෙලෙස බැම්මේ දෙ කෙළවරහි කැට තබා සකස් කිරීමෙන් පසු මට්ටම් ලීයේ දිගට නො වැඩි දුරකින් තිරස් හා සිරස් දිගට කැට තබා ගැනීම කළ යුතු ය. මෙම කාර්යයේ දී දික් නුල් ආධාරයෙන් කැට තබා ගැනීම සුදුසු වේ.



4.24 රූපය - ලඹයට අනුව සිරස් කැට තැබීමක්



4.26 රූපය

4.25 රූපය කැට තබා ඇති අයුරු

කාල යෙදීම

## සිරස් කැට අතර බදාම පිරවීම (මාල සකස් කිරීම)

සිරස් කැට දෙකක් අතර බදාම ඇතිරීම මාල සකස් කිරීම යනුවෙන් හැඳින්වේ. මාල සඳහා බදාම ඇතිරීමෙන් පසු ඒවා මට්ටම් ලීය ආධාරයෙන් මට්ටම් කිරීම කළ යුතු ය.



4.27 රූපය මාල දෙකක් අතර බදුම පුරවා මට්ටම් ලීය භාවිතයෙන් මට්ටම් කිරීම



4.28 රූපය සිරස් කැට අතර බදම පුරවා මට්ටම් කිරීම (මාල සකස් කිරීම)

එසේ සකස් කර ගත් මාල අතර පෙදරේරු හැන්ද ආධාරයෙන් බදාම අතුරා සිරස් මාල දෙකෙහි ගනකම පදනම් කරගෙන මට්ටම් ලීය ආධාරයෙන් වැඩි බදාම කපා හරි. අඩු තැන් ඇත්නම් ඒවා අත් බදාම ලැල්ලට ගන්නා බදාමවලින් පුරවනු ලැබීම ද කෙරේ. මනිස් ඉවත් කරමින් ලැල්ලෙන් මැද, කොහු බුරුසුව ආධාරයෙන් ජලය ස්වල්පයක් ඉස තෙත් කර නැවත මනිස් ලැල්ලෙන් මදිනු ලැබේ. එසේ කිරීමෙන් සුමට මතුපිටක් ලබා ගත හැකි ය. තලපාකාරයෙන් සකස් කර ගත් හුනු කොළපු හෝ හුනු පොටි යෙදීමෙන් වඩාත් සුමට මතුපිටක් ලබා ගනී.



4.29 රූපය - පොටි ආලේපනය කිරීමක්

## ප්ලාස්ටික් / පී.වී.සී. පැනල් (PVC panels) ඇල්ලීම

ප්ලාස්ටික් / පී.වී.සී. වලින් නිර්මිත පැනල් සවි කිරීමෙන් පෙදරේරු වූහුන නිමහම් කළ හැකි ය. මේවා ඇතුළත වූහුන නිමහම් කිරීමට සුදුසු වේ. පහත රූපවලින් දක්වෙන්නේ ප්ලාස්ටික් / පී.වී.සී. පැනල්වලින් නිමහම් කළ වූහු කිහිපයකි.




4.30 රූපය පී.වී.සී. පැනල්වලින් නිමහම් කළ සිවිලිමක්



4.31 රූපය පී.වී.සී. පැනල්වලින් නිමහම් කළ බිත්තියක්






4.32 රූපය

4.33 රූපය

බිත්ති පැනල්

## ඇලුමීනියම් කැලැඩින් (Aluminum cladding)



4.34 රූපය - ඇලුමීනියම් කැලැඩින් කොටසක්

ඇලුමීනියම් කැලැඩින් භාවිතයෙන් ද පෙදරේරු වූහුන නිමහම් කරනු ලබයි. ඇලුමීනියම් කැලැඩින් යනු නිමහම් සඳහා සකස් කරන ලද ඇලුමීනියම් තුනී තහඩු විශේෂයකි. පිටත නිමහම් සඳහා සුදුසු වේ. ආස්තරණ ඇලවීමෙන් විවිධ වර්ණ ලබා ගත හැකි ය. නඩත්තු වියදමක් නොමැති සේදීම හෝ පිස දමීම මගින් පිරිසිදු කළ හැකි ය.



4.35 රූපය - ඇලුමීනියම් කැලැඩින් භාවිතයෙන් නිමහම් කරනු ලැබූ ගොඩනැගිල්ලක්

#### කපරාරු කිරීමේ දී භාවිතයට ගන්නා ආවුද හා උපකරණ

- කම්බි බුරුසුව
- රයිසිය / සල් අඩය
- උල් හැන්ද
- කොහු බුරුසුව
- අත් බදම ලෑල්ල
- කපරාරු හැන්ද
- මට්ටම් ලීය



## බින්ති / ගෙබිම උළු ඇතිරීම

බිත්ති නිමහම් කිරීමේ දී පිඟන් මැටිවලින් නිෂ්පාදිත උළු බිත්තියට සවි කරනු ලැබේ. මේ සඳහා සිමෙන්ති බදමයෙන් කපරාරු කිරීමෙන් පසු දිනක් පමණ වේලීමට තැබිය යුතු ය. පසු ව තෝරා ගත් බිත්ති උළු ජලයෙන් හොඳින් තෙමා සිමෙන්ති කොළපු උළු කැටයේ පිටු පස තවරා දති හැන්දෙන් මට්ටම් කර බිත්තියේ අලවා රබර් මිටියෙන් හොඳට හේත්තු වන තෙක් තට්ටු කළ යුතු ය. ගෙබිම උළු ඇතිරීම ද මෙයට සමාන වේ. ගෙබිම උළු ඇතිරීමේ දී සිමෙන්ති කොළපු යෙදීමට පෙර බිම් උළු බිම අතුරා තබා මෝස්තරය සමමිතික බව හා අරපිරිමැස්ම පිළිබඳ ව සලකා බැලිය යුතු ය.



#### ටෙරා කොටා ඇතිරීම

මැටි භාවිතයෙන් නිපදවන බිම් උළු විශේෂයකි. ඇතුළත බිත්ති සහ ගෙබිම ආවරණය සඳහා විශේෂයෙන් යොද ගැනේ. ලාභදයී නිෂ්පාදනයකි. පිඟන් උළු සවි කරන ආකාරයට ම මේවා ද සවි කරනු ලැබේ. මැටි නිෂ්පාදනයක් නිසා ගෙවී යෑමට ලක් වේ. සිසිලස රඳවා ගැනීමට සමත් වේ. රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ ටෙරා කොටා ඇතුරුමකි.



#### ටෙරාසෝ කිරීම

ස්වාභාවික ගුැනයිට්වල ලක්ෂණ මතු කර ගන්නා නිමහම් කුමයක් ලෙස ටෙරාසෝ කිරීම හඳුන්වා දිය හැකි ය. විවිධ වර්ණ ලබා දෙයි. කුඩු කර ගන්නා ලද ගුැනෝලිතික් (මේවා ටෙරාසෝ විප්ස් ලෙස හඳුන්වයි) සමග වර්ණක මිශු කිරීම මගින් සකස් කර ගන්නා කොන්කීට් මිශුණයකි. නිමැදුම් යන්තු භාවිතයෙන් ඔප දමීම කරනු ලැබේ. නිමැදීම සඳහා රළු සිනිඳු සහ ඉතා සිනිඳු ගල් භාවිතයට ගනු ලැබේ. නිමැදුම් කිරීමේ දී ජලය භාවිත කරයි. සාපේක්ෂ ව ටයිල් සමග සැසඳීමේ වියදම් වැඩි කුමයකි. ඒ නිසා බහුල ව භාවිත නො කරයි.



4.47 රූපය ටෙරාසෝ කොටසක්



4.48 රූපය නිමැදුම් යන්තු භාවිතයෙන් ටෙරාසෝ ඔප දුමීමක්




4.49 රූපය සකස් කරන ලද ටෙරාසෝ බිමක්

#### විචිතුණය

පැත්තක දිග මි.මී. 40 ට අඩු චතුරසුාකාර හෝ ෂඩසු පුලුස්සන ලද පිඟන් උළු හෝ වීදුරු කැබලි හෝ වීවිධ රටා ඇති වන පරිදි කව්හයිඩ් (Cowhide) කඩදසි මත ඇලවීමෙන් සකස් කෙරේ. එම අලවන ලද ඒකකයක පැත්තක දිග මි.මී. 305 කි. මේවා බිත්ති, පොළොව සහ වීවිධ අත්කම් නිර්මාණ මත සිමෙන්ති කොළපු යොද අතුරණු ලැබේ. මේ මගින් බිත්ති මත වීවිධ රු රටා මවනු ලැබේ. මෙම කලාව බයිසීනියානු කලාව ලෙස ද හඳුන්වයි. උසස් තත්ත්වයේ ගොඩනැගිලිවල පිටත බිත්ති අලංකරණය සඳහා ද යොද ගැනේ.

මෙම රූපයෙන් දක්වෙන්නේ විචිතුණ වීදුරු කොටසකි.




4.50 රූපය

#### ස්වාභාවික / කෘතුිම ගල් ඇල්ලීම

කපරාරු කරන ලද බිත්ති සහ පොළොව මත සකස් කරන ලද ගුැනයිට් පතුරු අලවනු ලැබේ. මේ සඳහා සිමෙන්ති කොළපු භාවිත කරයි. මේවා රළු මතු පිට සහිත මෙන් ම ඔප දමන ලද මතු පිට සහිත ව ලබා ගත හැකි ය. ස්වාභාවික ගල්වලින් මෙන් ම කෘතිම ව ද සකසනු ලැබේ.



4.51 රූපය - රළු මතුපිට සහිත ව සකසන ලද ගුැනයිට් කොටසක්



4.52 රූපය - ඔප දමන ලද ගුැනයිට් පතුරු

#### බිත්ති කඩදසි ආස්තරණය

මදින ලද බිත්ති මත තීන්ත ආලේප නො කර විවිධ වර්ණ සහ මෝස්තර සහිත කඩදසි අලවනු ලැබේ. ජලයට ඔරොත්තු දෙන ලෙස සකස් කර ඇති මෙම කඩදසි පෙර ඇලවුම් සහිත ව ද ලබා ගත හැකි ය. පහතින් දක්වෙන්නේ පෙර ඇලවුම් සහිත බිත්ති කඩදසි අලවන ආකාරය යි.



4.53 රූපය - බින්ති කඩදුසි ඇලවීමක්



4.54 රූපය බිත්ති කඩදුසි රෝලක්

## වීදුරු භාවිතය / ග්ලාස් බ්ලොක් යෙදීම

වීදුරු සහ ග්ලාස් බ්ලොක් යොද ගැනීමෙන් තිමහම් කිරීම කළ හැකි ය. මි.මි. 2 - 12 දක්වා පැතලි වීදුරු තහඩු ජනේල සහ දෙරවල් සඳහා මෙන් ම පුදර්ශන කවුළු සඳහා ද බහුල ව යොද ගැනේ. ආලෝකය විනිවිද යෑම පුයෝජනවත් ලෙස යොද ගත හැකි ය. සුළං, වැසි, ශබ්දවලින් ඇතුළත ආරක්ෂා වේ. වීදුරු භංගුරතා ගුණයෙන් යුක්තයි. දෙපස වීදුරු අවතල හැඩයක් ගන්නා ඇතුළත කුහර



සහිත වීදුරු ගණකයන් ග්ලාස් බ්ලොක් ලෙස $\frac{1}{4.55}$  රූපය - ග්ලාස් බ්ලොක් යොදු නිමහම් කිරීමක් හැඳින්වේ. පිටත බිත්ති සඳහා යොදු ගැනේ.

ග්ලාස් බ්ලොක් යොද විවිධ රටා ඇති කළ හැකි ය. උණුසුම රඳවා ගත හැකි ය. ශබ්ද පරිවාරකයකි.



4.56 රූපය - පැතලි වීදුරු යොද ඇති ගොඩනැගිල්ලක්

## පින්තාරු කිරීම හෙවත් තීන්ත ආලේපය

ගොඩනැගිලි නිමහම් කිරීමේ දී තීන්ත ආලේප කිරීම අවසන් නිමහම් ලේපයක් ලෙස බහුල ව භාවිත කෙරේ. ගොඩනැගිලිවල බිත්ති, වහල සෙවිලි, සිවිලිම සහ ගෙබිම පෘෂ්ඨ මත තීන්ත ආලේප යොදනු ලැබේ. මෙම ආලේප යොදනු ලබන පෘෂ්ඨය අනුව ඒවාට ගැළපෙන විවිධ තීන්ත වර්ග නිෂ්පාදකයන් විසින් නිපදවා ඇත. තීන්ත ආලේප කිරීමෙන් මතු පිට පෘෂ්ඨ ආරක්ෂාව, අලංකාරය, කල් පැවැත්ම, ආලෝකය පරාවර්තනය, තාප පුති විරෝධී බව, ජල විකර්ශක බව, මල නිවාරණය, සුමට බව, වර්ණවත් බව ලබා ගත හැකි ය. මේ සඳහා එමල්ෂන් තීන්ත සහ එනමල් තීන්ත බහුල ව භාවිත කෙරේ. හොඳ නිමාවක් සඳහා යටි ආලේපන ද භාවිත කෙරේ. වෝල් පිලර් යටි ආලේප ලෙස භාවිත කරයි. මේවා සීලර් ලෙස වෙළෙඳපොළෙන් ලබා ගත හැකි ය. තෙතමනයට ඔරොත්තු දෙන සීලර් වෝටර් පෘතින් සීලර් (Water proofing sealer) ලෙස හැඳින් වේ.



4.57 රූපය



4.58 රූපය ඇතුළත බිත්ති සඳහා තීන්ත ආලේප කිරීමක්

බිත්තිවල පවතින කුඩා සිදුරු වසා සම මට්ටමට ගෙන ඒම සඳහා පොටි භාවිත කරනු ලැබේ. මේවා තලප ආකාරයෙන් සකස් කොට ඇත. හතරැස් හැන්ද ආධාරයෙන් බිත්තියේ ආලේප කළ හැකි ය. වියළුන පසු වැලි කඩදසි භාවිතයෙන් මැද සම මට්ටමට ගෙන එනු ලැබේ. ඒ මත පිලර් ආලේප කර ඉතා සිනිදු වැලි කඩදසියෙන් මැද තීන්ත ආලේප කරනු ලැබේ. තීන්ත ආලේප කිරීමේ දී බුරුසු හා රෝලර භාවිත කරයි.



4.59 රූපය - වෙළෙඳපොළේ මිල දී ගැනීමට ඇති පොටි භාජනයකි

## ගෙබිම නීන්ත (Floor Paint) ආලේප කිරීම

ගෙබිම සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කළ තීන්ත ලබා ගත හැකි ය. සමහර තීන්ත නිෂ්පාදකයින් බේස් සහ හාර්ඩ්නර් ලෙස කොටස් දෙකකට ඇසුරුම් සකස් කර ඇත. ඒවා බර අනුව අනුපාතයකට මිශු කර භාවිතයට ගනී. තුනී කර ගැනීමට තුනී කාරක භාවිත කළ යුතු ය.




4.60 රූපය - තීන්ත ආලේප කරන ලද ගෙබිමක්

## ගිල්ලීම (Dipping) / අවපාතනය

තීන්ත ආලේප කිරීමේ කුමයක් ලෙස ගිල්ලීම / අවපාතනය හැඳින්විය හැකි ය. කුඩා පුමාණයේ නිර්මාණ සඳහා තීන්ත ආලේප කිරීමේ දී මෙම කුමය භාවිත කරයි. කම්බිවල බැඳ තීන්ත තුළ ගිල්වා ගැනීම හෝ දලක් මත තබා සකස් කර ගත් තීන්ත බඳුනේ ගිල්වා වැඩි තීන්ත බේරීමට සලස්වා වියළීමට තැබීම කරනු ලැබේ.



4.61 රූපය



4.62 රූපය ගිල්ලීම මගින් ආලේපනය කිරීම



# ජලනළ හා උපාංග

# ජලනළ උපාංග හා පද්ධති

මෙළොව ජීවත් වන සියලු ම ජීවීත්ට විවිධ පුමාණවලින් අවශා වන හා විවිධ පුමාණවලින් භාවිතයට ගන්නා විශේෂ දියර වර්ගයකි ජලය. පිරිසිදු ජලයෙහි ආම්ලික ගති ලක්ෂණ හෝ නොමැති අතර PH අගය 7 වූ උදසීන ගති ලක්ෂණ පමණක් පෙන්නුම් කරනු ලබයි. සිවුපා ඇතුළු විවිධ සත්ත්ව පුහේද වැව්, ගංගා, ඇළදෙළ ආදියෙහි වූ ජලය පරිභෝජනය කරන අතර, සමහර පුදේශවල මනුෂෳයන් ද තමාගේ



5.1 රූපය ජලාශයකින් ජලය පානය කරන අලි ඇතුන් කණ්ඩායමක්

ලෛතික අවශාතා සඳහා මෙම ජල පුභවවලින් ජලය සපයා ගනු ලැබේ.

මීට අමතර ව මිනිසුන් විසින් පොළොව කැනීමෙන් ලබා ගන්නා ජලය දෛනික අවශාතා සඳහා භාවිතයට ගැනීම ද සිදු කෙරේ.



5.2 රූපය - ආඬියා ළිඳක්



5.3 රූපය - බාල්දියෙන් වතුර අදින ළිඳක්

නවීන විවිධ තාක්ෂණික උපකරණ හා ශිල්පීය කුම හඳුන්වා දීම හා භාවිතයට ගැනීම නිසා ජලාශ හා ළිං ආදියෙහි වූ ජලය පහසුවෙන් ලබාගැනීමේ කුමවේද ලෙස ජල පොම්ප බහුල ව යොද ගැනීම. අනුගමනය කෙරේ. මෙවැනි කාර්යයන් අද සාමානාකරණය වී ඇත.




5.4 රූපය - කේන්දුාපසාරි බලය මත කිුිිියාකරන ජල පොම්පයක්

එසේ ම එලෙස ලබා ගන්නා ජලය සකස් කළ ටැංකි තුළ ගබඩා කර ගැනීම, අවශා ස්ථානවලට අවශා පරිමාවෙන් යුතු ව පරිවහනය කර ගැනීම හා අවශා අවස්ථාවල දී භාවිතයට ගැනීම වැනි කාර්යයන් සඳහා ද අද විවිධ වූ කියාමාර්ග අනුගමනය කරනු ලැබේ. මෙලෙස රැස් කර තබා ගන්නා ජලය අවශා අවස්ථාවල අවශා ස්ථානවල දී භාවිතයට ගැනීම සඳහා මිනිසා සකස් කර ගෙන ඇති කුමවේද හා ඒවාට අදළ උපාංග පිළිබඳ ව සලකා බැලීම මෙම පාඩමේ දී සිදු කෙරේ.



5.5 රූපය



5.6 රූපය

ජල ටැංකි වර්ග

ගෘහස්ථ හෝ විවිධ පරිශු සඳහා ජලය ලබා ගැනීමේ කුම දෙකක් ඇත. පළමු කුමයේ දී ළිංවලින් හෝ ජල සම්පාදන කුමවලින් ජලය ලබා ගෙන ටැංකිවල ගබඩා කර තබා ගෙන නළ මාර්ගයෙන් පරිශුය තුළ බෙද හැරීම සිදු වේ. මෙම කුමය වකු කුමය (Indirect system) ලෙස හැඳින්වේ.

දෙ වන කුමයේ දී ජල සම්පාදන පද්ධතියකින් ලබා ගන්නා ජලය කෙළින් ම පරිශුය තුළ බෙද හැරීම සිදු වේ. මෙම කුමය සෘජු කුමය (Direct system) ලෙස හැඳින්වේ.

## ජලනළ

ජලය ඇතුළු වෙනත් දුව වර්ග එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට පරිවහනය කිරීම සඳහා,

බට (Tubes) හෝ නළ (Pipes) භාවිතයට ගනු ලැබේ.

පරිවහනය කරනු ලබන, දියර වර්ගය

නියමිත කාලයක් තුළ දී ගලා යා යුතු දියර පුමාණය පුවාහනය සඳහා දියර මත යොදනු ලබන පීඩනය

ආදී කරුණුවලට අනුව සුදුසු නළ වර්ගය තෝරා ගැනීම කළ යුතු වේ.

- අඩු පීඩනයක් යටතේ දුව පුවාහනය කිරීම සඳහා බට වර්ග ද
- ඉහළ පීඩනය යටතේ දුව පුවාහනය කිරීම සඳහා නළ වර්ග ද භාවිතයට ගනු ලැබේ.

දියර පුවාහනය කිරීම සඳහා උපයෝගී කර ගැනීමට දුවා වර්ග කිහිපයකින් නළ වර්ග නිෂ්පාදනය කෙරේ.

- ලෝහවලින් නිෂ්පාදිත නළ
- ගැල්වනිත නළ (Galvanized pipes)
- PVC තළ

යකඩවලින් නිපදවන නළවල බිත්ති මතට තුත්තනාගම් (Zn) ලෝහය ආලේප කිරීම මගින් ගැල්වනයිස් නළ (ගැල්වතිත නළ) නිෂ්පාදනය කෙරේ. මෙවැනි ගැල්වනයිස් නළ මීට කාලයකට පෙර දී ජල පරිවහන කටයුතු සඳහා උපයෝගී කරගත්තත්, නළ බිත්ති මත ආලේපිත තුත්තනාගම් තට්ටුව ඉවත් වී නළය මල බැඳීම නිසා ආපද තත්ත්වයක් ඇති වීම හේතුවෙන් ජල සම්පාදන කටයුතු සඳහා ගැල්වනයිස් නළවලට ඇති ඉල්ලුම අඩු වී ඇත.

දියර පුවාහනයට අමතර ව, වායු වර්ග පුවාහනය වෙනත් තාක්ෂණික ඉදිකිරීම් හා උපකරණ තැනීම සඳහා ගැල්වනිත නළ සඳහා ඉල්ලුමක් ඇත.

මෙම නළ බිත්තිවල ගනකම හා ලෝහයේ සංයුතියේ ඇති වෙනස්කම් අනුව වර්ග තුනකින් ලබාගත හැකි ය. මේවා හඳුනා ගැනීමට පහසු වන සේ නළවල බාහිර බිත්ති වටා වර්ණ වළලු තුනකින් සලකුණු කර වෙළෙඳපොළට නිකුත් කෙරේ.

- නිල් පැහැති වර්ණ වළල්ල ඇති නළවල බිත්ති තුනී ය. සැහැල්ලු වැඩ (Law duty) සඳහා භාවිතයට ගැනේ.
- කහ පැහැති වර්ණ වළල්ල ඇති නළ බිත්ති තරමක් ගනකම් ය. සාමානෳ වැඩ (Medium duty) සඳහා යොදු ගැනේ.
- රතු පැහැති වර්ණ වළල්ල ඇති නළවල බිත්ති ගනකම් වේ. ඉහළ පීඩන තත්ත්වයන්ට ඔරොත්තු දේ. (Heavy duty)





5.7 රූපය

ගැල්වනිත නළ

## චීනච්චට්ටි නළ (Castiron pipes)



5.9 රූපය

5.10 රූපය

චීනච්චට්ටි නළ හා සම්බන්ධ කිරීමේ උපාංග

විශාල වපසරියක් ආවරණය වන සේ ඉදි කරනු ලබන මහා පරිමාණ ජල සම්පාදන වාහපෘතිවල දී පොළොව තුළ වැළලීමෙන් හෝ පොළොව මතින් ජලය හෝ වෙනත් දියර පුවාහනය කර ගැනීම සඳහා වැඩි හරස්කඩ වර්ග ඵලයක් සහිත චීනච්චට්ටි නළ භාවිත කරනු ලැබේ.

- මල බැඳීමෙන් තොර වීම.
- ඉහළ පීඩන තත්ත්වයන්ට ඔරොත්තු දෙන සේ නිර්මාණය කර තනා ගැනීමට හැකි වීම.
- විවිධ දුව වර්ග පුවාහනයට හැකි වීම නිසා චීනච්චට්ටි නළ භාවිත කරනු ලැබේ.

දීර්ඝ කාලයක් දුව පුවාහනය කර වන විට නළ අභාන්තරයේ අවශේෂ දේ තැන්පත් වීම නිසා ඇතුළත ධාරිතාව අඩු වීම සිදු වන අතර මේ නිසා විටින් විට නළ ශුද්ධ කිරීමට සිදු වේ.


## තඹ බට (Copper pipes)



තඹ බට හා සම්බන්ධ කිරීමේ උපාංග

තඹ ලෝහයෙන් තනා ඇත. මිළ ඉහළ ය. උණුසුම් ජලය පුවාහනය, වායු සමනය කිරීමේ පද්ධති ඉදිකිරීමට තඹ ලෝහයෙන් නිම කළ නළ / බට උපයෝගී කර ගනු ලැබේ.

## u PVC නළ



5.14 රූපය

u PVC නළ යනු පොලි වීනයිල් ක්ලෝරයිඩ් නමැති සුවිකාර්යතා ගුණයෙන් තොර ප්ලාස්ටික් වර්ගයකින් තනන බට වේ. විවිධ වහාපාරික ආයතන මගින් විවිධ වෙළෙඳ ලාංඡන යටතේ u PVC නළ නිෂ්පාදනය කෙරේ. පාරජම්බුල කිරණට ඔරොත්තු දෙන බව u ආකාරයෙන් පෙන්වා දී ඇත. මෙම නළවල බාහිර බිත්තියේ සමාන පරතර සහිත ව නළයේ නිෂ්පාදිත තොරතුරු හා පුමිති පිළිබඳ ව මුළණය කර ඇත.

#### u PVC නළවල මුදුණය කර ඇති තොරතුරු සමුහය.

01. Trade mark - වෙළෙඳ ලාංඡනය

02. u PVC - නිෂ්පාදිත දුවා (ප්ලාස්ටිකරණය නො කළ පොලිවයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ්)

03. SLS - ශී ලංකා පුමිති ලාංඡනය

04. පුමිති අංකය - 147

05. ND (X) mm - තාමික බාහිර විෂ්කම්භය (Nominal out side diameter)

උද -: ND 20 mm (අඟල් 1/2 බටය)

ND 25 mm (අඟල් 3/4 බටය)

ND 32 mm (අඟල් 1 බටය)

ND 50 mm (අඟල් 1 1/2 බටය)

(ආදී වශයෙන් වූ තොරතුරු රැස් කරන්න.)

06. TYPE - පීඩන කාණ්ඩය (දියර පිර වූ විට නළය ඔරොත්තු දෙන පීඩනය. මෙය කිලෝ පැස්කල්වලින් (K pa) දක්වේ.

මේ අනුව,

TYPE 400 - යනු කිලෝ පැස්කල් 400 ක පීඩනයට ඔරොත්තු දෙන බව ය.

TYPE 600 - යනු කිලෝ පැස්කල් 600 ක පීඩනයට ඔරොත්තු දෙන බව ය.

TYPE 1000 - යනු කිලෝ පැස්කල් 1000 ක පීඩනයට ඔරොත්තු දෙන බව ය.

ඉහළ පීඩනයට ඔරොත්තු දෙන සේ TYPE Kpa 600 - 1000 අනුව ද, නළයේ විෂ්කම්භය අනුව ද නළ බිත්තියේ ගනකම වැඩි කර තනා ඇත.

07. B/N (xxxx) - නිෂ්පාදිත කාණ්ඩ අංකය (Batch Number) (තත්ත්ව විමර්ශන අංකය) දක්වේ.

මෙම තොරතුරුවලට අනුව නළයක් මිලට ගැනීමේ දී ගැළපෙන හොඳම දේ තෝරා ගැනීමට සැලකිලිමත් විය හැකි ය.



5.15 රූපය සාමානා ජලනළ කටයුතු සඳහා u PVC නළ



5.16 රූපය පොළොව යට එළීම සඳහා G PVC නළ



5.17 රූපය විශේෂ ජලනළ වැඩ සඳහා C PVC නළ

බුතානා පුමිතියට අනුව නළයක දිග 3 m ,6 m හා 9 m වන අතර, ශීු ලංකා පුමිතියට අනුව නළයක දිග 4 m හා 6 m වේ. uPVC නළ අළු පැහැති වර්ණයෙන් නිපද වේ.

නළ සඳහා හඳුන්වා දී ඇති ශී ලංකා පුමිතිය 147-1972 (SLS 147-1972) වේ. සවි කිරීම් හා සම්බන්ධ කිරීම් බුතානා පුමිති (BS) 4346 ට අනුව සිදු කෙරේ.

ජල සම්පාදන කටයුතුවල දී ද, දියර කසල අපවහන කටයුතුවල දී ද u PVC නළ භාවිතයට ගැනීම සිදු වේ. චීනච්චට්ටි හෝ වෙනත් දුවා වර්ගවලින් නිපද වන නළ වර්ගවලට වඩා u PVC නළ භාවිතය ජනපිය වී ඇත. මෙයට හේතු කිහිපයක් බලපානු ලබයි.

- මෙම නළ මල බැඳීමක් සිදු නො වන අතර, ලවණ මිශු ජලය, තෙල්, මදාසාර, ආදිය නිසා හානියට පත් නො වීම.
- වාතේ, චීනච්චට්ටි වැනි ලෝහවලින් තැනූ පයිප්පවලට වඩා බර අඩු වීම නිසා ද පුවාහනය හැසිර වීම හා සවි කිරීම පහසු වීම.
- දිරායාම සිදු නො වන නිසා පොළොව යට මෙන් ම පොළොව මතුපිට ද ස්ථානගත කිරීමට හැකි වීම.
- නළවල අභාාන්තර පෘෂ්ඨ සිනිදු නිසා කල් ගත වන විට ද විවිධ දුවා තැන්පත් වීම අවම මට්ටමක පැවතීම හේතුවෙන් නළ නිතර ම පවිතුතාවයෙන් යුක්ත ව තිබීම.
- සම්මත පුමිති අනුව නිපද වූ නළ ගිනි ගැනීමක් සිදු නො වීම.
- නළවල දිය වන දුවා නොමැති නිසා ජලයේ රසෙහි වෙනසක් ඇති නො වීම.
- නමාශීලි බව
- එකලස් කිරීමේ පහසුව

#### C PVC නළ

ක්ලොරීකරණිකෘත නළ පොලි වීනයිල් ක්ලෝරයිඩ් (Clorinated poly vinyl cloride) යන ප්ලාස්ටික් වර්ගයෙන් C PVC නළ හා නළ උපාංග නිපද වේ. PVC නළවලට වඩා C PVC නළ විශේෂ ගුණාංග කිහිපයකින් යුක්ත ය. ඒවා පහත දක්වේ.

- පරිසර හිතකාමී වීම.
- දිගු කලක් භාවිතයට ගත හැකි වීම.
- රැගෙන යාම හා සවි කිරීම පහසු වීම.
- මල බැඳීමෙන් තොර වීම.
- ගිනි ගැනීමක් සිදු නො වීම.
- කාන්දුවීම්වලින් තොර වන සේ ඇළවීම් කළ හැකි වීම.
- සිසිල් ජලය හා  $80^\circ$  ක පමණ ඉහළ උෂ්ණත්වයකින් යුත් ජලය පුවාහනය කළ හැකි වීම.
- නිවසේ භාවිත වන රසායනික දුවාවලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව තිබීම.

## G PVC නළ

ඉහළ පීඩනයක් හා වැඩි ධාරිතාවකින් යුත් ජල කඳක් පුවාහනය අවශා වන ජල සම්පාදන පද්ධතිවල ජලය රැගෙන යාමට පොළොව තුළ ගිල්වා ජලනළ පද්ධති සැකසීමට GPVC නළ භාවිත වේ. විශේෂයෙන් විශාල වපසරියක් ආවරණය වන ජල සම්පාදන පද්ධතිවල මෙවැනි නළ උපයෝගී කර ගනියි.

#### ජලනළ සවි කිරීමේ උපාංග

සෑම සවි කිරීමක් ම BS 4361 - 1 ට අනුව තිබිය යුතු ය.

#### සවි කිරීමේ උපාංග

- නළයක් තවත් නළයකට සම්බන්ධ කිරීමේ උපාංග
- නළයක කෙළවරට සම්බන්ධ කරන උපාංග වශයෙන් දෙ වර්ගයකින් යුක්ත වේ.

## එක් නළයක් තවත් නළයකට සම්බන්ධ කිරීමේ දී භාවිත කරන උපාංග.



#### නැම්ම (Bend)

• නළ එළීමේ දී දිසාව  $90^{\circ}$  කින් හරවා ගැනීමට භාවිත කෙරේ. නැම්ම තුළින් දියර සුමට ලෙස ගලායයි.



# වැලමිට නැම්ම (Elbow)

• නැම්මෙන් කරන කාර්යය මෙහි දී ද සිදු වූවත් දිය කඳ එකවර ම හැරෙන නිසා ඉදිරි නළ බිත්තියේ හැපීමෙන් දිය කෙටුම (Water hammer) සංසිද්ධිය සිදු වේ.



5.23 රූපය

## ඌනත වැලමිට නැම්ම (Reducing elbow)

• විෂ්කම්භ දෙකකින් යුත් නළ දෙකක් 90º කින් හැරවීමකින් යුතු ව සම්බන්ධ කිරීමට මෙම නැම්ම භාවිත කෙරේ.



5.24 රූපය u PVC



5.25 రైజుడు C PVC

#### සමාන ටී කෙවෙනිය (Equal tee socket)

• නළ තුනක් හෝ නළ දෙකක් හා තවත් උපාංගයක් එකට සවි කිරීමේ දී ටී කෙවෙනි (Tee socket) භාවිත කෙරේ.



5.26 රූපය

#### ඌනත වී කෙවෙනිය (Reducing tee socket)



5.27 රූපය u PVC

5.28 රූපය C PVC

#### කරාම ටී කෙවෙනිය (Faucet tee)

 නළ පද්ධතියක් මැදට කරාමයක් හෝ පිටත ඉස්කුරුප්පු පොට සහිත උපාංගයක් සවි කිරීමේ දී භාවිත වේ.



5.29 රූපය u PVC

5.30 රූපය C PVC

#### ඌනත කරාම T කෙවෙනිය (Reducing faucet tee)

• පොට සහිත වෙනත් උපාංගයක් නළයක් මැදට සවි කිරීමේ දී භාවිතයට ගත හැකි ය.



5.31 රූපය

#### නළයක් කෙළවරට සම්බන්ධ කරන උපාංග / උපකරණ

#### කරාම කෙවෙනිය (Faucet socket)

• නළ පද්ධතිය අවසානයේ කරාමයක් සවි කිරීම සඳහා මෙම කෙවෙනිය අවශා වේ.



5.32 රූපය

#### කපාට කෙවෙනිය (Valve socket)

• නළ පද්ධතිය අවසානයේ හෝ අතරතුර කපාටයක් සවි කිරීම සඳහා මෙම කෙවෙනිය අවශා වේ.



5.33 රූපය

#### අග වැස්ම End cap

#### පාද කපාටය Foot valve

# වතුර මල

ඉස්කුරුප්පු පොට රහිත අග වැස්ම




Water shower

5.36 රූපය



5.38 රූපය





5.37 රුපය



5.39 රූපය



5.35 රූපය

පසුකාලීන ව භාවිතයට ගැනීමට හැකි වන සේ එළන ලද නළයක කෙළවර (තාවකාලික ව) වසා තැබීමට භාවිතයට ගැනේ.

ළිඳක් හෝ වෙනත් ජල පුභවයකින් ජලය ලබා ගැනීමේ දී මෝටරය හා ජල පුභවය අතර පවත්තා චූෂණ මාර්ගය (Suction line) තුළ ජලය හිර කර තබා ගැනීමට පාද කපාටය භාවිත කෙරේ.

ස්නානය සඳහා සැකසු ජල මාර්ග පද්ධතියක කෙළවරට යොදු ගැනේ.

# කරාම (Taps)

## ටැම් කරාම (Pillar taps)







5.40 රූපය

5.41 රූපය ටැම් වර්ගයේ ජල කරාම වර්ග කිහිපයක්

5.42 රූපය

සෝදන බේසම් සඳහා භාවිත කෙරේ. ලෝහ හෝ ප්ලාස්ටික්වලින් තනා ඇත. ජල සැපයුමකට සිරස් ව සවි කෙරේ. 12 - 25 mm දක්වා පුමාණවලින් ලබා ගත හැකි ය.

## හිටි කරාම (Bib taps)

ජල සැපයුම් පද්ධතියකින් ජලය ලබා ගැනීමේ දී වැඩි වශයෙන් භාවිත කෙරේ. පිත්තල, ප්ලාස්ටික් වැනි දුවාවලින් තනා ඇත.



කරාමයක කිුියාකාරිත්වය ඡේදනය කළ කරාමයේ මෙම රූප සටහන ආධාරයෙන් තහවුරු කර ගත හැකි ය.



## කපාට (Valves)

ජල බෙද හැරීමේ පද්ධතිවල හා ජල සැකසුම් පද්ධතිවල ජල සැපයුම පාලනය කිරීම සඳහා අතාවශා උපාංගයකි කපාට. කපාට ජල සැපයුම් පද්ධතිවලට යෙදීමෙන්,

- ජලය ගලා යාමේ පුමාණය පාලනය කිරීමට
- ජලය ආපසු ගලා යාම වළක්වා ලීමට
- ස්වයංකීය ව ජලය ගැලීම නතර කිරීමට හැකි ය.

## නැවතුම් කපාටය (Stop valve)



5.46 රූපය - නැවතුම් කපාටයක්

ජල සැපයුම් මාර්ගයකින් ගලා යන ජලය පුමාණය පාලනය කිරීමට යොද ගැනේ. පිත්තල, තඹ, චීනච්චට්ටි වැනි ලෝහවලින් මෙන් ම ප්ලාස්ටික්වලින් ද නිපද වේ. මෙම කපාට ජල සැපයුම් පද්ධතියට සවි කිරීමේ දී ජලය ගලා යන දිශාව ඊතලයෙන් පෙන්වා දී ඇති දිශාවට ම අනුගත වන සේ සවි කළ යුතු ය.


#### දෙරටු කපාට (Gate valves)



5.47 රූපය

නැවතුම් කපාටයෙන් කෙරෙන කාර්යය මෙමගින් ද කර ගත හැකි ය. වැඩි පීඩනයක් සහිත ජල සැපයුම් පද්ධතිවලට යෙදීමෙන් පහසුවෙන් ජලය ගැලීම පාලනය කළ හැකි ය.

#### බෝල කපාටය (Ball valve)



5.48 රූපය

ජලය ගැලීම ස්වයංකීය ලෙස නතර කිරීම සඳහා බෝල කපාටය යොද ගැනේ. කපාටය ලීවර දණ්ඩෙහි එක් කෙළවරක ද අනිත් කෙළවර ඉපිල්ලක් (floter) ද පිහිටන සේ නිර්මාණය කර ඇත. ටැංකියට පිරෙන ජල මට්ටම අනුව ඉපිල්ල ඉහළ යාමෙන් කපාටයේ ජලය ගලා එන සිදුර වැසී යන අතර, ජලය ඉවත් වන විට ජල මට්ටම පහළ යාමෙන් ඉපිල්ල පහළ යන විට කපාටය ඇරී ජලය ටැංකිය තුළට ගලා ඒම සිදුවේ.

වැසිකිළි පෝච්චි පිරිසිදු කිරීමට ජලය නිකුත් කරන වරාසන (Cisterns) සඳහා ද, ජල ටැංකි සඳහා ද මෙවැනි කපාට භාවිතයට ගැනේ.

# PVC නළ වැද්දීමේ දී භාවිත කරන ඇලවුම් දුවා දුාවීය සිමෙන්ති (Solvent cement)



5.49 රූපය u PVC නළ සඳහා



5.50 රූපය CPVC නළ සඳහා

PVC නළ බොහොමයක් එකට වැද්දීම කරනු ලබන්නේ දුාවීය සිමෙන්ති මගින් දිය වන වැල්ඩිම කළ වැද්දුම් කුමයට වේ. දුාවීය සිමෙන්ති මගින් කළ වැද්දීමක දී එය වියළීමට ගත වන කාලය නළයේ පුමාණය හා උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතී.

සම්බන්ධ කළ යුතු කොටස්වල පෘෂ්ඨ මතට මෙම දුාවීය සිමෙන්ති සෑම ස්ථානයක ම සමාකාර ව ආවරණය වන සේ ආලේප කළ පසු අදළ කොටස් එකට පුරුද්ද වියළීමට තැබිය යුතු ය. පාවිච්චියට ගැනීමට පෙර පැය 24 ක කාලයක් නිදහසේ තබන්නේ නම් ඉතා යෝගා වේ. දුාවීය සිමෙන්ති ආලේපිත කොටස් දෙක කරකවමින් එකක් තුළින් අනෙක රිංගවීම වඩාත් හොඳ කුමය වේ.

දාවීය සිමෙන්ති තැවරීම සඳහා කෙඳි නො ගැලවෙන කුඩා පින්සලක් භාවිත කිරීම වඩාත් සුදුසු වන අතර මෙම දාවීය සිමෙන්තිවල වාෂ්පශීලි දවා අඩංගු බැවින් නිතර ම බඳුන වසා තැබීමට සැලකිලිමත් වීම අවශා වේ. ආලේප කිරීම්වල දී තමාගේ හා අන් අයගේ ආරක්ෂාව ගැන ද සැලකිලිමත් විය යුතු ය.

## පොට මුදුා පටි (Thread seal tapes)







5.52 රූපය

කරාම කෙවෙනි, කපාට කෙවෙනි සමග කරාම හා කපාට ආදිය වෑද්දීම් කරනු ලබන්නේ ඒවායේ ඇති ඉස්කුරුප්පු පොට අධාරයෙනි. මේවායේ පොටවල් අතර සිහින් අවකාශ පිරවෙන සේ පිළියම් නො යොද වෑද්දීම් කළහොත් දුව පීඩනය නිසා පොට අතරින් දියර කාන්දු වන බැවින් එය වළක්වා ගැනීමට භාවිත කරන තුනී පටි වර්ගයකි.

මෙම පටියක ගනකම 0.075 mm පමණ වන සේ Tefflon නැමති දුවායෙන් තනා ඇත. 12 mm, 19 mm, 25 mm ආදී පළලින් යුතු මුදුා පටි සාමානා භාවිතය සඳහා නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර ඒවායින් ගැළපෙන පටි වර්ගය තෝරා ගත යුතු වේ. ඉස්කුරුප්පු පොට වටා පටි එතීමේ දී රැළි නො වැටෙන සේ පටියේ සම්පූර්ණ පළලට එතෙන පරිදි කුමානුකූල ව එතිය යුතු වේ.

ගැල්වනයිස් නළ එකිනෙකට උපාංග මගින් සම්බන්ධ කිරීමේ දී ඒවායේ ඉස්කුරුප්පු පොට අතරින් දියර කාන්දු වීම වැළැක්වීමට ඉස්කුරුප්පු පොට වටා ගෝනි නූල් (හණ නූල්) ඔතා ඒ මතට රෙඩ්ලෙඩ් හෝ එනමල් තීන්ත මණ්ඩි තවරා කොටස් සම්බන්ධ කිරීම සිදු කෙරේ.

# ජල නළ පද්ධතියක් නිමවීමේ දී අවශා උපකරණ

ලෝහ කපන කියන (Hack saw)

PVC නළ අවශා පරිදි කොටස්වලට කපා වෙන් කර ගැනීමට සාමානා ලෝහ කපන කියත භාවිත වේ.



5.53 රූපය

#### පට්ටම් රයිමරය / නළ රීමරය (Pipe reamer)

කැපූ නළයේ කෙළවර වටේට ඉතිරි වන වූ රළු කොටස් ඉවත් වන සේ නළය පිටත හෝ නළය ඇතුළත වටේට රැහැ ගැනීමට උපයෝගී කර ගනු ලැබේ. රයිමරයේ එක් පැත්තකින් නළයේ ඇතුළු පැත්ත ද රයිමරයේ අනෙක් පැත්තෙන් නළයේ පිට පැත්ත ද රැහැගැනීමට හැකි වන සේ මෙය නිර්මාණය කර ඇත.



5.54 රූපය

# නළ පුකුංචය (Pipe wrench)



5.55 රූපය



5.56 රූපය නළ පුකුංච හා භාවිත කුම



5.57 රූපය

රවුම් නළ හිර කර අල්ලා ගැනීමට හෝ හිර කර කරකැවීමට භාවිතයට ගැනේ.

## ධමනි පහන (Blow lamp)

PVC නළ අවශා පරිදි හැඩකර ගැනීමට අදළ ස්ථානයට තාපය ලබා දීම සඳහා භාවිතයට ගැනේ. පහනේ දල්ලට යම්කිසි දුරකින් නළය අල්ලා නළය කරකවමින් රත් නො කළහොත් එය පිළිස්සී යා හැකි ය.



5.58 රූපය

# සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ (Sanitory fittings) සෝදන බේසම් (Wash basins)







5.59 රූපය

5.60 රූපය

5.61 රූපය

පුද්ගලයන්ගේ භාවිතය සඳහා ජලය සපයා ගැනීමටත් භාවිත කළ ජලය හා අපදුවා බැහැර කිරීමටත් උපයෝගී කර ගන්නා උපකරණ සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ කාණ්ඩයට අයත් වේ.

මේවා බොහෝ විට පිඟන් මැටි හෝ මළ නො කන වානේවලින් ද තනන අතර, දෙවුම් මේසම්, සිස්ටන් වැනි ඒවා ෆයිබර් මිශු ප්ලාස්ටික්වලින් ද තනනු ලැබේ. ඒ කෙසේ වෙතත් මේවා පහසුවෙන් පිරිසිදු කළ හැකි දවාවලින් තැනීම කළ යුතු ය. සවි කිරීමේ දී පුද්ගලයන්ට ගැළපෙන උස, ඉඩ පුමාණ (මානවමිතිය) ගැන සලකා සවි කිරීම් කළ යුතු වේ.

## වැසිකිළි බඳුන් (Sanitory ware)





5.62 රූපය

5.63 රූපය

### ජලනළ පද්ධතියක් ඉදිකිරීම සඳහා සැලසුම් කිරීම.

- ජලය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිත ජල පුභවය (ළිඳ හෝ ජල සම්පාදන වාාපෘතිය) වකු කුමය හෝ රේඛීය කුමය පිළිබඳ ව පළමු ව අවධානයට ගැනීම.
- ජල නළ පද්ධතිය සකස් කළ යුතු වපසරිය මැනීම කර වෙන් කර ගැනීම හා ජලය ලබා දිය යුතු ස්ථාන (මුළුතැන්ගෙය, නාන කාමරය, වැසිකිළිය, ගෙමිදුල) ආදි වශයෙන් සටහන් තබා ගැනීම.
- පුධාන ජලනළ පද්ධතිය සඳහා කපාට යෙදීම, අතුරු මං සඳහා ජල පාලන කපාට යොදන්නේ නම් ඒවා, ජල අවශානාව ඉටු කරන ස්ථානවලට යෙදිය යුතු කරාම, විශේෂයෙන් යෙදිය යුතු උපකරණ (සෝදන බේසම, දෝරවරාසනය) ආදිය පිහිටු වන ස්ථාන, ආකාරය සැලැස්මට පැහැදිලි ව ඇතුළු කර ගැනීම.
- එක් එක් ස්ථානය සඳහා යෙදිය යුතු නළයේ විෂ්කම්භය හා ඒ ඒ ස්ථානයේ දී නළය දැරිය යුතු පීඩනය සැලකිල්ලට ගැනීම.
- නළ එළීම සඳහා කාණු කපා ගැනීමේ පිළිවෙළ හා කාණුවල තැබිය යුතු ගැඹුර තීරණය කර සටහන් කිරීම.
- ගෘහස්ථ ජල පද්ධතියේ ජලය බෙද හරිනු ලබන ධාරිතාවට ගැළපෙන විෂ්කම්භයක් සහිත ව බෙද හැරීමේ තලය තෝරා ගැනීම.

මෙවැනි කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන ගෘහස්ථ ජල සම්පාදන පද්ධතිය සඳහා විධිමත් සැලැස්මක් ඇඳ ගැනීම අතාවශා වේ. එසේ ම අවශා වන නළවල විෂ්කම්භය හා ඒවායින් දරිය යුතු වන පීඩනය පිළිබඳ ව ද සැලකිල්ලට ගෙන,

- නළ සංඛ්‍යාව ගැන ද
- නළ සම්බන්ධ කිරීමට අවශා වන සම්බන්ධක කෙවෙනි, ඌනත කෙවෙනි, ටී කෙවෙනි, පිළිබඳ ව ද
- නළ අගට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා නැවතුම් කපාට, දෙරටු කපාට, ටී කපාට, ටැම් කරාම, හිටි කරාම, කරාම කෙවෙනි, කපාට කෙවෙනි, පිළිබඳ ව ද

• නළ පිරිද්දීමට අවශා වන දුාවීය සිමෙන්ති, පොට මුදුාපටි හා කිලිප පිළිබඳ ව ද ලැයිස්තුවක් සකස් කිරීම.

මෙලෙස විධිමත් ලෙස සකස් කරන සැලැස්මකට අනුව සූදනම් වීම නාස්තිය අවම කිරීමට හා නිවැරදි ව කලට වේලාවට කාර්යය කිරීමට හේතු වේ.

#### ජලනළ සම්බන්ධ ආකාරය

- කපා ගැනීම නළයේ අවශා දිග පුමාණය නිවැරදි ව මැත කැපිය යුතු
   ස්ථාන සලකුණු කර, නළයේ හා අනෙකුත් උපාංගවල පුමාණ
   එකිනෙකට ගැළපේ දයි පරික්ෂා කිරීම.
- දර පිරිසිදු කිරීම කැපීමේ දී දරවල රැඳුන කැබලි, කුඩු ආදිය ඉවත් කර ගැනීමෙන් පිරිද්දීම පහසු වන නිසා නළ රීමරයෙන් හෝ පීරකින් දර ගා පිරිසිදු කිරීම.
   නළය කෙවෙනියට සවි වන පුදේශය තෙල්, කුණු ආදියෙන් තොර ව පිරිසිදු විය යුතු අතර සොකට්ටුවේ ගැඹුරින් අඩක් පමණ ගිල්වා පරීක්ෂා කර බැලීම.
- දාවක සිමෙන්ති ආලේපය uPVC නළ හා උපාංග සම්බන්ධ කිරීමක දී නම් ඒ සඳහා වූ දාවක සිමෙන්ති වර්ගය ද CPVC නළ හා උපාංග සම්බන්ධ කිරීමක දී නම් ඒ සඳහා වූ දාවක සිමෙන්ති වර්ගය ද නළයේ සම්බන්ධ කෙරෙන පෘෂ්ඨයේ සෑම තැන ම ඒකාකාර ව තැවරෙන සේ ආලේප කිරීම.
- සවි කිරීම මැලියම් ආලේප කළ සැණින් නළය කරකවමින් කෙවෙනිය තුළට ගිල්වීය යුතු වන අතර, මෙසේ කිරීම නිසා නළය හා කෙවෙනිය අතර මැලියම් සමාකාර ව තැවරේ.
- වියළීම නළයේ සම්බන්ධ වන කොටසේ වර්ග ඵලය, උෂ්ණත්වය ආර්දුතාව යන කරුණු මත දුාවක සිමෙන්ති වියළීමට ගත වන කාලය වෙනස් විය හැකි ය. විනාඩි 30 කින් පමණ හොඳින් ඇලීම සිදු වේ. පිරිද්දීම කළ වහා ම භාවිතයට ගැනීම නුසුදුසු ය.
- ස්ථානගත කිරීම ජලය ලබා ගැනීම සඳහා සකස් කරන ලද ජල නළ පද්ධතියක් ස්ථීර පිහිටු වීම ඉතා වැදගත් අතාවශා කාර්යයකි. පද්ධතියට අයත් නළ හා උපාංග සෙලවීම, ගැස්සීම, තෙරපීම ආදී තත්ත්වයන්ට ලක් වීම නිසා ජල නළ පද්ධතියේ අදළ කොටස්වලට හානි සිදු විය හැකි ය. එබැවින් නැවත අලුත්වැඩියා කිරීම්වල නියලීමට සිදු වේ. මේ හේතු නිසා ජල නළ පද්ධතියක් එකලස් කිරීමට පෙර අදළ නළ හා උපාංග ස්ථානගත කිරීමේ නිවැරදි කුම පිළිබඳ ව ද සැලසුම් සකස් කළ යුතු වේ.


එසේ ම පොළොව තුළ නළ එළීම සඳහා හාරන කාණූ පුමාණවත් පළලකින් හා පුමාණවත් ගැඹුරකින් යුක්ත විය යුතු ය. එසේ ම කාණූ පත්ල සමතල වීම හා පතුලේ ගල් කැට හෝ වෙනත් තද දුවා හෝ නො පිහිටන සේ සකස් කිරීමට අවශා වේ. නළ එලා අවසන් වූ පසු කාණූ වැසීමේ දී යොද ගන්නා පස් ගල් කැට හෝ වෙනත් තද දුවාවලින් තොර වීම ද සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු වේ.


ස්ථානගත කිරීමට කුම කිහිපයක් භාවිතයට ගැනේ.


- පොළොවේ කාණු හාරා ඒ තුළ නළ තැන්පත් කර වසා දමීම.
- කිලිප (Pipe clips) මගින් ආධාරකයකට සවි කිරීම.
- ගඩොල් බැමි හෝ කොන්කීුට් බැමි අතර පිහිටු වීම.
- ආධාරක කම්බි මගින් එල්ලා තැබීම.

#### පොළොව තුළ වැළලීම

පොළොවේ කාණු හාරා නළ පද්ධතිය එළිමෙන් පසු ඒවා වසා දමූ පසු නළවලට ආරක්ෂාව ලැබුණ ද, කාලයක් ගත වන විට නළ එළා ඇති ආකාරය පිළිබඳ ව ස්ථීර ව මතකයට ගැනීම හා භාවිතයට ගන්නන් දනුවත් කිරීම සඳහා අදළ ගෘහය හෝ ගොඩනැගිල්ල කේන්දු කර ගෙන නළ පද්ධතියේ පිහිටු වීම පිළිබඳ ව පැහැදිලි සැලැස්මක් ඇඳ තැබීම වැදගත් වේ.







5.64 රූපය

5.65 රූපය ජලනළ පද්ධති සඳහා වූ සැලසුම් චිතු

5.66 රූපය

## කිලිප (Clips) යෙදීම





5.67 රූපය

5.68 රූපය

5.69 රූපය

සිරස් ව හෝ තිරස් ව හෝ ආනත ලෙස ජල නළ සවි කිරීමට සිදු වීමේ දී නළය ස්ථීර ව පිහිටුවා ගැනීමට ගැළපෙන පුමාණයේ කිලිප භාවිත කළ යුතු වේ. නළවල බාහිර විෂ්කම්භයට ගැළපෙන ලෙස සකස් කළ PVC හෝ ලෝහවලින් නිම වන ලද කිලිප ඇති අතර එවා මගින් නළය හිර කර කිලිප නියමිත පරිදි පිහිටු වීමට කම්බි ඇණ ගැසීමෙන් හෝ ඉස්කුරුප්පු ඇණ ඇල්ලීම මගින් හෝ කාර්යය කර ගත හැකි ය.



# නිමවුමක් සඳහා ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම.





6.1 රූපය

6.2 රූපය

''ගඟේ මුහුදේ දැම්මත් ගණනක් මිනුමක් තියෙන්න ඕනෑ'' මේ අපේ සමාජයේ පවතින පුසිද්ධ කියමනකි.

ඉදිකිරීම් ක්ෂේතුයේ දී යම්කිසි නිර්මාණයක් හෝ ඉදිකිරීමක් සඳහා පූර්ව සැලසුමක් සකස් කිරීම අතාවශා වේ. මේ සඳහා කාර්යය චිතුයක් ඇඳගැනීම පළමු අවශාතාව වේ. කාර්යය චිතුයෙහි ඉදිකිරීමෙහි හෝ නිර්මාණයෙහි සියලු විස්තර ඇතුළත් වේ. ඒ අනුව නිර්මාණයට හෝ ඉදිකිරීමට අවශා භෞතික, මානව හා මූලා සම්පත් ගණනය කරමින්, ඉදිකිරීම් කුමවේදය සැලසුම් කළ හැකි වන අතර අවසානයේ ඉදිකිරීම හෝ නිමැවුම සඳහා වියදම් වන මුදල ගණනය කිරීම හා විකුණුම් මිල තීරණය කිරීම පහසු වේ. මෙසේ යම්කිසි නිර්මාණයක හෝ ඉදිකිරීමක වියදම ගණනය කිරීම හා මිල නියම කිරීම ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

ඇස්තමේන්තුවක් සකස් නොකර නිමැවුමක් හෝ ඉදිකිරීමක් කිරීමට යාම සමහර විට අවාසිදයක විය හැකි ය. එවිට කාර්යයෙහි නිමාව දක්නට නොහැකි වනු ඇත. මූලෳමය ගැටලු, දවා සපයා ගැනීමේ අපහසුතා, පුමිතියට අනුව කාර්ය අවසන් කිරීමට නොහැකි වීම, ඉදිකිරීම හෝ නිර්මාණය අතරමඟ නවතා දමීමට සිදුවීම, නියමිත කාලය තුළ අවසන් කළ නොහැකි වීම, සම්පත් අපතේ යාම ආදී තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත.

# ඇස්තමේන්තුවක් සකස් කිරීමේ දී සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු,

- දුවා හා උපකරණ ලේඛනය සකස් කිරීම.
- පුධාන අමුදුවා ගණනය කිරීම හා ඒ සඳහා වියදම තක්සේරු කිරීම.
- වෙනත් අමුදුවා ගණනය කිරීම හා ඒ සඳහා වියදම තක්සේරු කිරීම.
- ශුමය සඳහා වියදම ගණනය කිරීම.
- පුවාහන වියදම ගණනය කිරීම.
- ලාභය හා උඩිස් වියදම් ගණනය කිරීම.
- මිල නියම කිරීම.

# දුවා, ආවුද හා උපකරණ ලේඛනය

නිර්මාණය හෝ ඉදිකිරීම සඳහා අවශා දුවා ආවුද හා උපකරණ පිළිවෙලකට කාණ්ඩ වශයෙන් ලේඛන ගත කිරීම මෙම අදියරේ දී කරනු ලැබේ.

- දව, යකඩ, වැලි, ගල්, ගඩොල්, සිමෙන්ති, හුනු
- තීන්ත ආදී ලේපණ වර්ග, නිමහම් දුවා
- කියත්, නියන්, මිටි, උදලු, සවල ආදී ආවුද හා උපකරණ
- ඇණ, සරතේරු, යතුරු තහඩු ආදී සවිකුරු වර්ග

යන නිර්මාණයට අවශා සියලු දේ පිළිබඳ ව මනා අවබෝධයක් ලබා ගැනීම මෙහි දී අපේක්ෂා කෙරේ.

ආවුද හා උපකරණ නැවත නැවත භාවිත කළ හැකි නිසා ඒවා සෑම නිර්මාණයක දී ම මිල දී ගැනීම අවශා නොවේ.

ගල්, ගඩොල්, සිමෙන්ති, නිමහම් දුවා, ලේපණ දුවා, යකඩ, සවිකුරු ආදිය ඒකක වශයෙන් වෙළෙඳපොළේ පවතින නිශ්චිත මිල ගණන් යටතේ මිල දී ගත හැකි වේ.

එහෙත් දව මිල දී ගැනීමේ දී ඉරා සකස් කළ දව මෙන් ම කඳන් වශයෙන් ලබාගෙන භාවිත කරන අවස්ථා පවතී. විවිධ දව වර්ග ඒවායේ ස්වභාවික ලක්ෂණ අනුව භාවිත අවස්ථා වෙනස් වන අතර මිල ගණන් ද වෙනස් වේ.

එබැවිත් දව ගණනය කිරීම පිළිබඳ ව අවබෝධය ලබා ගැනීම අවශා වේ.

#### දව ගණනය කිරීම

දව කඳන් මෙන් ම ඒවායෙන් ඉරා සකස් කර ගන්නා ලී, ලෑලි, රීප්ප, පරාල, බාල්ක ආදී දව, ගණන් බැලීමේ දී අන්තර් ජාතික සම්මත මිනුම් ඒකක මෙන් ම බිතානා සම්මත මිනුම් ඒකක ද භාවිත වේ.

- දව කඳන්වල පරිමාව ඝනඅඩි හෝ ඝනමීටර් වශයෙන් ද
- ඉරන ලද දුවවල වර්ගඵලය වර්ගඅඩි හෝ වර්ගමීටර් වශයෙන් ද,
- දුව කුට්ටිවල පරිමාව ඝනඅඩි හෝ ඝනමීටර් වශයෙන් ද,
- රීප්ප, බාල්ක ආදිය දික් අඩි හෝ මීටර් වශයෙන් ද, මනිනු ලැබේ.

දිග imes පළල imes උස මීටර එක බැගින් වූ ලී කුට්ටියක වූ දව පුමාණය ඝනමීටර 1 ක්  $(1{
m m}^3)$ ලෙස හැඳින්වේ. කියුබික් මීටරයක් වශයෙන් හඳුන්වන්නේ ද ඝනමීරයකි.

ඉරන ලද ලැලිවල වර්ගඵලය ගණනය කිරීමේ දී එහි දිග පළලින් ගුණ කරනු ලැබේ.

# උදුහරණ

01. 250 mm ක් පළල හා දිග 4 m වූ ලෑල්ලක වර්ගඵලය ගණනය කරන්න.

ලෑල්ලේ පළල = 250 mm= 250 m1000

ලැල්ලේ දිග = 4 m

ලෑල්ලේ වර්ගඵලය  $= 250 \text{ mm} \times 4 \text{ m}$ 

1000

 $= 1 m^2$  (වර්ගමීටර 1 කි.)

02. පළල අඟල් 8 ක් ද දිග අඩි 9 ක් ද වූ දැවයක වර්ගඵලය ගණනය කරන්න.

දුවයේ පළල = අගල් 8

= අඩි 8

12

දවයේ දිග = අඩි 9

දවයේ වර්ගඵලය =  $0.අඩි 8 \times 9$ 

12


= ව.අඩි 6 (වර්ගඅඩි 6 කි.)

යට ලී, පරාල, බාල්ක වැනි දව ගණන් බැලීමේ දී ඒවා දික් අඩි හෝ දික් මීටර් වශයෙන් ගණනය කරනු ලැබේ.

# උදහරණ

 $6 \times 4$  අඩි 10 ක් යනු එම පුමාණයේ (අඟල්  $6 \times$  අඟල් 4) බාල්ක දික් අඩි 10 ක් යන්න ය.

ගෙඩි කඳට ඉරන ලද අලෙංචි ලැලිවල පළල සෑම විට ම එක සමාන නොවීමට ඉඩ ඇත. එවැනි ලැල්ලක පිහිටීම අනුව අවස්ථා දෙකක දී හෝ ඊට වැඩි ගණනක දී පළල මනිනු ලැබේ. ඉන්පසු එම දත්ත සියල්ල එකතු කර, මනින ලද අවස්ථා ගණනින් බෙද සාමානා පළල සොයා ගෙන එය දිගෙන් ගුණ කිරීමෙන් වර්ග අඩි ගණන සොයා ගනු ලැබේ.



6.3 රූපය

6.3 රූපයේ (A) අක්ෂරයෙන් හැඳින්වෙන ලෑල්ලේ අවස්ථා තුනක දී පළල මැනීමට සිදු වේ. ඒ අනුව,

200 + 300 + 100 = 600 mm මනින ලද අවස්ථා ගණනින් බෙදීම =  $\frac{600}{3}$ 

සාමානා පළල = 200 mm

6.3 රූපයේ (B) අක්ෂරයෙන් දක්වෙන ලැල්ලේ පළල අවස්ථා දෙකක දී මැනීමට සිදු වේ. ඒ අනුව,

300 + 200 mm = 500 mm

මනින ලද අවස්ථා ගණන = 2

ඒ අනුව සාමානා පළල = 500

2

= 250 mm

ඉරන ලද දැව තොග වශයෙන් විකිණීමේ දී ඒවායේ පුමාණය (පරිමාව) ඝන අඩි හෝ ඝන මීටර්වලින් සොයා ගනු ලැබේ.

# උදහරණ

01. අඟල් 6 ක් ගනකම ඇති අඟල් 8 ක් පළල වූ අඩි 12 ක් දිග බාල්කයක පරිමාව ගණනය කරන්න.

බාල්කයේ ගනකම = අඟල් 6  
බාල්කයේ ගනකම (අඩි) = 
$$\underline{6}$$
  
12

බාල්කයේ පරිමාව = ඝනඅඩි 
$$\frac{12 \times 8 \times 6}{12 \times 12}$$
 = ඝනඅඩි 4

02. 150 mm ගනකම වූ 200 mm ක් පළල 4000 mm ක් දිග බාල්කයක පරිමාව ගණනය කරන්න.

බාල්කයේ දිග මීටර = 
$$4000$$
 = 4 m

1000

බාල්කයේ පළල = 200 mm

බාල්කයේ පළල මීටර = 
$$_{200}$$
 = 0.20 m

1000

බාල්කයේ ගනකම = 150 mm = 0.15 m

බාල්කයේ ගනකම මීටර = <u>150 mm</u>

1000

බාල්කයේ ඝනඵලය =  $4 \times 0.2 \times 0.15$ 

= 0.12 m³ (ඝනමීටර 0.12 කි.)

රවුම් ලී කොටවල අඩංගු දැව පුමාණය (පරිමාව) ගණනය කරනු ලබන්නේ ඝන අඩි හෝ ඝන මීටර් වශයෙනි.

ලී කොටයේ මුල හා අග වට පුමාණය සමාන වේ නම් මුල හෝ අග හෝ මුහුණත්වල වර්ගඵලය සොයා එය දිගෙන් ගුණ කිරීමෙන් දව පරිමාව සොයා ගනු ලැබේ. උදහරණ

රවුම් ලී කොටයක වට පුමාණය 2200 mm කි. දිග 7 m කි. එම ලී කොටයේ පරිමාව ඝන මීටර් කීයක් වේ ද?

ලී කොටයේ දිග = 7 m

ලී කොටයේ වට පුමාණය = 2200 mm

(ලී කොටයේ අර්ධ විෂ්කම්භය සෙවීම සඳහා  $2\pi r$  සුතුය ආදේශ කිරීම.)

$$= 2200 \div \frac{22}{7} \times 2 \text{ mm}$$

$$=$$
  $\frac{2200}{7}$ 

 $r = \frac{2200 \times 7 \text{ mm}}{22 \times 2}$ 

= 350 mm

∴ අරය = <u>0.35 m</u>

ලී කොටයේ පරිමාව සෙවීම සඳහා

(සිලින්ඩරයක පරිමාව සෙවීම  $\pi r^2 h$  සූතුය ආදේශයෙන්)

$$= \frac{22 \times 0.35^{2} \times 7 \text{ m}^{3}}{7}$$

$$= \frac{22 \times 0.35 \text{ m} \times 0.35 \text{ m} \times 7 \text{ m}}{7}$$

= <u>2.70 m³</u> (ඝනමීටර 2.70 කි.)

ලී කොටයක මුල සහ අග වට පුමාණ වෙනස් වන්නේ නම් එවිට කොටයේ මුල හා අග අර්ධ විෂ්කම්භ දෙකේ එකතුව දෙකෙන් බෙදීමෙන් ලැබෙන සාමානා අර්ධ විෂ්කම්භය අනුව වර්ග ඵලය සොයා ගෙන එය දිගින් ගුණ කිරීමෙන් පරිමාව ගණනය කරනු ලැබේ. 10 m දිග රවුම් ලී කොටයක මුල වට පුමාණය 3300 mm කි. අග වට පුමාණය 1100 mm කි. ලී කොටයේ පරිමාව ගණනය කරන්න.

ලී කොටයේ දිග 
$$= 10 \text{ m}$$
  $= 3300 \text{ mm}$   $= 3300 \text{ mm}$   $= 1100 \text{ mm}$   $= 1100 \text{ mm}$   $= 3300 \text{ mm} \times 7$   $= 22 \times 2$   $= 525 \text{ mm}$   $= 0.525 \text{ m}$   $= 0.525 \text{ m}$   $= 0.175 \text{ m}$   $= 0.175 \text{ m}$   $= 0.35 \text{ m}$ 

රවුම් ලී කොටයක මුල වට පුමාණය, අඟල් 110 කි. අග වට පුමාණය අඟල් 66 කි. ලී කොටයේ දිග අඩි 30 කි. මෙම ලී කොටයේ පරිමාව ගණනය කරන්න.

පහත සඳහන් දව තොගයේ වර්ගඵලය සොයන්න.

ගනකම අඟල්	පළල අඟල්	දිග අඩි	කැබලි ගණන	වර්ගඵලය වර්ග අඩි
1	4	8	3	$= \frac{4 \times 8 \times 3}{12} = 08$
1	6	8	3	$= \underline{6 \times 8 \times 3} = 12$
1	9	8	4	$= \frac{9 \times 8 \times 4}{12} = 24$
දව තොගයේ වැ	<b>රගඵලය</b>			= ව.අඩි 44


පහත සඳහන් දුව තොගයේ වර්ගඵලය සොයන්න.

ගනකම	mm පළල mm	දිග mm	කැබලි ගණන	වර්ගඵලය වර්ග මීටර
25	100	2500	3	$= \frac{100 \times 2500 \times 3}{1000 \times 1000} = 0.75$
25	150	2500	4	$= \frac{150 \times 2500 \times 4}{1000 \times 1000} = 1.5$
25	225	2500	4	$= \frac{225 \times 2500 \times 4}{1000 \times 1000} = 2.25$
මුළු දැව	තොගයේ වර්ගඵලං	చ		= ව.මී. 4.50

ගෙඩි කඳට ඉරන ලද ලෑලිවල දව පුමාණය ගණනය කිරීමේ දී එළය කොටස ඉවත් වන සේ අරටුව පමණක් මැනීමෙන් වැඩට යෝගා දව පුමාණය ගණනය කළ හැකි ය.

#### 01. දව ලැයිස්තුව සකස් කිරීම

අදළ රූපසටහන් සහ පිරිවිතරයන්ට අනුව භාණ්ඩය නිපදවීමට අවශා දළ මිනුම් සහිත ලී ලැයිස්තුව සකස් කර ගත යුතු වේ. මෙහි දී භාණ්ඩයට අවශා සියලුම දව ගණනය කළ යුතු ය. දිරුම්, දව පලුදු, දව දෝෂ ආදිය සඳහාත්, භාණ්ඩය නිෂ්පාදනයේ දී යතු ගෑම, කැපීම් ආදිය සඳහාත්, සාමානායෙන් 10% ක් පමණ අමතර දව පුමාණයක් ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කළ යුතු ය.



රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයේ ස්වූලයක් නිපදවීමට යොදගන්නා දැව ලේඛනය පහත පරිදි ගණනය කළ හැකි ය.

දැව වර්ගය	කොටසේ නම	දළ කැපුම් දිග, පළල,ගනකම, මිලිමීටර්වලින්	අවශා කැබලි පුමාණය	අවශා පුමාණය
ගිනිසපු	පාද	550 × 45 × 40	4	මී. 02.00
තුනීලෑලි	මතුපිට ලෑල්ල	$350 \times 350 \times 15$	1	ව.මී. 0.12
ගිනිසපු	උඩ විට්ටම	$350 \times 60 \times 25$	4	මී. 1.40
ගිනිසපු	යට විට්ටම	$350 \times 40 \times 25$	4	මී.1.40
	ලී ඇණ	$35 \times 6$	16	16

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ දී අවශා දව ලේඛනය සකස් කිරීමේ දී අදළ ගොඩනැගිල්ලේ සැලැස්ම ඇඳ ගැනීමෙන් පසු ඒ අනුව දව ලැයිස්තුව සකස් කළ යුතු ය. එහි දී

- යටලී
- පරාල
- බාල්ක
- දෙර හා ජනෙල් සඳහා රාමු හා පියන්
- තරප්පු හා අත්වැට
- වඩිම්බු
- සිවිලිමට අදළ ලී හා ලෑලි

ආදී අංග සඳහා විවිධ දිග, පළල හා ගනකමින් යුතු අදළ කාර්යයට ගැළපෙන ස්වාභාවික ලක්ෂණවලින් යුතු දව වර්ග ලබා ගැනීමට සිදුවන බැවින් ඒවා වෙනවෙන ම ලේඛනගත කළ යුතු වේ. පදිංචිය සඳහා නිවසක් ඉදිකිරීමට සකස් කළ නිවාස සැලසුමක් සපයාගෙන අධායනය කිරීමෙන් ඉහත සඳහන් කරුණු මැනවින් අවබෝධ කර ගැනීමට හැකියාව ඇත

#### (1) පුධාන අමුදුවා සඳහා වියදම

නිර්මාණය කිරීමට අපේක්ෂා කරන දේ සඳහා අවශා වන පුධාන අමුදුවා හඳුනා ගැනීමෙන් පසු ඒ සඳහා වියදම ගණනය කිරීම මෙම අවස්ථාවේ දී කළ යුතු ය. මුළුතැන්ගේ බංකුව සඳහා නම් අවශා වන පුධාන අමුදුවා වන්නේ ඉරන ලද දැව වේ. කාර්යය චිතුය අනුව අදළ නිර්මාණයට අවශා කරන දව පුමාණය ගණනය කර ඒ සඳහා වෙළඳපොළේ පවතින මිල ගණන සටහන් කර ගනු ලැබේ.

#### (2) වෙනත් අමුදුවා සඳහා වියදම

පුධාන අමුදුවායට අමතර ව අවශා වන වෙනත් අමුදුවා ලේඛන ගත කර ඒ සඳහා වියදම ගණනය කිරීම මෙහි දී සිදුවේ. මුළුතැන්ගේ බංකුව සඳහා ඇණ, නිමැදුම් කඩදසි, තීන්ත හෝ සුදුසු ආලේපන ආදිය සඳහා වියදම ගණනය කිරීම මෙම අදියරේ දී සිදු කෙරේ.

#### (3) ශුමය සඳහා වියදම

ඕනෑ ම නිර්මාණයක් හෝ ඉදිකිරීමක් සඳහා ශුමය වැය කළ යුතු වේ. ඒ අනුව ශුමයට මිල ගණනක් තක්සේරු කළ යුතු වේ. අදළ නිර්මාණය සඳහා ගතවන කාලය අනුව හා යොද ගත යුතු ශුමිකයන් සංඛ්‍යාව අනුව වියදම ගණනය කරනු ලැබේ. මුළුතැන්ගේ බංකුවක් පැය කිහිපයක දී එක් පුද්ගලයකුට නිර්මාණය කර අවසන් කළ හැකි වේ. එහෙත් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමක දී විවිධ වර්ගයේ ශුමිකයන් කිහිප දෙනෙකු බොහෝ කාලයක් යෙදවීමට සිදුවනු ඇත. මෙහි දී ශුමිකයන්ගේ පුහුණු නුපුහුණු බව, ශුමිකයන්ට ගෙවීම් කිරීමේ දී සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ.

# (4) පුවාහන වියදම්

වැඩ ස්ථානය වෙත අමුදුවා රැගෙන ඒම හා නිමි දුවා වෙළෙඳපොළට හෝ සැපයුම්කරු වෙත රැගෙන යාම ආදී කටයුතු සඳහා පුවාහන වියදම් ගණනය කළ යුතු වේ. විශාල වැඩපොළක් නම් සේවකයින් පුවාහනය කිරීම ද මීට අයත් වේ.

## (5) උඩිස් වියදම් (Overheards)

ඉහත කී වියදම්වලට අමතර ව වෙනත් විවිධ පරිපාලන වියදම් උඩිස් වියදම් යටතට ගැනේ. ගෙවල් කුලී, වරිපනම්, විදුලිය, ජලය, සනීපාරක්ෂක කටයුතු, ආරක්ෂක කටයුතු, සංගුහ කටයුතු, ලිපිලේඛන, ආවුද හා උපකරණවල ක්ෂයවීම, රක්ෂණ, පුචාරක ආදී වශයෙන් ගැනෙන විවිධ වියදම් මේ යටතේ සලකා බලනු ලැබේ.


## (6) ලාභය (Profit)

තමාගේ පරිහරණය සඳහා තමා විසින් ම සකස් කරගන්නා දේ හැරුණු විට අනෙක් සෑම නිර්මාණයක් හෝ ඉදිකිරීමක් ම කරනු ලබන්නේ ලාභයක් අපේක්ෂාවෙන් ය. ඉහත කී සියලු වියදම්වල එකතුවෙන් 25% සිට 30% දක්වා පුමාණයක් ලාභය වශයෙන් ගණනය කරනු ලැබේ. නිපැයුම්කරුගේ අභිමතය පරිදි මෙම පුතිශතය අඩු වැඩි කළ හැකි ය.

#### (7) විකුණුම් මිල

ඉහත කී අමුදුවා වියදමෙහි සිට ලාභය දක්වා වියදම් සියල්ලේ එකතුව විකුණුම් මිල වශයෙන් තියම කරනු ලැබේ.මිල නියම කිරීමේ දී පාරිසරික තත්ත්වයන් උද්ධමනය හා අළෙවිකරණයේ දී සිදුවිය හැකි ගැටලු හා හානි ද සැලකිල්ලට ගත යුතු ය.

# නිවසේ මුළුතැන්ගේ භාවිතය සඳහා කුඩා බංකුවක් සකස් කිරීම. කාර්යය චිතුය



#### අමුදුවා

600 mm × 200 mm මැහෝගනී ලෑලි කැබැල්ලක් 50 mm කම්බි ඇණ 04 ක් නිමැදුම් කඩදසි කැබැල්ලක් ඇනමල් තීන්ත 50 ml තිනර්

#### අවශා උපකරණ

මට්ටම් යත්ත කැට යත්ත අත්විඳුම් යන්තුය අත් කියත අඬු මිටිය මුළු මට්ටම වානේ කෝදුව පැන්සල/අඳින පිහිය පැතිනියන තහඩු කියත 25 mm පින්සල

# වියදම් ඇස්තමේන්තුව


01. පුධාන අමුදුවා සඳහා		
600 mm × 200 mm මැහෝගනී ලෑලි කැබැල්ලට	රු.	50.00
02. වෙනත් අමුදුවා		
<b>₹</b> ₹ <b>©</b>	රු.	02.00
නිමැදුම් කඩදසි කැබැල්ලට	රු.	08.00 35.00
තීන්ත හා තිනර්	රු.	35.00
03. ශුමය	රු.	30.00
04. පුවාහන වියදම්	නැස	ລ
05. උඩිස් වියදම්	<u>රු.</u>	03.00
	<u>රු.</u>	128.00
$06$ . ලාභය ( $\underline{128 \times 25}$ )		
10	රැ.	32.00
07. විකුණුම් මිල	රු.	32.00 160.00

විකුණුම් මිල ආසන්න අගයකට වෙනස් කිරීමට නිෂ්පාදකයාට අවස්ථාව ඇත.

මෙම බංකුව තමාගේ ම පුයෝජනය සඳහා සකස් කරගන්නේ නම් 3,4,5,6,7 යන වියදම් නොසලකා හැරිය හැකි ය. එවිට මේ සඳහා සතා වියදම වන්නේ රු. 75.00 පමණ වේ.

# 180 mm උස වැරගැන් වූ කොන්කීට් කම්බි කණු නිෂ්පාදනය කිරීම.

#### කාර්යය චිනුය



## අවශා දුවා (කණු අටක් සඳහා)

සිමෙන්ති කොට්ට	01
වැලි තාච්චි	12
18 mm ගල් තාච්චි	24
6 mm කම්බි	16kg
ජලය	

#### අවශා උපකරණ හා ආවුද

උදල්ල සවල තාච්චිය විල්බැරෝව මේසත් හැන්ද හැඩයම (අච්චුව)

# වියදම් ඇස්තමේන්තුව (කණු 8 ක් සඳහා)

#### 01. පුධාන අමුදුවා

සිමෙන්ති කොට්ට 01	රු.	900.00
වැලි තාච්චි 12	රු.	200.00
ගල් තාච්චි 24	රැ.	350.00
කම්බි 16 kg	රු.	1500.00

02	<u>බවනත්</u>	අමුදුවා	නැත
UZ.	<b>ග</b> ටතාතා	<b>GOCO</b>	2)(D)

03. ශුමය	රැ.	350.00
04. පුවාහන වියදම්	රු.	350.00
05. උඩිස් වියදම්	රැ.	40.00

06. ලාභය (<u>3690 × 30</u>)

100 රු. 1107.00 කණු අටක් සඳහා රු. 4797.00 එක් කණුවක් සඳහා රු. 599.62

එක් කණුවක විකුණුම් මිල <u>රු. 600.00</u>

නිමැවුමක් කිරීමේ දී රජයේ නීති රෙගුලාසි හා කොන්දේසි ද පුද්ගලයකු සඳහා කරන නිමැවුමක් නම් අදළ පුද්ගලයන්ගේ කොන්දේසි හා උපදෙස් ද සැලකිල්ලට ගැනීමට සිදු වේ.

# 07


# විකසන

කේක්, බිස්කට්, කිරිපිටි, රසකැවිලි, සායම්, මාළු, බෙහෙත් වර්ග වැනි විවිධ දුවා ආරක්ෂාවටත්, අවකාශයේ උපරිම පුයෝජනය ලබා ගැනීමටත්, කුමවත් ව ගබඩා කිරීමේ පහසුවටත්, ක්ෂණික ව ගණනය කර ගැනීමේ පහසුවටත්, ඇසුරුම් උපකරණ හා පෙට්ටි භාවිත වේ.

මෙම ඇසුරුම් පෙට්ටි හා ටින් ඇතුළත හිස් අවකාශයෙන් යුතු කුහරාකාර වස්තු වන අතර තුනී ලෝහ තහඩු, කාඩ්බෝඩ් සහ ඝන කඩදසි වැනි දවා යොද ගනිමින් වීවිධ හැඩවලින් හා පුමාණවලින් නිපද වනු ලැබේ.

මේවායේ හැඩයන් ඝනකය (Cube) ඝනකාභය, සිලින්ඩරය (Cylinder) ආදී වශයෙන් බහුල ව භාවිත වන අතර, පිරම්ඩය (Pyramid) කේතුව (Cone) සහ ගෝලය (Sphere) සුළු වශයෙන් භාවිත වේ. ගෝලය හැර ඉහත දැක්වෙන කුහරාකාර වස්තුවක් (ඇසුරුමක්) අලවන ලද හෝ පාස්සන ලද ස්ථානවලින් ගලවා දිග හැරිය විට එය එක ම තල රූපයක් බව පෙනේ.

මෙහි දක්වෙන දිග, පළල, උස සමාන දුවායක අසුරණයක් වැනි කුඩා වස්තුවක පාදයක දිග 2cm බැගින් වූ ඝනකයකි. (Cube) මෙහි ඇති පැති හය දිග හැරිය විට මෙහි පැති හය ම සමමිතික වේ. මෙම රූපය ඝනකයේ විකසනය (Development) නම් වේ. විකසනයේ නැමෙන දුර කඩ ඉරිවලින් දක්වේ. මෙවැනි කුඩා පෙට්ටි තැනීමේ දී ඇලවීම සඳහා ඇලවුම් වාසි තබා කපා ගැනීමෙන් ඇලවීම පහසු වේ. මෙම විකසනය අවශාතා අනුව විවිධ කුමවලට ඇදිය හැකි ය.




ඉදිරි පෙනුම


H සැලැස්ම

විකසනය


මෙවැනි විකසන බහුල ව නිපදවීමේ දී පහත පෙනෙන අයුරින් කොටස් දෙකක් ලෙස ඇඳ ගැනීමෙන් තහඩු පිරිමැසෙන අතර කපා ගැනීම ද පහසුවේ. එහෙත් එක් අලවන ස්ථානයක් වැඩි වේ.

සමාන හැඩැති පුමාණයෙන් යුත් ඇසුරුම් පෙට්ටි රාශියක් තැනීමේ දී එහි විකසනය ඝන කඩදසි (කාඩ්බෝඩ්) ඇඳ අච්චුවක් කපා ගැනීමෙන් එය නැවත නැවත ඇදීම පහසු වේ. මෙසේ කපාගත් අච්චුව පතරොම (Stencil) යනුවෙන් හැඳින්වේ.






- 01. දිග සහ පළල 20 mm බැගින් වූ ද, උස 10 mm වූ ද, පහත දක්වෙන සනකාභයේ විකසනය ඇදීම.
  - මෙය ඇඳීමේ දී ඝන වස්තුවේ තිුමාන රූපය, ඉදිරි පෙනුම සහ සැලැස්ම නිදහස් අතින් ඇඳ මිනුම් දක්වීමෙන් කාර්යය වඩාත් පහසු වේ.
  - මෙහි සැලැස්මෙහි යොද ඇති අංක 1,2,3,4 විකසනයෙහි යොද ඇත්තේ 1,2,3,4,1 වශයෙන් බව සලකන්න.




- 02. පාදයක දිග හා උස දුන්විට සමචතුරසුාකාර පිස්මයක (Prism) විකසනය ඇඳීම. (උදාහරණයට මිනුම් දී ඇත.)
  - දී ඇති දත්ත අනුව ප්‍රිස්මයේ ඉදිරි පෙනුම සහ සැලැස්ම පළමු ව අඳින්න.
  - තිරස් සරල රේඛාවක් ඇඳ එහි සැලැස්මෙහි පැත්තෙන් පැත්තට ඇති දුර සලකුණු කොට 1,2,3,4,1 ආදී වශයෙන් නම් කරන්න.
  - එම ලක්ෂාවලට ලම්බකව ඇඳ පිස්මයේ උස ඒවායේ සලකුණු
     කොට එම ලක්ෂා යා කරන්න.
  - පියන සහ පතුල සැලැස්මෙහි
     මිනුම් භාවිත කර සුදුසු
     ස්ථානවලට යා කරන්න.
  - ඉම් රේඛා තද පාටින් ද නැමෙන රේඛා කඩ ඉරිවලින් ද දක්වන්න.



03. දී ඇති සමාංශක පුක්ෂේපණ රූපයේ දක්වෙන සෘජුකෝණාසුාකාර පුස්මයේ විකසනය ඇඳීම.


(උදාහරණයට මිනුම් දී ඇත.)

- දී ඇති දත්ත අනුව පුිස්මයේ ඉදිරි පෙනුම සහ සැලැස්ම අදින්න.
- තිරස් සරල රේඛවක් ඇඳ, එහි සැලැස්මෙහි පැත්තෙන් පැත්තට දක්වෙන දුර 1,2,3,4,1 ආදී වශයෙන් සලකුණු කොට නම් කරන්න.
- එම ලක්ෂාවලට ලම්බක ව ඇඳ, පිස්මයේ අදළ උස ඒවායේ සලකුණු කොට යා කරන්න.
- පියන සහ පතුල සැලැස්මෙහි ඇති
   මිනුම් අනුව විකසනයට එක් කරන්න.
- ඉම් රේඛා තද පාටින් ද,
   නැමෙන තැන් කඩ ඉරිවලින් ද දක්වන්න.



# 04. පාදයක දිග හා උස දුන්විට සමපාද තිුකෝණාකාර පිුස්මයක විකසනය ඇඳීම. (උදහරණයට මිනුම් දී ඇත.)


- පළමු ව පිස්මයේ සැලැස්ම එක් පාදයක් තිරසට සමාන්තර වන ලෙස, ඉහළින් හෝ පහළින් ඇඳ ගන්න. (මෙහි පහළින් ඇඳ ඇත.)
- තිකෝණයේ තිරස් පාදයට සමාන්තර වන ලෙස ඊට ඉහළින් සරල රේඛාවක් ඇඳ, එම රේඛාව දක්වා තිකෝණයේ ලක්ෂා තුන ලම්බක ව දිගු කොට, එහි සිට තවත් 23 mm ඉහළින් ලක්ෂා තුන සලකුණු කර එම ලක්ෂා යා කරමින් ඉදිරි පෙනුම අඳින්න.
- නැවත තවත් සරල රේඛවක් තිරස් ව ඇඳ, එහි තිකෝණයේ පාද තුනේ දිග සලකුණු කර 1,2,3,1 ලෙස අංකනය කරන්න. එම ලක්ෂාවලට ලම්බ රේඛා 23 mm දිගට ඇඳ එම ලක්ෂා යා කරන්න.
- පියන සහ පතුල අවශා පරිදි විකසනයට එකතු කරන්න.
- ඉම් රේඛා සහ කඩ රේඛා අදිමින් විකසනය සම්පූර්ණ කරන්න.
- මෙම විකසනය ඇඳිමේ තවත් කුම ඇත.



# 05. පාදයක දිග හා උස දුන්විට ෂඩසුාකාර (Haxagon) පිුස්මයක විකසනය ඇඳීම. (උදහරණයට මිනුම් දී ඇත.)

- පළමු ව පිස්මයේ සැලැස්ම පහළින් හෝ ඉහළින් හෝ ඇඳගන්න. (මෙහි පහළින් ඇඳ ඇත.)
- මේ සඳහා අරය 12 mm වූ දුරක් කවකටුවට ගෙන වෘත්තයක් ඇඳ ගන්න.
- වෘත්තයේ කේන්දුය හරහා AB තිරස් සරල රේඛාවක් ඇඳ, එම රේඛාවෙන් වෘත්තය කැපුණු ලක්ෂා දෙක ආධාර කර ගෙන වෘත්තයේ අරය වෘත්තය වටා චාප කරමින් වෘත්තය සමාන කොටස් හයකට බෙදා ගන්න. එම ලක්ෂා යා කොට ෂඩසය ඇඳ ගන්න. (10 වන ශේණියේ පෙළපොතෙහි දක්වේ.)
- ෂඩසුය ඉහළින් AB රේඛවට සමාන්තර ව තිරස් සරල රේඛාවක් ඇඳ විහිත චතුරසු ආධාරයෙන් ෂඩසුයේ ලක්ෂා ලම්බක ව තිරස් රේඛාවට දිගුකොට ඒවාට අදළ අංක දක්වන්න.
- එම ලක්ෂා ති්රස් තලයට ලම්බක ව 25 mm දක්වා ඉහළට දිගු කර ඒවා යා කරමින් ඉදිරි පෙනුම ඇඳගන්න.

- තිරස් රේඛාවක් ඇඳ, එහි පාදවල දිග සලකුණු කර අංක 1,2,3,4,5,6,1 සලකුණු කර ඒවාට ලම්බක ඇඳ පිස්මයේ උස සලකුණු කර තිරස් රේඛාවකින් ලක්ෂා යා කරන්න.
- පියන සහ පතුල පිස්මයේ කැමති පාදයකට එකතු කර විකසනය සම්පූර්ණ කරන්න.
- ඉම් රේඛා තද පාටින් සහ නැමෙන රේඛා කඩ ඉරි යොදු නිම කරන්න.
- ඉහත විකසනය ඇඳිය හැකි තවත් කුම ඇත.





06. පාදයක දිග හා ලම්බක උස දුන්විට සවිධි පංචාසු (Pentagon) පිස්මයක විකසනය ඇඳීම. (උදහරණයට

මිනුම් දී ඇත.)

• 15 mm දිග AB සරල රේඛාවක් අඳින්න. (සවිධි බහුඅසු ඇදීම 10 ශූේණියේ දී හඳුන්වා දී ඇත.)

- AB සරල රේඛාවට ලම්ඛ සමච්ජේදකයක් ඇඳ එය AB හමු වූ ලක්ෂාය O ලෙස හඳුන්වන්න.
- AO අරය වශයෙන් ගෙන O කේන්දු කර ගනිමින් ලම්බ සමච්ඡේදකය කැපෙන සේ චාපයක් ඇඳ එම කැපුණ ලක්ෂාය 4 ලෙස හඳුන්වන්න.
- ඉන්පසු AB අරය වශයෙන් ගෙන B කේන්දු කරමින් ලම්බකය කැපෙන ලෙස තවත් චාපයක් ඇඳ, එම කැපුණු ලක්ෂාය 6 ලෙස හඳුන්වන්න.
- 4 සහ 6 ලක්ෂා අතර දුර සමච්ඡේද කොට 5 වැනි ලක්ෂාය සොයා ගෙන 5 සිට A දක්වා දුර අරය වශයෙන් ගෙන 5 කේන්දු කොට ගෙන වෘත්තයක් ඇඳ, එම වෘත්තය වටා AB දුර සලකුණු කරමින් ABCDE සවිධි පංචසුය ඇඳ ගන්න.
- AB ට සමාන්තර ව පහළින් තිරස් රේඛාවක් ඇඳ, එය මත වෘත්තයේ EABCD ලක්ෂාවලට ලම්බක ව ලක්ෂා 05 ක් සලකුණු කොට එම
  - ලක්ෂාවලට රූපයේ දක්වෙන පරිදි 40 mm දිග ලම්බ රේඛා 4 සහ කඩ රේඛාව ඇඳ එම රේඛා කෙළවරවල් ති්රස් සරල රේඛාවකින් යා කොට පිුස්මයේ ඉදිරි පෙනුම සම්පූර්ණ කරන්න.
- සරල රේඛාවක් ඇඳ, පංචාසුයේ පාද එහි සලකුණු කොට, පුිස්මයේ පැති පහ සෘජුකෝණි ව එයට එකතු කර සැලැස්මෙහි මිණුම් භාවිතයෙන් පියන සහ පතුල විකසනයට එක් කරන්න.
- ඉම් රේඛා තද පාටින් ද, ඉතිරි රේඛා කඩ ඉරිවලින් ද ඇඳ විකසනය සම්පූර්ණ කරන්න.







සවිධි (පාද සමාන වූ) බහු අසුයක පාද සංඛ්‍යාව අනන්තයක් වූ විට එය වෘත්තයක් වේ. එසේ ම පිස්මයක සමාන පාද සංඛ්‍යාව අනන්තයක් වූ විට එය සිලින්ඩරයක් වේ.

#### 07. අරය හා ලම්බක උස දුන්විට සිලින්ඩරයක (Cylinder) විකසනය ඇදීම.

- දී ඇති අරයට අනුව වෘත්තයක් ඇඳ එහි මධානය ලක්ෂා හරහා තිරස් සරල රේඛාවක් අදින්න.
- එම රේඛාවට ලම්බ සමච්ඡේදයක් අඳිමින් වෘත්තය සමාන කොටස් 4 කට බෙදන්න.
- වෘත්තයේ අරය කවකටුවකට ගෙන චාප කරමින් වෘත්තය සමාන කොටස් 12 කට බෙද ගන්න.
- බෙදු සමාන කොටස් සංඛ්‍යාව වැඩි වූ තරමට නිරවදානාව ද වැඩි වේ.
- වෘත්තයට පහළින් තිරස් සරල රේඛාවක් ඇඳ වෘත්තය කැපුණු ලක්ෂාය ලම්බක ව පහළට දික් කරන්න.
- එම රේඛාවල සිලින්ඩරයේ උස සලකුණු කොට තිරස් ඉරකින් යා කර, ඉදිරි පෙනුම සම්පූර්ණ කරන්න.
- තිරස් සරල රේඛාවක් ඇඳ එහි සිලින්ඩර සැලැස්මේ කොටස් 12 සලකුණු කර සිලින්ඩරයේ උස ද ඒවායේ සලකුණු කොට යා කරන්න. එම ලම්බ රේඛා 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,1 ලෙස හඳුන්වන්න.
- සුදුසු ලක්ෂා දෙකකට පියන හා පතුල යා කරන්න.






පිස්මය හෝ සිලින්ඩරය හෝ ආනත තලයකින් කැපී ඇති විට ඉතිරි කොටසේ විකසනය ඇඳීම සඳහා ඉදිරි පෙනුම හා සැලැස්ම ඇඳීම අනිවාර්ය වුව ද එසේ නො වන විට එක වර ම වුව ද විකසනය ඇඳිය හැකි බව දන් ඔබට වැටහෙනු ඇත. එහෙත් පිස්මය හෝ සිලින්ඩරය ආනත රේඛාවකින් කැපී ඇති විට එම කැපුම් රේඛාව දක්වා උස විකසනයේ අදළ රේඛාවල සලකුණු කර පිස්මයක නම්, සරල රේඛා කොටස් ලෙස ද, සිලින්ඩරයක නම් වකු රේඛාවකින් ද, ඇඳගත යුතු බව සලකන්න.


## 08. කුහරාකාර, ලුප්ත (ඡේදිත) ඝන වස්තුවල විකසන ඇඳීම.

මෙහි පහත දක්වෙන්නේ කුහරාකාර (ලුප්ත) ඝන වස්තු කිහිපයක් ආනත තලයකින් ඡේදනය කිරීමෙන් පසු ඉතිරි කොටසේ විකසනය අදින ආකාරයයි.


01. ලුප්ත (ඡේදිත) පුිස්මයක විකසනය ඇඳීම.




02. ලුප්ත (ඡේදිත) ෂඩාසු පුිස්මයක විකසනනය ඇඳීම.



03. ලුප්ත (ඡේදිත) සිලින්ඩරයක පිුශ්මයක විකසනනය ඇඳීම.



09. ඝන කඩදසි මත පහත නිර්මාණවල විකසන ඇඳ කපා නවා ඒවා තනා ගත හැකි ය.





# සන වස්තුවල සෘජු පුක්ෂේපණ රූප ඇඳීම.


අෑත අතීතයේ සිට මිනිසුන් සන්නිවේදනය සඳහා විවිධ චිතු භාවිත කොට ඇත. තාක්ෂණික දියුණුවත් සමග ම බිහි වූ නව නිර්මාණ පිළිබඳ තොරතුරු නිර්මාණකරුවන් අතරේ සන්නිවේදනය කර ගැනීමට විධිමත් චිතු කුමයක් අවශා විය. එහෙයින් එම චිතු සඳහා විවිධ සම්මත, සම්මුති, සංකේත අන්තර්ගත කරගත් අතර, එම චිතු ජගත් භාෂාවක් ලෙස වාහප්ත විය.


මෙම චිතු තාක්ෂණික ඇදීම (Technical Drawing), යාන්තුික ඇදීම (Mechanical Drawing), ඉංජිනේරු ඇදීම (Engineering Drawing), ආදී විවිධ නම්වලින් හැඳින්විය.

මෙහි දකුණු පස ඇති රූප විමර්ශනය කිරීමේ දී ද්විමාන රූපවලට වඩා තිුමාන රූපවලින් වස්තුවක හැඩරුව මනාව පැහැදිලි වන බව පෙනේ.


30° බැගින් දෙපසට සමාන ව ආනත වන මෙම තිුමාන රූප සමාංශක පුක්ෂේපණ (Isometric Projection) යනුවෙන් හැඳින්වේ. වම්පසින් පෙනෙන ද්වීමාන රූප සෘජු පුක්ෂේපණ (Orthographic Projection) ලෙස හැඳින්වේ.

මෙහි දකුණු පස දක්වෙන සමාංශක පුක්ෂේපණ චිතුය (Isometric Projection) ඉතා පැහැදිලි වුව ද, එහි වම්පස ඇති ආනත කොටස දකුණු පැත්තේ තිබේ ද? ඉහළ ඇති සිදුරේ ගැඹුර කොපමණ ද? යට ඇති කාණුව අනෙක් පැත්තට පසා වී ඇත් ද? යන තොරතුරු තීරණය කළ නො හැක. එසේ ම එහි මිනුම් සියල්ල ම දක්විය නො හැකි ය.






එහෙත් එයට පහළින් දක්වෙන සෘජු පුක්ෂේපණ (Orthographic projection)  $\mathcal{O}_7$ ප තුනෙන්, A දෙසින් බැලූ විට පෙනෙන ඉදිරි පෙනුම (Front elevation) B දෙසින් පෙනෙන පැති පෙනුම (Side elevation) ඉහළින් පෙනෙන සැලැස්ම (Plan) වෙන වෙන ම පුදර්ශනය වන අතර, අදළ සියලු ම මිනුම් ද පැහැදිලි ව දක්විය හැකි ය.




එහෙයින් මෙම සෘජු පුක්ෂේපණ රූප ඉංජිනේරුවරුන්ට, තාක්ෂණික ශිල්පීන්ට ගෘහ සැලසුම් ශිල්පීන්ට, නිර්මාණකරුවන්ට අධායනය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. එසේ ම සෘජු පුක්ෂේපණ රූප තුළින් සමාංශක රූපය මනසින් දකීම හා ඇදීම මේ හැමට ම අතාවශා නිපුණතාවකි. සමාංශක පුක්ෂේපණ රූපීය පෙනුමකින් ඝන වස්තුවක හෝ යන්තු කොටසක සියලු විස්තරාත්මක තොරතුරු දක්විය නො හැකි හෙයින් ඒ සඳහා සෘජු පුක්ෂේපණ රූප භාවිත වේ.

සෘජු පුක්ෂේපණ පෙනුම් අඳින ජාතාන්තර කුම දෙකක් සඳහා වූ සංකේත පහත දැක්වේ.

01. පුථම කෝණ කුමය (First angle method)




02. තෙ වන කෝණ කුමය (Third angle method)




තහඩු හතරකින් සැකසුණු සෘජු කෝණ හතරක් අංකනය කොට ඇති අයුරු මෙහි දක්වේ. මෙහි පුථම සහ තෙ වන කෝණ ඔබට පහසුවෙන් හඳුනා ගත හැකි ය.

සන වස්තුවක් පුථම කෝණයේ පිහිටා ඇති අයුරින් සලකා ඇඳීම පුථම කෝණ කුමයට ඇඳීම ලෙසත් තෙවන කෝණයේ පිහිටා ඇති අයුරින් සලකා ඇඳීම තෙ වන කෝණ කුමයට ඇඳීම ලෙසත් සැලකේ.




#### පුථම කෝණ කුමය (First angle method)

පුථම කෝණය තුළ ඒ ඒ තලවලට සමාන්තර ව එල්ලන ලද ඝන වස්තුවක් මෙම රූපයෙන් දක්වේ. ඝන වස්තුවේ ඊතලය දෙසින් බැලූ විට පෙනෙන ලක්ෂා එක එල්ලේ ඉදිරි පෙනුමට පුක්ෂේප කොට එම ලක්ෂා යා කිරීමෙන් ඉදිරි පෙනුම ද, ඉහළ සිට ඝන වස්තුව බැලු විට පෙනෙන ලක්ෂා පහත ඇති සැලැස්මට ද, ඝන වස්තුවේ වම් පසින් බැලු විට පෙනෙන ලක්ෂා දකුණු පස පැති තලයට ද පුක්ෂේප කොට එම ලක්ෂා යා කිරීමෙන් ඉදිරි පෙනුම, සැලැස්ම හා පැති පෙනුම ලැබේ. ඝන වස්තුවේ ඒ ඒ පැතිවලින් ආලෝක ධාරාවන් යැවීම මගින් පුතිවිරුද්ධ තලවල සෙවණැලි ඇති කිරීම මෙයට සමාන බැවින් මෙම පුථම




කෝණ කුමය සෙවණැලි කුමය ලෙස ද හැඳින්විය හැකි ය.

ඉන් පසු ඉදිරි පෙනුම අඳින ලද තලය එසේ ම තිබිය දී සැලැස්ම අදින ලද තලය පහළටත්, පැති පෙනුම අදින ලද තලය දකුණු පසටත් දිග හැර තල තුන සමතලයක් මත තැබීමෙන් ඉදිරි පෙනුමත් එයට පහළින් සැලැස්මත් ඉදිරි පෙනුමට දකුණු පසින් පැති පෙනුමත් රූප එකිනෙක පුක්ෂේප වන අයුරින් පෙනේ. පුථම කෝණ කුමයට සෘජු පුක්ෂේපණ ඇඳීම මෙසේ දක්විය හැකි වුව ද දෙන ලද රූපීය පෙනුමක සෘජු පුක්ෂේපණ පෙනුම් ඇඳීමේ දී අදළ තල තුන මනඃකල්පිත ව සිතා ගෙන රූප තුන එක ම තලයක ඇඳීම කළ යුතු වේ.



යම් විටෙක රූපීය පෙනුමේ වම් පස ඉදිරි පෙනුම වශයෙන් ඊතලයෙන් දක්වා ඇත්නම් එයට සාපේක්ෂ ව ඉදිරි පෙනුමත් සැලැස්මත් ඇඳ, පැති පෙනුම වම් පසින් ඇඳිය යුතු වේ.




#### තෙ වන තෝණ කුමය (Third angle method)

තෙ වන කෝණය තුළ ඒ ඒ තලවලට සමාන්තර ව එල්ලන ලද ඝන වස්තුවක් මෙම රුපයෙන් දක් වේ. ඊතලය දෙසින් ඇති විනිවිද පෙනෙන තලය තුළින් එක එල්ලේ ඝන වස්තුව බැලීමෙන් පෙනෙන වස්තුවෙන් පුක්ෂේපිත ලක්ෂා එම ඉදිරි තලයේ මාකර් පෑනකින් සලකුණු කොට එම ලක්ෂා යා කිරීමෙන් ඉදිරි පෙනුමත්, එසේ ම ඉහළින් ඇති විනිවිද පෙනෙන තලය තුළින් එක එල්ලේ ඝන වස්තුව බැලීමෙන් පෙනෙන වස්තුවෙන් පුක්ෂේපිත ලක්ෂා ඉහළ තලයේ සලකුණු කොට එම ලක්ෂා යා කිරීමෙන් සැලැස්මත්, වම්පස විනිවිද පෙනෙන තලය තුළින් සන වස්තුව බැලීමෙන් වෙතුණු කොට එම ලක්ෂා යා කිරීමෙන් සත වස්තුව බැලීමෙන් පෙනෙන පුක්ෂේපිත ලක්ෂා එම වම්පස තලයේ සලකුණු කොට ඒවා යා කිරීමෙන් පැති පෙනුමක් ලබා ගත හැකි ය.


ඉන් පසු ඉදිරි පෙනුම එසේ ම තිබිය දී සැලැස්ම අදින ලද මතු තලය ඉහළටත් වම් පැති තලය වම් පසටත් දිග හැර සම තලයක තැබීමෙන් ඉදිරි පෙනුමත් එයට ඉහළින් සැලැස්මත් ඉදිරි පෙනුමට වම්පසින් පැති පෙනුමත් රූප එකිනෙක පුක්ෂේප වන අයුරින් පෙනේ.


තෙ වන කෝණ කුමයට සෘජු පුක්ෂේපණ ඇඳීම මෙසේ දක්විය හැකි වුව ද දෙන ලද රූපීය පෙනුමක සෘජු පුක්ෂේපණ පෙනුම් ඇඳීමේ දී අදළ තල තුන මන:කල්පිත ව සිතා ගෙන රූප තුන එක ම තලයක ඇඳීම කළ යුතු වේ.

යම් විටෙක රුපීය පෙනුමේ වම් පස ඉදිරි පෙනුම වශයෙන් ඊ තලයෙන් දක්වා ඇත්නම් එයට සාපේක්ෂ ව ඉදිරි පෙනුමත් සැලැස්මත් ඇඳ පැති පෙනුම දකුණු පසින් ඇඳිය යුතු වේ.




පහත දක්වෙන නිදසුන් නිරීක්ෂණය කරමින් සෘජු පෙනුම එකිනෙක පුක්ෂේප වන අයුරුත්, පුථම සහ තෙ වන කෝණ කුම දෙකත්, ඊතලය වෙනස් වීමෙන් රූප වෙනස් වන අයුරුත් අධායනය කරන්න.






		සෘජු පුක්ෂේපණ		
සමාංශක පුක්ෂේපණ රූපය	ජැර පුථම කෝණ කුමය	ප තෙ වන කෝණ කුමය		
, (ii)	පැති පෙනුම A ඉදිරි පෙනුම සැලැස්ම	සැලැස්ම A ඉදිරි පෙනුම පැති පෙනුම		
		日日日		
	回回回	回回		




සමාංශක පුක්ෂේපණ රූපීය පෙනුම් හතරකට අදළ සෘජු පුක්ෂේපණ රූප පුථම හා තෙවන කෝණ කුමවලට වෙන වෙන ම ඇඳ අදළ සංකේත දක්වා ඇත. අංක 1 සහ 4 රූපවල ඉදිරි පෙනුම් දකුණු පසින් ද 2 සහ 3 රූපවල ඉදිරි පෙනුම් වම් පසින් ද ඊතල යොද දක්වා ඇත.


මෙම රූප මැනවින් අධායනය කර පසුව දක්වෙන පුශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.




සරල ඝන වස්තු කිහිපයක සෘජු පුක්ෂේපණ රූප පහත දක්වේ. ඒ එකිනෙකට අදළ රූප තුනෙන් දෙකක් පමණක් දක්වා ඇත. පුශ්නාර්ථ ලකුණ යෙදූ ස්ථානයට අදළ රූපය ඇඳ දක්වන්න.



ඉංජිනේරු ඇඳීමේ දී භාවිත වන රේඛා වර්ග (TYPES OF LINES)



සෘජු පුක්ෂේපණ රූපයක් ඇඳීමේ පියවර කුමය.





# වැඩිදුර තාක්ෂණික අධනපන අවස්ථා.

# හැඳින්වීම

පාසල් අධාාපනය හදරමින් සිට අතර මග දී පාසල් හැර යන හෝ අධාාපන පොදු සහතික පතු සාමානාපෙළ විභාගයට පෙනී සිට අසමත් වන හෝ සාමානා පෙළ සමත් වුවත් තව දුරටත් ශාස්තීය අධාාපනය ලැබීමට හැකියාවක් හෝ අවශාතාවක් නැති හෝ අධාාපන පොදු සහතික පතු උසස්පෙළ හදරා විශ්ව විදහාලයට ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම් නො ලබන ශිෂා ශිෂාාවන්ට යම් වෘත්තියකට අදළ වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා ගැනීමෙන් වෘත්තියට අදළ රැකියා අවස්ථා උද කර ගත හැකි ය.

# ශීු ලංකාව තුළ වැඩි ම රැකියා අවස්ථා පවතින වෘත්තීන්.

වර්තමානයේ ශී ලංකාව තුළ වැඩි ම රැකියා අවස්ථා පවතින වෘත්තීන් පිළිබඳ ව මුදිත මාධාය මගින් හා ශුවා දෘශා මාධායන් මගින් දනගත හැකි ය. එහෙත් වෘත්තීය පුහුණුවකට අදළ රැකියා අවස්ථා පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කිරීමේ දී ශී ලංකාව තුළ වැඩි ම රැකියා අවස්ථා පවතින ක්ෂේතු කිහිපයක් ඇත. උදහරණ ලෙස ඉදිකිරීම් ක්ෂේතුය හා මෝටර් කාර්මික ක්ෂේතුය හඳුන්වා දිය හැකි ය. මෙහි දී ඉදිකිරීම් ක්ෂේතුය තුළ ඇති පෙදරේරු වෘත්තිය, ජලනළ කාර්මික වෘත්තිය, හා ඇලුමිනියම් පිළිසකරකරු වැනි වෘත්තින් ද, මෝටර් කාර්මික ක්ෂේතුය තුළ ඇති මෝටර් වාහන කාර්මික ශිල්පී සහ මෝටර් සයිකල් අලුත්වැඩියාව වැනි වෘත්තීන් සඳහා රැකියා අවස්ථා විශාල වශයෙන් පවතී. මෙවැනි වෘත්තීන් සඳහා වෘත්තීය පාඨමාලාවක් හදරා ඉන් නිපුණතාව ලබා ගැනීමෙන් පහසුවෙන් රැකියා අවස්ථාවක් ලබා ගත හැකි ය.

# විදේශවල වැඩි ම රැකියා අවස්ථා පවතින වෘත්තීන්

විදේශීය ව රැකියා අවස්ථා පවතින වෘත්තීන් පිළිබඳ ව මුදිත හා ශුවා දෘශා මාර්ගයෙන් දන ගත හැකි ය. එහෙත් වෘත්තීය පුහුණුවකට අදළ රැකියා පිළිබඳ ව, පුහුණු ශුමිකයින්ට විශාල වශයෙන් ඉල්ලුමක් ඇති බව දන ගත හැකි ය. විදේශීය ව රැකියා අවස්ථා උදකර ගැනීමේ දී වැඩි ම රැකියා අවස්ථා පවතින ක්ෂේතු කිහිපයක් ඇත. එම ක්ෂේතුවල විවිධ වෘත්තීන් සඳහා ආකර්ෂණීය ඉහළ වැටුප් ලබා දීම සිදු වෙයි. උදහරණ ලෙස ඉදිකිරීම් ක්ෂේතුය හා බර වාහන කාර්මික ක්ෂේතුය වැනි ක්ෂේතු තුළ විශාල වශයෙන් රැකියා අවස්ථා ඇත. මෙවැනි ක්ෂේතුයන්ට අදළ වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා හැදරීමෙන් විදේශීය රැකියා අවස්ථා ද උද කර ගත හැකි වෙයි.

ඒ ඒ වෘත්තීන්, රැකියාවන් සඳහා තෝරා ගැනීමේ දී එම වෘත්තිය පිළිබඳ ව නිපුණතාව ලබා ගැනීම.

යම් වෘත්තීය ක්ෂේතුයක වෘත්තියකට අදළ කුසලතාව, දැනුම හා ආකල්ප ලබා සිටීම නිපුණතාව ලෙස හැඳින්විය හැකි ය. ඒ ඒ රැකියා ක්ෂේතු තුළ ඇති විවිධ වෘත්තීන්වල ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (National Vocational Qualification) ලබා ගැනීම සඳහා ලිය වී ඇති නිපුණතා සම්මතවල නිපුණතාවන් සඳහන් කර ඇත. ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් කෙටියෙන් N.V.Q. ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

රටවල් රාශියක භාවිත වන ජාතාන්තර ව හඳුනා ගත් N.V.Q. සහතික කුමයට අනුකූල වන පරිදි ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් ශුී ලංකාවේ කි්යාත්මක වෙයි. එක් එක් වෘත්තියකට අදළ ව වැඩ කිරීමට අවශා කුසලතාව, දනුම හා ආකල්ප මත ඉටු කළ යුතු මිනුම් විශ්ලේෂණය කොට සකස් කළ ලේඛනයක් වූ ජාතික නිපුණතා සම්මතය (National Skills Standard) මත පදනම් වූ මට්ටම් 7 ක වෘත්තීය සුදුසුකම් මෙමගින් හඳුන්වා දෙයි. මෙම මට්ටම් 7 කින් යුත් වෘත්තීය සහතිකවල 1 මට්ටමේ සිට 4 මට්ටම දක්වා සහතික ජාතික සහතික ලෙස ද, 5 මට්ටමේ සිට 6 මට්ටම දක්වා සහතික සහතික යෙස ද, 7 මට්ටමේ සහතිකය උපාධි සහතිකය ලෙස හැඳින්විය හැකි ය.

යම් වෘත්තියකට අයත් කුසලතා ලබා ගැනීම, වෘත්තීය පුහුණුවක් වන අතර මෙහි දී එක් වෘත්තියක් පමණක් පුහුණු කරන බැවින් අදළ පුහුණු ව කෙටි කලකින් ලබා ගත හැකි ය. එහෙත් කාර්මික අධාාපනයෙන් යම් ක්ෂේතුයකට අයත් නිපුණතාව මෙන් ම එම ක්ෂේතුය පිළිබඳ නාායන් ද, අවශා පුමාණයට ලබා දීම සිදු වෙයි. මේ සඳහා උපකාරක විෂයයන් ද අවශා වන අතර, ඒවා යාන්තික ඇදීම, ගණිතය, විදාාව, පරිගණක තාක්ෂණය ද වෙයි. කාර්මික අධාාපනය හදුරන සිසු සිසුවියන්ට එම ක්ෂේතුයේ ඕනෑ ම වෘත්තියක් සඳහා යොමු විය හැකි අතර යම් නිර්මාණශීලි හැකියාවන් ද ලබා ගත හැකි ය.

කාර්මික අධාාපනයක් හෝ වෘත්තීය අධාාපනයක් ලබා ගැනීමට ශී ලංකාවේ රාජා, අර්ධ රාජා හෝ පෞද්ගලික ආයතන රැසක් ඇත. මෙම කුමන හෝ ආයතනයකින් පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට පෙර එම පාඨමාලාව තෘතීයික අධාාපන කොමිෂන් සභාවේ Tertiary and Vocational Education Commission (TVEC) ලියාපදිංචි වී පුතීතනය (Accridation) කර ඇත්දයි සොයා බැලිය යුතු ය.

රාජා, අර්ධ රාජා ආයතනවල පවත්වා ගෙන යන බොහෝ වෘත්තීය පාඨමාලා, තෘතියික අධාාපන කොමිෂන් සභාවේ (TVEC) ලියාපදිංචි වී පුතීතනය ලබා ගෙන ඇත. එවැනි ආයතන පුහුණු පාඨමාලාව අවසානයේ ඇගයීම් සිදු කර N.V.Q. සහතික ලබා දීම සිදු කරයි. මෙවැනි ආයතන පාඨමාලා හැදැරීමෙන් ලබා ගන්නා N.V.Q. සහතික මගින් පහසුවෙන් වෘත්තියට අදළ රැකියා අවස්ථා උද කර ගත හැකි වෙයි. තව ද මෙවැනි ආයතන පාඨමාලා හැදරීම සඳහා මුදල් අය කරනු නො ලැබේ.

රාජා සහ අර්ධ රාජා ආයතනවල පුහුණු පාඨමාලා හැදෑරීමෙන් එම ආයතනවලින් ලබා ගත හැකි N.V.Q. සහතිකපත්වල මට්ටම්.

- කාර්මික අධාාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට (Department of Technical Education & Training DTET) අයත් කාර්මික විදාාලවල සහ තාක්ෂණ විදාාලවල පාඨමාලා හදුරා ලබා ගත හැකි N.V.Q. සහතික පත්වල මට්ටම් 3,4,5,6 ලෙස වෙයි.
- වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට (Vocational Training Authority) අයත් ආයතනවල පාඨමාලා හදුරා ලබා ගත හැකි සහතික පත්වල මට්ටම් 3 හා 4 ලෙස වෙයි.
- ජාතික ආධුනිකත්ව සහ පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය (National Apprentice ship and Industrial Training Authority NAITA) අයත් ආයතනවල පාඨමාලා හදරා ලබාගත හැකි සහතික පත්වල මට්ටම් 3 හා 4 ලෙස වෙයි.
- ජාතික තරුණ සේවා සභාවට (National Youth Service Council NYSC) අයත් ආයතන තුළ පාඨමාලා හදරා ලබා ගත හැකි සහතික පත්වල මට්ටම 3 හා 4 ලෙස වෙයි.
- ලංකා ජර්මාණු කාර්මික අභාාස ආයතනයේ (Ceylon German Technical Training Institite CGTTI) පාඨමාලා හදරා ලබා ගත හැකි N.V.Q. සහතික පත්වල මට්ටම් 3 හා 4 ලෙස වෙයි.
- රත්මලාතේ පිහිටුවා ඇති වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විදහාලයේ (UNIVOTEC) හි වෘත්තීය උපාධි පාඨමාලාව හදරා ලබා ගත හැකි N.V.Q. සහතික පතුයේ මට්ටම 7 ලෙස වෙයි.

පෞද්ගලික පුහුණු කිරීම් ආයතනයකින් පුහුණු පාඨමාලාවක් හැදෑරීමේ දී එම පෞද්ගලික ආයතනය පිළිබඳ ව සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු

- පුහුණු ආයතන T.V.E.C හි ලියාපදිංචි වී, පාඨමාලාව පුතීතනය කර N.V.Q. සහතික ලබා දෙන ආයතනයක් ද,
- පුහුණු ආයතන T.V.E.C හි ලියාපදිංචි වී, පාඨමාලාව පුතීතනය නො කර N.V.Q. සහතික ලබා දෙන ආයතනයක් ද,
- පුහුණු ආයතන T.V.E.C හි ලියාපදිංචි නො වී, පාඨමාලාව පුතීතනය නො කර N.V.Q. සහතික ලබා දෙන ආයතනයක් ද,

එහෙත් ඉහත සඳහන් සියලු ආයතන එම ආයතනවල පාඨමාලා හදරන අයට පාඨමාලා අවසානයේ පරීක්ෂණ පවත්වා ආයතනයෙන් සහතික පත් ලබා දීම සිදු කරනු ලබයි. පෞද්ගලික ආයතනයකින් වෘත්තීය පාඨමාලාවක් හැදැරීම සඳහා මුදල් අය කරනු ලබන අතර බොහෝ විට ඉතා කෙටි කලකින් පාඨමාලාව අවසන් කර සහතිකපත් ලබා දෙයි. එහෙත් පාඨමාලාවක් කඩිනමින් අවසන් කිරීමෙන් වෘත්තිය පිළිබඳ ව නිපුණතාවක් ලබා ගතහැකිවේ ද? එම ආයතනයෙන් ලබා දෙන සහතික පතුය රැකියාවක් සඳහා වලංගු ද? සලකා බැලිය යුතු කරුණු වේ.

වසරක් පාසා මෙම ආයතනවලින් නිකුත් කරනු ලබන අත් පතිකා මගින් සහ ඒ ඒ ආයතනයට අයත් වෙබ් අඩවිවලට පිවිසීමෙන් එම ආයතන පිළිබඳ ව තොරතුරු දන ගත හැකි ය. එසේ නැතහොත් එම ආයතනවලට ගොස් විමසීමෙන් තොරතුරු දනගත හැකි ය.

#### රාජා සහ අර්ධ රාජා ආයතන කිහිපයක වෙබ් අඩවි

T.V.E.C - www.tvec.gov.lk
UNIVOTEC - www.univotec.ac.lk
DTET - www.tecedu.gov.lk
VTA - www.vtasl.gov.lk
NAITA - www.naita.gov.lk
NYSC - www.srilankayouth.lk

CGTTI - www.cgtti.lk

තෘතීයික හා වෘත්තීය අධාාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි වී පුතීතනය ලබා පුහුණු පාඨමාලා පවත්වා ගෙන යනු ලබන විවිධ ආයතන වෘත්තීය පුහුණුවක් හෝ කාර්මික අධාාපන පුහුණුවක් ලබා දෙයි. ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (N,V,Q) සහතික ලබා දෙන මෙම ආයතනවල පුහුණු පාඨමාලා හැදෑරීමෙන් මට්ටම 1 - 7 දක්වා වූ දිවයිනේ රැකියා අවස්ථා ලබා දෙන ආයතන පිළිගන්නා සහතිකයක් නිකුත් කරනු ලබයි.

# N.V.Q මට්මට්වලට අදළ නිපුණතා

- 01. මට්ටම ජාතික සහතිකය මූලික හා ආරම්භක හැකියාවක් ඇති ශිල්පීන්.
- 02. මට්ටම ජාතික සහතිකය නිරන්තර අධීක්ෂණය යටතේ කිුිිියා කරන ශිල්පීන්.
- 03. මට්ටම ජාතික සහතිකය යම් මට්ටමක අධීක්ෂණයක් යටතේ කිුයා කළ හැකි ශිල්පීන්.
- 04. මට්ටම ජාතික සහතිකය ස්වාධීන ව කටයුතු කළ හැකි ශිල්පීන්.
- 05. මට්ටම ජාතික ඩිප්ලෝමා සුපරීක්ෂකවරුන්.
- 06. මට්ටම ජාතික ඩිප්ලෝමා කළමනාකරුවන්.
- 07. මට්ටම උපාධි මට්ටම සැලසුම්කරුවන්.

පුහුණු ආයතනවල පුහුණු ආචාර්යවරුන් හෝ භෞතික සම්පත් මත ආයතනවල තත්ත්වයන් හා කාර්යභාරයන් වරින් වර වෙනස් විය හැකි ය. මේ නිසා පාඨමාලාවන් හැදෑරීමේ දී පාඨමාලාවේ තත්ත්වය පිළිබඳ ව හොඳින් සොයා බලා පාඨමාලාව හැදෑරීම කළ යුතු ය.

# වෘත්තීය අධාාපනයෙන් පසු ලබා ගත හැකි සහතික පත්

පාසල් අධාාපනයෙන් පසු වෘත්තීය අධාාපනයට යොමු වී නිපුණතා පාදක පුහුණු (Compitancy Based Training - C.B.T) පාඨමාලාවක් හැදෑරීම තුළින් "ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම්" (National Vocational Qualitication - N.V.Q) සහතිකයක් ලබා ගත හැකි ය. නිපුණතා පාදක පුහුණු පාඨමාලා, C.B.T පාඨමාලා යනුවෙන් ද හැඳින්වෙන අතර පුහුණුව ලබන පුද්ගලයාගේ නිපුණතාව අඛණ්ඩ ව ඇගයීමට ලක් වන නිසා N.V.Q සහතිකයට අවශා නිපුණතාව ලබා ගැනීමට පහසු වෙයි. එමගින් වෘත්තීය මට්ටමට අදළ N.V.Q සහතික පතුයක් ලබා ගැනීමට හැකි වෙයි.

බොහෝ පුහුණු ආයතන N.V.Q සහතිකයට අමතර ව පුහුණු පාඨමාලාව අවසානයේ පරීක්ෂණ පවත්වා තම ආයතනයෙන් ද සහතිකයක් නිකුත් කරයි.

# N.V.Q සහතිකයක පවතින වලංගුතාව

N.V.Q සහතිකයක් පිරිතැමීම සඳහා පුහුණු පාඨමාලා පවත්වා ගෙන යන ආයතන තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව (T.V.E.C) හි ලියාපදිංචි වී පාඨමාලාව පුතීතනය කරගත යුතු ය. C.B.T පාඨමාලාවක් හදරා ලබාගන්නා N.V.Q සහතිකය තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ හා පුහුණු ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂගේ (ඇගයීම්) අත්සනින් පිරිනමනු ලැබේ. මෙවන් N.V.Q සහතිකයක් රැකියා අවස්ථා පවතින ශී ලංකාවේ රාජා, අර්ධ රාජා හෝ පෞද්ගලික ආයතන මහත් ඉහළින් පිළිගනු ලබයි.

# විවිධ වෘත්තීන් N.V.Q සඳහා සහතික ලබා ගැනීම.

විවිධ වෘත්තීන් සඳහා N.V.Q සහතික ලබා ගැනීමට බාධාවක් නොමැත. එක් වෘත්තියකට අදළ පුහුණු පාඨමාලාවක් හදරා N.V.Q සහතිකයක් ලබා ගැනීමෙන් පසු තමන්ට තවත් ක්ෂේතුයක වෘත්තීය පාඨමාලාවක් හදරා N.V.Q සහතිකයක් ලබා ගත හැකි ය. තව ද එක ම ක්ෂේතුයේ විවිධ නිපුණතා සඳහා ද N.V.Q සහතික ලබා ගැනීමට බාධාවක් නොමැත. (උදහරණයක් ලෙස ගොඩනැගිලි ක්ෂේතුයේ පෙදරේරු C.B.T පාඨමාලාවක් හදරා ඉන් නිපුණතාව ලබා N.V.Q සහතිකය ලබා ගැනීමෙන් පසු එම ක්ෂේතුයේ ඇලුමීනියම් පිළිසකර කර C.B.T පාඨමාලාව හදරා ඉන් නිපුණතාව ලබා N.V.Q සහතිකයක් ලබා ගැනීම.)

මේ අනුව අවශාතාව හා කැප වීම මත එක ම ක්ෂේතුයේ විවිධ වෘත්තීන්වල හා විවිධ ක්ෂේතුවල C.B.T පාඨමාලා හදරා ඉන් නිපුණතාව ලබා N.V.Q සහතික ලබා ගත හැකි ය.

# පාඨමාලාවක් හදුරා N.V.Q සහතිකයක් ලබා ගැනීම

කාර්මික අධාාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කාර්මික විදාහලවල දී හෝ V.T.A, NAITA, NYSC, CGETTI යන ආයතනවලට අයත් පුහුණු මධාස්ථානවල දී වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා හදරා නිපුණතාව ලබා ගැනීමෙන් N.V.Q සහතික ලබා ගැනීමට හැකි වෙයි. මෙහි දී වෘත්තියට අදළ නිපුණතාව ලබා ගත හැකි වන්නේ හදරන වෘත්තියට අදළ නිපුණතා සම්මත (Skill Standord) වල සඳහන් නිපුණතාවක් ලබා ඇති බව තහවුරු කිරීම මගිනි.

නිපුණතා ඇගයීමක දී පුහුණුව ලැබූ පුද්ගලයා ඇගයුම් ලාභියා ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර ඇගයීම සිදු කරන පරීක්ෂකවරු ඇගයුම්කරුවන් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

# පෙර ඇගයීම සහ අවසන් ඇගයීම

නිපුණතා ඇගයීම් සිදු කිරීම, වෘත්තීය පුවීණයන් විසින් සිදු කරන අතර ඔවුන්ගේ ඇගයීම් කුම පිළිබඳව පුහුණු කිරීම UNIVOTEC ආයතනය මගින් සිදු කරනු ලබයි. ඇගයීම් කුම පිළිබඳ ව පුහුණුවක් ලත් මෙම ඇගයුම්කරුවන් (ඇගයුම් නිලධාරින්) NAITA ආයතනයේ ලියාපදිංචි වීමෙන් ඇගයීම් සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.

පුහුණු පාඨමාලාවක් අවසානයේ දී පුහුණු ආයතනය පුහුණුව අවසන් බව NAITA ආයතනයට දතුම් දීමෙන් පසු පුහුණු ක්ෂේතුයට අදළ ලියාපදිංචි ඇගයුම්කරුවන් පුහුණු ආයතනයට යොමු කර ඇගයුම් ලාභින්ගේ පෙර ඇගයීම සිදු කරනු ලබයි. පෙර ඇගයීම සිදු කරනු ලබයි. පෙර ඇගයීම සිදු කරනු ලබයි. පෙර ඇගයීමක දී ඇගයුම්කරුවන් විසින් ඇගයුම් ලාභියාගේ පායෝගිකව වැඩ කිරීම සම්බන්ධ ව විමසන අතර පුහුණුවට අදළ පුහුණුවන්නාගේ වාර්තා පොත, සටහන් පොත / පොත්, පායෝගික අභනාස පිළිබඳ වනාපෘති ආදිය පරීක්ෂා කරනු ලබයි. මෙම සාක්ෂි පුබල නො වන අවස්ථාවේ නනායික පරීක්ෂණයක් ද පවත්වනු ලබයි. පෙර ඇගයීම අසාර්ථක වීමෙන් ඇගයුම් ලාභියා පහසු දිනයක/දිනයන්හි දී ආයතනය තුළ දී අවසන් ඇගයීම සිදු කරනු ලබයි. බොහෝ විට පෙර ඇගයීම සඳහා එක් ඇගයුම්කරුවෙකු (පරීක්ෂකවරයකු) සහභාගී වන අතර අවසන් ඇගයීම සඳහා ඇගයුම්කරුවෝ දෙදෙනෙක් සහභාගි වෙති.

# පෙර දැනුම හඳුනා ගැනීම (Recognition of Prior Leaning - RPL) මගින් N.V.Q සහතික පිරිනැමීම

රැකියාස්ථ පුහුණු ව තුළින් හෝ රැකියාවේ පළපුරුද්ද හෝ ගනු ලබන නිපුණතාව (කුසලතාව, දැනුම, ආකල්ප) වෘත්තියට අදළ ව ජාතික නිපුණතා සම්මතයේ (National Skill Standars) දක්වෙන නිපුණතා ඒකකයට අනුව ඉටු කිරීමේ හැකියාවක් ඇත්නම් ඒ බවට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමෙන් N.V.Q සහතිකයක් ලබා ගත හැකි ය. පෙර ලබා ඇති නිපුණතාව පිළිගැනීමෙන් මෙම සහතිකය ලබා දෙන බැවින් එම කුමය R.P.L ඇගයීම් කුමය ලෙස හඳුන්වා දිය හැකි ය.

#### R.P.L කුමයේ දී නිපුණතාවක් ලබා ඇති බව ඔප්පු කිරීමට ඉදිරිපත් කළ යුතු සාක්ෂි

- පුවීණ අධීක්ෂණ, නිලධාරියකු විසින් සහතික කරන ලද පුහුණුව/රැකියාවට අදළ ලබා ගත් නිපුණතාවන් තහවුරු කරන දෛනික වාර්තා.
- තමාගේ නිර්මාණ හා වැඩ ආදර්ශන (Sample)
- තම නිපුණතාවන් තහවුරු කෙරෙන සේවා සහතික
- වෘත්තියේ පුවීණයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන නිර්දේශ
- පුහුණුවට/රැකියාවට අදළ කාර්යයන් කෙරෙන ආකාරයන් පිළිඹිබු වන දෘශා කැටි
- කාර්යයන් කිරීම නිරීක්ෂණයට ලක් කිරීම.
- පුායෝගික / නාහායික පරීක්ෂණවලට පෙනී සිටීම.

තව ද RPL කුමයෙන් ඇගයීම සඳහා අවුරුදු දෙකක එම වෘත්තියේ පළපුරුද්ද සහිත සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

RPL කුමයෙන් නිපුණතා සහතිකයක් ලබා ගැනීමට තම වෘත්තියට අදළ ජාතික නිපුණතා සම්මතයන් තෘතීයික හා වෘත්තීය අධාාපන කොමිෂන් සභාවෙන් මිල දී ගෙන අවශා වෘත්තීය සුදුසුකමට අවශා නිපුණතාවක් ලබා ඇති බව තහවුරු කිරීමට සාක්ෂි ගොනු කළ යුතු ය. සාක්ෂි පමාණවත් නම් RPL ඇගයීමක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු ය. ඒ සඳහා වැලිකඩ රාජගිරියේ පිහිටුවා ඇති ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියට (NAITA) ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එහි දී ඇගයීම් ගාස්තු එම ආයතනයෙන් දන්වනු ලබයි. කොළඹින් පිට පළාත්වල අයදුම්කරුවන් සඳහා තම පුදේශයට ආසන්න NAITA පුහුණු මධාස්ථානයකින් ඉල්ලුම් කළ හැකි ය.

# R.P.L - N.V.Q. ඇගයීමේ පියවර

ජාතික ආධුනිකත්ව හා පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය (NAITA) ආයතනය විසින් ඔබගේ නිපුණතාවක් ඇගයීම සඳහා ඇගයුම්කරුවෙකු (ඇගයීම් නිලධාරියකු) පත් කරනු ලැබේ. ඉන් පසු ඇගයීම් නිලධාරියා විසින් පෙර ඇගයීම් උපදෙස් ලබා දීම සඳහා ඔබට කැඳවීමක් කරනු ඇත.

ඇගයීම් නිලධාරියාගේ හෝ ඔබගේ හෝ, එකඟතාව මත පහසු දිනක දී, නිපුණතා පිළිබඳ සාක්ෂි, ලිපි ගොනු පරීක්ෂා කිරීම, පායෝගික ව වැඩ කිරීම නිරීක්ෂණය කිරීම හා සාක්ෂි පබල නොවන අවස්ථාවක දී පායෝගික හා නාායික පරීක්ෂණයක් ද සිදු කරනු ඇත. පෙර ඇගයීම සාර්ථක වුවහොත් අවසන් ඇගයීම සඳහා ඔබගේ එකඟතාව මත පහසු දිනයක දී අවසන් ඇගයීම ඇගයුම් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කරනු ලබයි. ඇගයීම තම වැඩ බිමේ දී හෝ ඊට අදළ පහසුකම් සහිත ස්ථානයක දී හෝ සිදු කරනු ලබයි. මෙහි දී පායෝගික කියාකාරකම්වලට අමතර ව ඇගයුම්කරුවන්/ ඇගයුම් නිලධාරීන් විසින් ඒ ඒ ක්ෂේතුයට අදළ වාචික පුශ්න විචාරීමකින් සාක්ෂි ලබාගැනේ. ඇගයීම සාර්ථක වුවහොත් ඇගයීම් නිලධාරීන් N.V.Q සහතික ලබා දීමට පියවර ගනු ලබයි. ඇගයීම අසාර්ථක වුවහොත් අසාර්ථක වූ හේතු ඔබට දන්වනු ලබයි.

අසමත් වීමට හේතු වූ කරුණු නිවැරදි කර ගැනීමෙන් නැවත අවසන් ඇගයීමක් සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇගයීම සාර්ථක කර ගැනීමෙන් RPL - N.V.Q සහතිකය ලබා ගත හැකි ය.